HP Designjet T1100 プリンタ シリーズ





HP Designjet T1100 プリンタ シリーズ

プリンタの使い方



法律に関する注記

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

HP製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

商標

Adobe®、Acrobat®、Adobe Photoshop®、およびAdobe® PostScript® 3™はAdobe Systems Incorporatedの商標で す

Corel®はCorel CorporationまたはCorel Corporation Limitedの商標または登録商標 です。

Energy Star®は、米国環境保護局の米国における登録マークです。

Microsoft®およびWindows®は、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

PANTONE® is Pantone, Inc.'s checkstandard trademark for color.

目次

1 1	はじめに	
	安全に関する注意事項	2
	HP スタートアップ キット	2
	このガイドの使用方法	2
	はじめに	2
	使用方法と保守	3
	トラブルシューティング	3
	アクセサリ、サポート、および仕様	3
	用語集	3
	索引	3
	警告および注意	3
	プリンタの主な機能	4
	プリンタの主なコンポーネント	4
	前面図	5
	背面図	6
	フロントパネル	6
	プリンタ ソフトウェア	8
	プリンタの印刷メニュー	8
	使用する接続方法を選択する	
3 7	プリンタを設定する はじめに	
	アカウントIDの要求	25

	Windowsドライバの環境設定を設定する	25
1	プリンタのカスタマイズ	
4	プリンタをオン/オフにする	20
	フロントパネルの表示の言語を変更する	
		29
	HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスす	00
	გ	
	内蔵Webサーバにアクセスする	30
	HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) の言語を変更 する	20
	9 る	
	スリープ モード設定を変更する	
	ブザーをオン/オフにする	
	フロントパネルの表示のコントラストを変更する	
	測定単位を変更する	
	ネットワーク設定を構成する	
	グラフィック言語の設定を変更する	
	プラフィック 目前の設定で変更する	32
_	用紙の取り扱い	
5	一般的なヒント	36
	ロール紙を24インチ スピンドルに取り付ける	
	ロール紙を44インチ スピンドルに取り付ける	
	ロール紙を24インチ プリンタに取り付ける	
	簡単な取り付け手順	
	用紙のメニューの手順	
	ロール紙を44インチ プリンタに取り付ける	
	簡単な取り付け手順	
	用紙のメニューの手順	
	ロール紙を取り外す	-
	ロールに用紙がある場合の 用紙の取り外し ボタンの手順	
	ロールに用紙がある場合の用紙のメニューの手順	
	ロールに用紙がない場合の手順	
	カット紙を取り付ける	
	簡単な取り付け手順	_
	用紙のメニューの手順	
	カット紙を取り外す	
	用紙の取り外し ボタンの手順	
	用紙のメニューの手順	54
	用紙に関する情報を表示する	54
	用紙プロファイル	
	取り付けられている用紙への印刷	55
	用紙を保守する	56
	乾燥時間を変更する	56
	自動カッターのオン/オフを切り替える	56
	用紙を給紙してカットする	57
6	印刷	
	プリント ジョブを作成する	
	内蔵Webサーバを使用したファイルの印刷	
	印刷品質を選択する	61

iv

	用紙サイズを選択する	61
	カスタム用紙サイズ	62
	マージン オプションを選択する	62
	ショートカットを使用して印刷する	63
	印刷を拡大縮小する	64
	重なった線の処理方法を変更する	65
	印刷をプレビューする	66
	試し印刷をする	66
	高品質で印刷する	67
	高解像度のイメージがある場合	68
	グレー階調で印刷する	
	マージンなしで印刷する	68
	切り取り線付きで印刷	69
	用紙を節約する	70
	ジョブをネスティングしてロール紙を節約する	70
	プリンタがページをネスティングしようとするタイミングは?	71
	ネスティングできるページは?	71
	ネスティングに適したページとは?	71
	プリンタが別のファイルを待機する時間は?	71
	インクを節約する	72
7 45-	ーマネジメント	
. 73 7	はじめに	74
	色が表される仕組み	
	カラーマネジメント プロセスの概要	
	カラーキャリブレーション	
	プリンタ ドライバからのカラーマネジメント	
	カラーマネジメント オプション	
	プリンタ エミュレーション	
	カラー調整オプション	
	カラーでの印刷	
	グレースケールでの印刷	
	プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (T1100psのみ)	
	HPプロフェッショナルPANTONEエミュレーション	
	カラー エミュレーション	
	CMYKカラー エミュレーション	
	RGBカラー エミュレーション	
	内蔵Webサーバからのカラーマネジメント	
	「ジョブの送信] のオプション	
	レンダリング用途	
	黒点補正の実行	
	PANTONE 見本帳の印刷	82
	フロントパネルからのカラーマネジメント	
		, ,
	の印刷の例	
0 夫际(の印刷の例 正しい倍率で確認のための試し印刷	00
	正しい信率で確認のための試し印刷	
	プロジェクトの印刷 Autodesk Design Reviewを使用する	
	Autodesk Design Reviewを使用する Windowsエクスプローラを使用してAutodesk Design Reviewファイルを印刷する	
	willidowsエクスフローフを使用してAutodesk Design Reviewファイルを印刷する	ม ช9

JAWW

	AutoCADを使用する	
	内蔵Webサーバを使用したファイルの送信	93
	プリンタ エミュレーションを使用する	94
	内容をマージンでクリップする	94
	プレゼンテーションの印刷	95
	AutoCADを使用する	
	Adobe Photoshopを使用する	
	Microsoft Officeからの印刷および拡大縮小	
	PowerPointを使用する	
	Projectを使用する	
	Excelを使用する	
9 ジョブ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ジョブ キューのページ	108
	ジョブのプレビュー	
	ジョブ キューをオフにする	
	キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する	
	キュー内のジョブの識別	
	キュー内のショフの識別 キュー内の特定ジョブを優先させる	
	キューからジョブを削除する	
	キュー内のジョブを再印刷またはコピーする	
	ジョブのステータス メッセージ	
	保留を解除する	. 112
10 プリ	ンタの使用状況に関する情報を取得する	
	プリンタのアカウンティング情報	. 114
	プリンタの使用状況に関する情報を確認する	. 114
	HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) での	
	プリンタ情報	. 114
	内蔵Webサーバでのプリンタ情報	
	ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する	
	HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) での	
	インクと用紙の情報	115
	内蔵Webサーバでインクと用紙の使用状況を確認する	
44 25.	クカートリッジとプリントヘッドの取り扱い	
11 4 2	プガードリックとフリンドバッドの取り扱い インクカートリッジについて	440
	インクカートリッジのステータスを確認する	
	インクのメニューの使用手順	118
	HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) での	
	手順	
	インクカートリッジを取り外す	
	インクカートリッジを取り付ける	
	プリントヘッドについて	
	プリントヘッドのステータスを確認する	
	プリントヘッドを取り外す	. 122
	プリントヘッドを取り付ける	. 126
12 プリ	ンタを保守する	
	プリンタ ステータスを確認する	. 130

vi JAWW

	プリンタの外部をクリーニングする	
	カッターを交換する	
	インクカートリッジを保守する	135
	プリンタを移動または保管する	
	ファームウェアをアップデートする	136
	ソフトウェアをアップデートする	
	プリンタ保守キット	137
	安全なディスク消去	137
13 ፖ	アクセサリ	
	サプライ品およびアクセサリ	140
	インク サプライ品について	140
	用紙について	
	アクセサリについて	
	アクセサリ	
	スタンド	
	スピンドル	
	Jetdirectプリント サーバ	
	octanicato y 5 1 y 7 v	
14 用	月紙に関するトラブルシューティング	
	用紙が正しく取り付けられない	
	ロール紙の取り付けの失敗に関する一般的な問題	
	24インチ プリンタでロール紙の取り付けに失敗する	
	44インチ プリンタでロール紙の取り付けに失敗する	
	カット紙の取り付けに失敗する	
	用紙の取り付けのエラー メッセージ	149
	用紙の種類がドライバに含まれていない	150
	透明または半透明な用紙	150
	光沢紙	150
	マット紙	151
	汎用の用紙	151
	フォト用紙	151
	HP バナーマテリアル (Tyvek®)	151
	触ると、黒インクが簡単に落ちる	
	印刷後、用紙がしわになるか、インクが多すぎる	
	用紙が詰まっている	
	プリンタで用紙があるときに用紙切れと表示される	155
	印刷物がバスケットに正しく排出されない	
	印刷が完了してもカット紙がプリンタに留まる	
	印刷が完了すると用紙がカットされる	
	カッターで正しくカットされない	
	ロール紙がスピンドルでたるむ	
	ー ルベッスこン・ル (たもむ 帯が排紙トレイに残り、紙詰まりが発生する	
	拡張精度のキャリブレーションを行う	
	拡張精度のキャリブレーションを再度行う	
	孤版相度のイヤリブレーションと再度11 グ	
15 F	卩刷品質に関するトラブルシューティング	
	一般的なヒント	
	印刷品質のトラブルシューティング ウィザード	161

JAWW

	イメージに横線 (バンディング) が見られる	162
	描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない	164
	線画が段状またはギザギザに表示される	164
	線画が二重または間違った色で印刷される	165
	線が不連続になる	166
	線がぼやけている	167
	線の長さが不正確	167
	イメージ全体がぼやけているかざらついている	168
	用紙が平らになっていない	169
	印刷が擦り切れる、または傷がつく	169
	用紙にインクが残る	170
	コート紙の表面に水平方向の汚れがある	170
	用紙の裏にインクが付着する	170
	印刷部に触れると黒インクが擦れる	
	オブジェクトの端が段状になっているかまたは鮮明ではない	171
	オブジェクトの端が予期したよりも暗い	
	カット紙の端に横線が印刷される	
	縦線の色が異なる	
	印刷物に白色の点がある	
	色が正確に再現されない	
	ページ レイアウト アプリケーションでEPSまたはPDFイメージを使用した場合の	
	ラー精度	
	カラーの色あせ	
	イメージが不完全 (下部の一部が印刷されない)	
	イメージの一部が印刷されない	
	一部のオブジェクトがイメージ内に印刷されない	
	PDFファイルの一部やオブジェクトが印刷されない	
	イメージ診断の印刷	
	解決のための処置	
	問題が解決されない場合	178
16 イ	ンクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング	
	インクカートリッジを取り付けられない	180
	インクカートリッジのステータス メッセージ	180
	プリントヘッドを取り付けられない	180
	フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示。	ż
	れる	
	プリントヘッドをクリーニングする	
	プリントヘッド ドロップ検出器のクリーニング	
	プリントヘッドの軸合わせ	
	プリントヘッドを再度取り付ける手順	
	[イメージ品質の保守] メニューの手順	
	軸合わせ中のスキャン エラー	
	プリントヘッドのステータス メッセージ	187
17 —	・ 般的なプリンタに関するトラブルシューティング	
	プリンタで印刷されない	190
	プリンタの印刷が遅い	
	意図しない用紙に印刷された	
	コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある	191

	きない	192
	内蔵Webサーバにアクセスできない	
	ファイルシステムの自動確認	
	AutoCAD 2000でメモリ アロケーション エラーが発生する	
	Microsoft Visio 2003から印刷しても出力されない	194
	QuarkXPressから印刷する際に使用できない機能	194
	プリンタ アラート	194
18 7	フロントパネルのエラー メッセージ	
19 H	HPカスタマー・ケア	
	はじめに	
	HPプロフェッショナル サービス	
	Knowledge Center	
	HP スタートアップ キット	
	HP Care Pack および保証期間の延長	
	HPインストレーション	
	HPインスタント サポート	
	HPサポートへのお問い合わせ	
	電話番号	
20 7	プリンタの仕様	
	プリンタ機能の仕様	210
	物理的仕様	211
	メモリの仕様	211
	電源の仕様	211
	エコロジーに関する仕様	212
	動作環境の仕様	212
	動作音に関する仕様	212
用語	集	213
表리		215

JAWW ix

x JAWW

1 はじめに

- 安全に関する注意事項
- <u>HP スタートアップ キット</u>
- <u>このガイドの使用方法</u>
- プリンタの主な機能
- プリンタの主なコンポーネント
- <u>フロントパネル</u>
- <u>プリンタ ソフトウェア</u>
- <u>プリンタの印刷メニュー</u>

JAWW 1

安全に関する注意事項

次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。 常にこれらの注意事項に従ってください。

- 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。
- 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影響を 受ける可能性があります。
- プリンタを分解または修理しないでください。サービスについては、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせください(「204ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」」を参照)。
- プリンタ付属のHPが提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の恐れがあります。破損した電源コードはHP純正の電源コードと交換してください。
- 金属または液体 (HPクリーニング キットで使用するものを除く) がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを 抜いてください。
 - プリンタ内部に手を入れる場合
 - プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
 - プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
 - 金属や液体 (クリーニングおよび保守手順の一部ではなく) がプリンタの内部部品に触れた 場合
 - 雷雨時
 - 停電時

HP スタートアップ キット

『HP スタートアップ キット』はプリンタに同梱されているCD-ROMまたはDVDです。マルチメディア チュートリアルの概要など、初めて印刷を行う場合に役立つプリンタのソフトウェアやマニュアルが含まれています。



注記: 『HP スタートアップ キット』は、日本ではCD-ROM版で提供されその他の国では DVD版で提供されています。このガイドでは、DVD版を使用して説明しています。

このガイドの使用方法

プリンタの使い方 (DVD) および クイック リファレンス ガイド (印刷マニュアル) は、以下の章で構成されています。この情報の詳細は、プリンタの使い方を参照してください。

はじめに

この章では、本プリンタを初めて使用するユーザのために、本プリンタおよびマニュアルについて簡単に説明します。

2 第1章 はじめに JAWW

3

使用方法と保守

これらの章では、通常のプリンタ操作手順を説明します。以下の項目が含まれます。

- 11 ページの 「ソフトウェアのインストール」
- 21ページの「プリンタを設定する」
- <u>27 ページの 「プリンタのカスタマイズ」</u>
- 35ページの「用紙の取り扱い」
- 59ページの「印刷」
- 73ページの「カラーマネジメント」
- <u>85 ページの 「実際の印刷の例」</u>
- 107ページの「ジョブキューの管理」
- 113ページの「プリンタの使用状況に関する情報を取得する」
- 117ページの「インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」
- 129 ページの 「プリンタを保守する」

トラブルシューティング

これらの章では、印刷中に発生する可能性のある問題の解決策を説明しています。以下の項目が含まれます。

- 147 ページの 「用紙に関するトラブルシューティング」
- <u>159 ページの 「印刷品質に関するトラブルシューティング」</u>
- 179 ページの 「インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング」
- 189 ページの 「一般的なプリンタに関するトラブルシューティング」
- <u>197 ページの 「フロントパネルのエラー メッセージ」</u>

アクセサリ、サポート、および仕様

139 ページの 「アクセサリ」、201 ページの 「HPカスタマー・ケア」、および209 ページの 「プリンタの仕様」の各章では、カスタマー・ケア、プリンタの仕様、および各種用紙、インク サプライ品、アクセサリの製品番号などに関するリファレンス情報を参照できます。

用語集

213 ページの 用語集には、このマニュアルで使用する印刷およびHP用語の定義が記載されています。

索引

目次の他に、索引を使用してトピックをすぐに見つけることができます。

警告および注意

このマニュアルでは、プリンタを適切に使用してプリンタの破損を防ぐために、次の記号が使用されています。これらの記号の付いた手順に従ってください。

JAWW このガイドの使用方法



警告! この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または死亡につながる恐れがあります。



注意: この記号の付いたガイドラインに従わない場合、人身事故または製品の破損につながる恐れがあります。

プリンタの主な機能

このプリンタは、プリンタの幅に応じて最大幅61cmまたは1.12mの用紙に高品質のイメージを印刷するために設計されたカラー インクジェット プリンタです。主な機能を以下に示します。


- 入力時1200 × 1200dpiのイメージを最大2400 × 1200dpiの最適化された解像度で印刷 (**[高品質]** 印刷品質オプション、**[高精細]** オプション、およびフォト用紙を使用した場合)
- HP Easy Printer Care (Windows) およびHPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) (29 ページの 「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする」を参照) では、以下の使いやすいインタフェースが使用されています。
 - ジョブ管理 (107 ページの 「ジョブ キューの管理」 を参照)
 - プリンタのキャリブレーション
 - オンラインのHP Knowledge Centerへのアクセス
- 自動カラーキャリブレーションによる、正確で一貫したカラー再現
- 節約して印刷するためのエコノモード
- 6インク システム
- カラー エミュレーション (<u>77 ページの 「プリンタ エミュレーション」</u> を参照)
- HP Easy Printer Care (Windows)、HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS)、またはプリンタの内蔵Webサーバを使用して、ジョブのプレビュー、ネスティングなどの生産性を高めるための機能を実行できます。
- インクと用紙の使用状況は、フロントパネルおよび内蔵WebサーバによるWeb上で確認可能で す(「30ページの「内蔵Webサーバにアクセスする」」を参照)。
- 柔軟な用紙対応と簡単な自動取り付け機能(「35ページの「用紙の取り扱い」」を参照)。情報 およびプロファイルは、フロントパネル、HP Easy Printer Care (Windows)、およびHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) から利用できます。

プリンタの主なコンポーネント

以下のプリンタ前面図および背面図で、主なコンポーネントについて説明します。


4 第1章 はじめに JAWW

前面図



- 1. インクカートリッジ
- 2. インクカートリッジ スロット
- 3. 青いレバー
- 4. ウィンドウ
- 5. フロントパネル
- 6. プリントヘッド キャリッジ
- 7. プリントヘッド
- 8. 排紙トレイ
- 9. 用紙の位置調整線
- **10.** バスケット

背面図




- 1. スピンドル
- 2. スピンドル ホルダー
- 3. 『クイック リファレンス ガイド』ホルダー
- 4. 接続ケーブルおよびオプション アクセサリ用ソケット
- 5. 電源
- 6. 電源コード差し込み口
- 7. 用紙フィーダ

フロントパネル

プリンタのフロントパネルは、プリンタ前面の向かって中央にあります。フロントパネルには、以下の重要な機能があります。

- トラブルシューティングのための情報アシスト。
- 用紙のカット、取り外しなど、特定の手順を実行する際に使用。
- 手順に沿った役立つアニメーションを表示。
- インクカートリッジ、プリントヘッド、用紙、印刷ジョブなどのプリンタのステータスに関する最新情報を表示。
- 場合に応じて、警告やエラーメッセージが表示され、警告やエラーメッセージに対する注意を 促すために警告音が鳴ります。
- プリンタの設定値を変更して、プリンタの動作を変更する際に使用します。ただし、プリンタの設定は、ドライバの設定が優先されます(「11ページの「ソフトウェアのインストール」」を参照)。

6 第1章 はじめに JAWW



フロントパネルには、以下のコンポーネントがあります。

1. ダイレクト アクセスキー:

- 1番目のボタン
 : インク容量の表示 (118 ページの 「インクカートリッジのステータスを確認する」 を参照)
- 2番目のボタン : 取り付けられている用紙の表示 (<u>54 ページの 「用紙に関する情報を表示する」</u>を参照)
- 3番目のボタン
 : 用紙の取り外し (49 ページの「ロール紙を取り外す」 およびを参照53 ページの「カット紙を取り外す」)
- 4番目のボタン : 排紙/カット (57 ページの 「<u>用紙を給紙してカットする</u>」を参照)
- 2. メニュー ボタン このボタンを押すと、フロントパネルの表示がメイン メニューに戻ります。 すでにメイン メニューが表示されている場合は、ステータス画面が表示されます。
- 3. OK ボタン 手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示します。オプションがある場合に値を選択します。
- 4. 戻る ボタン 手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニューのオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。
- 5. 下矢印 ボタン メニューまたはオプション内を下に移動したり、数値を減らします (たとえば、フロントパネルの表示コントラストやIPアドレスを設定する場合)。
- 6. 上矢印 ボタン メニューまたはオプション内を上に移動したり、数値を増やします (たとえば、フロントパネルの表示コントラストやIPアドレスを設定する場合)。
- 7. キャンセル ボタン 手順または操作を中止します。
- 8. 電源 ボタン プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。また、電源ボタンのランプでプリンタのステータスを示します。電源ボタンのランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフになっています。電源ボタンのランプが緑色に点域している場合、プリンタの電源はオンになっています。電源ボタンのランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点域している場合、プリンタに対して注意が必要です。
- 9. LED ランプ プリンタのステータスを示します。LEDランプが緑色に点灯している場合、プリンタは印刷可能です。LEDランプが緑色に点滅している場合、プリンタが使用中です。LEDランプが黄色に点灯している場合、プリンタはシステム エラーです。LEDランプが黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。
- 10. フロントパネルの表示 プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報が表示されます。

JAWW フロントパネル 7

フロントパネルの表示上の項目を**ハイライト**させるには、その項目がハイライトされるまで 上矢印または 下矢印 ボタンを繰り返し押します。

フロントパネルの表示上の項目を**選択**するには、まずその項目をハイライトして、OK ボタンを押します。

このガイドで、フロントパネル表示の一連の項目が、**[項目1] - [項目2] - [項目3]**のように記述されている場合は、**[項目1]、[項目2]、[項目3]** の順に選択してください。

フロントパネルの特定の使用方法についての詳細は、このガイドで順を追って説明します。

プリンタ ソフトウェア

このプリンタには、以下のソフトウェアが付属しています。

- Windows用RTLおよびHP-GL/2ドライバ
- HP Designjet T1100ps専用のPostScriptドライバ
- T1100用PCL3ラスタ ドライバ
- HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) を使用すると、以下を実行できます (「<u>29 ページの「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリン</u>タ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする 」」を参照)。
 - ジョブキューの管理 (<u>107 ページの 「ジョブキューの管理」</u> を参照)
 - HP Color Centerを使用してカラーに関するプリンタ管理
 - HP Knowledge Centerへのアクセス
 - インクカートリッジ、プリントヘッド、および用紙のステータスの表示
 - アカウンティング情報の表示 (「<u>113 ページの 「プリンタの使用状況に関する情報を取得する」</u>」を参照)
 - プリンタのファームウェアのアップデート(「<u>136 ページの「ファームウェアをアップデー</u> ト<u>する」</u>」を参照)
 - 様々なプリンタ設定の変更 ([設定] タブ内)
 - キャリブレーションおよびトラブルシューティングの実行
- 内蔵Webサーバ。プリンタ内で動作し、これを使用すると、どのコンピュータでもWebブラウザを使用してインク残量やプリンタのステータスの確認を行うことができます (30ページの「内蔵Webサーバにアクセスする」を参照)。
- Autodesk Design Review

プリンタの印刷メニュー

印刷メニューには、プリンタに関するさまざまな情報が表示されます。印刷メニューは、コンピュータを使用しなくても、フロントパネルから呼び出すことができます。



注意: 印刷メニューを呼び出す前に、用紙 (ロール紙またはカット紙) が取り付けられており、フロントパネルに 「印刷可能です」 というメッセージが表示されていることを確認します。幅がA3横置き (42cm、16.53インチ) 以上の用紙を使用してください。それより小さい用紙では、イメージの一部が印刷されないことがあります。

8 第 1 章 はじめに JAWW

印刷メニューを印刷するには、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[印刷メニュー] アイコン を選択し、必要な印刷メニューを選択します。次の印刷メニューを使用できます。

- ▶ [デモ印刷]:プリンタの機能の一部を表示します。
 - モノクロ写真印刷
 - カラー写真印刷
 - カラーデザイン デモ印刷
 - GISマップ印刷



注記: デモ印刷は、取り付けられている用紙と同じサイズで行われます。

- [メニュー マップの印刷]: すべてのフロントパネルの表示メニューの詳細を表示します。
- [現在の設定の印刷]:現在のフロントパネル表示の設定をすべて表示します。
- [使用状況レポートの印刷]:印刷の合計数、用紙の種類別の印刷数、印刷品質オプション別の印刷数、および色ごとに使用されるインクの合計量を表示します(これらの推定値の正確性につきましては保証されていません)。
- [HP-GL/2パレットの印刷]:現在選択しているカラー パレットのカラー/グレースケール定義を示します。
- [サービス情報の印刷]: サービス エンジニアが必要とする情報を表示します。
- [PSフォント一覧の印刷]: HP Designjet T1100psのみで使用可能なPostScriptフォントを表示します。

10 第 1 章 はじめに JAWW

2 ソフトウェアのインストール

- <u>使用する接続方法を選択する</u>
- ネットワークに接続する (Windows)
- <u>直接コンピュータに接続する (Windows)</u>
- プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Windows)
- ネットワークに接続する (Mac OS)
- 直接コンピュータに接続する (Mac OS)
- プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS)

JAWW 11

使用する接続方法を選択する

プリンタを接続するには、以下の方法を使用できます。

接続の種類	速度	ケーブルの長さ	その他
ギガビットイーサネット	きわめて高速。ネットワ ーク トラフィックによ って速度は異なります。	長い (100m=328フィー ト)	追加機材 (スイッチ) 要。
Jetdirectプリント サー	普通。ネットワークト	長い (100m=328フィー	追加機材 (スイッチ) 要
バ (別売オプション)	ラフィックによって速度 は異なります。	,	追加機能を提供します
			詳しくは、 <u>http://www.hp.com/go/jetdirect</u> を参照してください。
USB 2.0	きわめて高速	短い (5m=16フィート)	接続の安定性を高くするには、認定済み USB 2.0ケーブルが必要です。



注記: ネットワーク接続速度は、ネットワーク上のすべてのコンポーネントに左右されます。これには、ネットワーク インタフェース カード、ハブ、ルータ、スイッチ、ケーブルなどがあります。コンポーネントのいずれかが高速で処理を行えない場合、接続速度は遅くなります。また、ネットワーク上の他のデバイスから送信される総トラフィック量も、接続速度に影響を与えます。

ネットワークに接続する (Windows)

手順を実行する前に、以下を確認してください。

- プリンタがセットアップされ、電源が入っている。
- イーサネット ハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。
- ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されている。
- プリンタがネットワークに接続されている。

上記を確認したら、プリンタソフトウェアをインストールしてプリンタを接続できます。

 プリンタのフロントパネルのステータス画面でIPアドレスを書き留めておきます (この例では 192.168.1.1)。

用紙をセットできます

http://XXXX11 http://192.168.1.1

B を押してメニューを 表示します



2. コンピュータに*HP スタートアップ キット*DVDを挿入します。DVDが自動的に起動しない場合は、DVDのルート フォルダ内のStart.exeを実行します。

- 3. [インストール] ボタンをクリックします。プリンタ ドライバ、HP Easy Printer Care、および HP Color Centerがインストールされます。
- **4.** 画面上の指示に従い、プリンタを設定します。各画面で適切な設定を行うために、以下の点に 注意してください。
 - プリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、[ワイヤード ネットワーク] を選択します。
 - 設定プログラムによりネットワークに接続されたプリンタの検出が行われます。検出が完了すると、プリンタのリストが表示されます。IPアドレスを参照してプリンタを識別し、リストでそのプリンタを選択します。
 - 設定プログラムによりネットワークとプリンタの分析が行われます。ネットワークの設定 が検出され、プリンタを設定する際の推奨設定が表示されます。この設定を変更する必要 はありませんが、変更することも可能です。

コンピュータがネットワーク上でプリンタを検出できない場合は、[プリンタが検出されませんでした]ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、プリンタの検出を再試行できます。操作内にファイアウォールが存在する場合、プリンタを検出するためにファイアウォールを一時的に無効にする必要があります。プリンタのURL、IPアドレス、またはMACアドレスによってプリンタを検出するオプションもあります。

直接コンピュータに接続する (Windows)

ネットワークを介さずにプリンタを直接コンピュータに接続するには、プリンタの内蔵USB 2.0ソケット (Windows 2000、XP、2003 Serverで対応) を使用します。

- **1. この時点ではまだコンピュータをプリンタに接続しないでください。** 最初に、以下の手順に従いプリンタ ドライバ ソフトウェアをインストールする必要があります。
- **2.** DVDドライブに*HP スタートアップ キット*DVDを挿入します。DVDが自動的に起動しない場合は、DVDのルート フォルダ内のStart.exeを実行します。
- 3. [インストール] ボタンをクリックします。プリンタ ドライバ、HP Easy Printer Care、および HP Color Centerがインストールされます。
- **4.** 画面上の指示に従い、プリンタを設定します。各画面で適切な設定を行うために、以下の点に 注意してください。
 - プリンタの接続方法を確認するメッセージが表示されたら、[このコンピュータに直接接続]を選択します。
 - ネットワークに接続している他の人とプリンタを共有する場合は、[インストール準備完了] ウィンドウにある [プリンタのプロパティ] ボタンをクリックして、[共有] タブを選択し、プリンタを共有する名前を入力します。
 - コンピュータをプリンタに接続するように指示するメッセージが表示されたら、認定されたUSBケーブルを接続します。プリンタの電源が入っていることを確認してください。



注記: ただし、プリンタを接続せずにインストールを完了することもできます。 その場合、[セットアップ ウィザードの完了後にプリンタを接続します] チェック ボックスをオンにしてください。

注記: 認定されていないUSBケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因になります。このプリンタには、USB開発者のためのフォーラム (http://www.usb.org/) によって認定されたケーブル以外は使用しないでください。

プリンタの共有に関する注意事項

- HP Easy Printer Careは、いずれかのコンピュータにまずインストールする必要があります。インストールした後にそのコンピュータから使用できるようになります。
- 別のコンピュータに接続されたプリンタを共有する他のすべてのユーザは、プリント ジョブを 送信することはできますが、プリンタ アラート、プリンタ ステータス レポート、用紙の管 理、プリンタの管理、およびトラブルシューティングに影響するプリンタからの情報を受信す ることはできません。
- 別のコンピュータに接続されたプリンタを共有する他のすべてのユーザは、プリンタ固有の印刷プレビュー機能を使用することはできません。ただし、アプリケーションの印刷プレビュー機能を利用することはできます。「66ページの「印刷をプレビューする」」を参照してください。
- ` **ヒント**: ネットワークを介してプリンタを共有する場合、プリンタをコンピュータではなく ネットワークに接続することが最適な方法です。「12ページの「ネットワークに接続する (Windows)」」を参照してください。

プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Windows)

- **1.** DVDドライブに*HP スタートアップ キット*DVDを挿入します。DVDが自動的に起動しない場合は、DVDのルート フォルダ内のStart.exeを実行します。
- 2. [インストール] を選択し、画面の手順に従ってプリンタ ソフトウェアをアンインストールします。

ネットワークに接続する (Mac OS)

Mac OS X環境でプリンタをネットワークに接続する場合、以下の方法を使用できます。

- Bonjour/Rendezvous
- TCP/IP



注記: このプリンタはAppleTalkをサポートしていません。

手順を実行する前に、以下を確認してください。

- プリンタがセットアップされ、電源が入っている。
- イーサネット ハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。
- ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されている。
- プリンタがネットワークに接続されている。

ここでプリンタソフトウェアをインストールしてプリンタを接続できます。

Bonjour/Rendezvous接続


- 1. プリンタのフロントパネルで [接続] アイコン を選択し、**[ギガビットイーサネット]** - **[設定 の表示]** を選択します 。プリンタのmDNSサービス名をメモします。
- DVDドライブにHP スタートアップ キットDVDを挿入します。
- 3. デスクトップのDVDアイコンを開きます。



4. プリンタ (HP Designjet T1100psまたはT1100) の [インストール] アイコンを開きます。



- 5. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。
- 6. 画面の指示に従います。ここでは、**[簡易インストール]** オプションを使用することをお勧めします。
- 7. プリンタ ドライバ、HP プリンタ ユーティリティ、およびHP Color Centerなど、プリンタ ソフトウェアがインストールされます。
- 8. プリンタ ドライバがインストールされた後、HP プリンタ セットアップ アシスタントが自動的 に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。画面の指示に従います。
- 9. [プリンタの選択] 画面が表示されたら、[プリンタ名] 列にあるプリンタのmDNSサービス名 (手順1でメモした名前) を検索します。



- 正しいプリンタ名を検出した場合、必要に応じて横方向にスクロールして [接続方法] 列を表示し、それが [Bonjour/Rendezvous] を示していることを確認します。 次に、そのラインをハイライトします。それ以外の場合は、リストの下方向への検索を続けます。
- 接続方法に Bonjour/Rendezvous という名前のプリンタがない場合は、[リストにないプリンタを使用] ボックスをオンにします。

[次へ] ボタンをクリックします。

- **10.** 画面の指示に従って続行します。[プリンタ キューが作成されました] 画面が表示されたら、[**閉じる**] をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキューの作成] をクリックします。
- 11. HP プリンタ セットアップ アシスタントが終了したら、DVDドライブからDVDを取り出します。

プリンタ ドライバがすでにインストールされている場合、HP プリンタ セットアップ アシスタントをDVDからいつでも起動することができます。

TCP/IP接続

1. プリンタのフロントパネルで、ステータス画面が表示されるまで メニュー ボタンを押します。

用紙をセットできます

http://XXXX11 http://192.168.1.1

B を押してメニューを 表示します



プリンタのURL (この例では、http://XXXX11) をメモします。

2. DVDドライブにHP スタートアップ キットDVDを挿入します。

3. デスクトップのDVDアイコンを開きます。



4. プリンタ (HP Designjet T1100psまたはT1100) の [インストール] アイコンを開きます。



- 5. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。
- **6.** 画面の指示に従います。ここでは、**[簡易インストール]** オプションを使用することをお勧めします。
- 7. プリンタ ドライバ、HP プリンタ ユーティリティ、およびHP Color Centerなど、プリンタ ソフトウェアがインストールされます。
- 8. プリンタ ドライバがインストールされた後、HP プリンタ セットアップ アシスタントが自動的 に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。画面の指示に従います。
- 9. [プリンタの選択] 画面が表示されたら、[プリンタ名] 列にあるプリンタのURL (手順1でメモした) を検索します。
 - 正しいプリンタ名を検出した場合、必要に応じて横方向にスクロールして [接続方法] 列を表示し、それが [IPプリント] を示していることを確認します。 次に、そのラインをハイライトします。それ以外の場合は、リストの下方向への検索を続けます。
 - 接続方法に IPプリント という名前のプリンタがない場合は、[リストにないプリンタを使用] ボックスをオンにします。

[次へ] ボタンをクリックします。

- 10. 画面の指示に従って続行します。[プリンタ キューが作成されました] 画面が表示されたら、[閉 じる] をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキューの作成] をクリックします。
- 11. HP プリンタ セットアップ アシスタントが終了したら、DVDドライブからDVDを取り出します。

プリンタ ドライバがすでにインストールされている場合、HP プリンタ セットアップ アシスタントをDVDからいつでも起動することができます。

直接コンピュータに接続する (Mac OS)

ネットワークを介さずにプリンタを直接コンピュータに接続するには、プリンタの内蔵USB 2.0ソケットを使用します。

- 1. プリンタの電源がオフになっているか、コンピュータに接続されていないことを確認します。
- 2. DVDドライブにHP スタートアップ キットDVDを挿入します。
- 3. デスクトップのDVDアイコンを開きます。



4. プリンタ (HP Designjet T1100psまたはT1100) の [インストール] アイコンを開きます。



- 5. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。
- **6.** 画面の指示に従います。ここでは、**[簡易インストール]** オプションを使用することをお勧めします。
- 7. プリンタ ドライバ、HP プリンタ ユーティリティ、およびHP Color Centerなど、プリンタ ソフトウェアがインストールされます。

- 8. プリンタ ドライバがインストールされた後、HP プリンタ セットアップ アシスタントが自動的 に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。
- 9. プリンタの電源がオンになっており、認定されたUSBケーブルを使用してコンピュータに接続されていることを確認します。



注記: 認定されていないUSBケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因になります。このプリンタには、USB開発者のためのフォーラム (http://www.usb.org/) によって認定されたケーブル以外は使用しないでください。

- 10. HP プリンタ セットアップ アシスタントで、[次へ] ボタンをクリックします。
- **11.** 表示されたプリンタのリストで、接続方法にUSBを使用しているエントリを選択して、**[次へ]** ボタンをクリックします。
- 12. 次の画面には、プリンタのインストール情報が表示されます。この画面で、プリンタ名を変更できます。必要に応じてプリンタ名を変更し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 13. これで、プリンタが接続されました。[プリンタ キューが作成されました] 画面では、[閉じる] をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキューの 作成] をクリックします。
- 14. HP プリンタ セットアップ アシスタントが終了したら、DVDドライブからDVDを取り出します。

プリンタ ドライバがすでにインストールされている場合、HP プリンタ セットアップ アシスタントをDVDからいつでも起動することができます。

プリンタの共有



<mark>注記: Macユーザ</mark>間でのプリンタの共有は、Mac OS X 10.2以降でサポートされています。

コンピュータがネットワークに接続されている場合に、コンピュータに直接接続されたプリンタを同じネットワーク上にある別のコンピュータで使用できます。

- 1. デスクトップ上のDockメニュー バーの [システム環境設定] アイコンをダブルクリックします。
- プリンタの共有を有効にするには、「共有] 「サービス] 「プリンタ共有] を選択します。
- 3. Mac OSを実行しているその他のコンピュータによって表示され、ローカル ネットワークに接続された共有プリンタのリストに、お使いのプリンタが自動的に表示されます。



注記: プリンタの共有を必要とする他のすべてのユーザは、各自のコンピュータにプリンタ ソフトウェアをインストールする必要があります。

別のコンピュータに接続されたプリンタを共有する他のすべてのユーザは、プリント ジョブを送信することはできますが、プリンタ アラート、プリンタ ステータス レポート、用紙の管理、プリンタの管理、およびトラブルシューティングに影響するプリンタからの情報を受信することはできません。

Mac OS 10.2ユーザは、共有プリンタを表示するために、プリントセンターの環境設定ウィンドウの [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] オプションを有効にする必要があります。プリントセンターの環境設定ウィンドウを開くには、[プリントセンター] メニューで [環境設定] を選択してください。

別のユーザに直接接続するプリンタを共有すると、コンピュータの速度が許容できない速度まで遅くなる場合があります。

_____ **ヒント**: ネットワークを介してプリンタを共有する場合、プリンタをコンピュータではなく ネットワークに接続することが最適な方法です。「<u>14 ページの 「ネットワークに接続する</u> (Mac OS)」」を参照してください。

プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS)

- 1. DVDドライブにHP スタートアップ キットDVDを挿入します。
- 2. デスクトップのDVDアイコンを開きます。



3. プリンタ (HP Designjet T1100psまたはT1100) の [インストール] アイコンを開きます。



- 4. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンを開きます。
- 5. **[アンインストール]** を選択し、画面の指示に従ってプリンタ ソフトウェアをアンインストール します。

3 プリンタを設定する

- はじめに
- 用紙の競合の処理
- <u>ネスティングをオン/オフにする</u>
- 使用状況に関する情報をオン/オフにする
- <u>アラートをオン/オフにする</u>
- <u>セキュリティ パスワードを設定または削除する</u>
- <u>アカウントIDの要求</u>
- Windowsドライバの環境設定を設定する

JAWW 21

はじめに

この章では、プリンタの組み立てが完了し、使用可能になり次第、プリンタの管理者が制御できるさまざまなプリンタ設定について説明します。

用紙の競合の処理

現在取り付けられている用紙が特定のジョブに不適切である場合には、適切な用紙が取り付けられるまでジョブを一時停止状態にしたり、無視して不適切な用紙に印刷したりすることができます。取り付けられている用紙が不適切だと認識されるのは、次の場合があります。

- ジョブに対して用紙の種類が指定されていない。
- ジョブに対して給紙方法 (ロール紙、カット紙) が指定されていない。
- 用紙サイズが、ジョブに対して指定したものより小さい。

このような場合のプリンタの動作はフロントパネルから設定できます。

- このようなジョブを保留にする場合は、[セットアップ] アイコン を選択し、**[ジョブ管理オプション] [用紙が一致しない場合の動作] [ジョブを保留する]** を選択します。ジョブが保留中になると、プリンタからアラートが送信されます。
- このようなジョブを取り付けられている用紙の種類に関係なく印刷するようにする場合は、[セットアップ] アイコン を選択し、次に [ジョブ管理オプション] [用紙が一致しない場合の動作] [そのまま印刷する] を選択します。

ジョブが保留中になると、適切な用紙が取り付けられるまで印刷キューに保持されます。一方、異なる要件を持つ他のジョブの印刷は続行できます。

ネスティングをオン/オフにする

ネスティングとは、イメージやドキュメントのページを1つずつ連続してではなく、可能であれば、自動的に1枚の用紙に並べて印刷することです。これは、用紙の無駄使いを防ぐために使用します。「70ページの「ジョブをネスティングしてロール紙を節約する」」を参照してください。

ネスティングをオンまたはオフにするには、以下の手順に従います。

- HP Easy Printer Care (Windows) の場合: [設定] [ジョブ管理] [ネスティング] を選択します。
- HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) の場合: [設定] [プリンタ設定] [プリンタ設定の構成] [ジョブ管理] [ネスティング] を選択します。
- 内蔵Webサーバの場合: [セットアップ] [プリンタ設定] [ジョブ管理] [ネスティング] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に **[ジョブ管理オプ** ション] [ネスティングの設定] [ネスティングの有効化] を選択します。

いずれの場合でも、以下のオプションを選択できます。

- [通常の順序]: プリンタに送信された順にページがネスティングされます。ネスティングされたページは、以下の3つの条件のうちの1つが満たされると、ただちに印刷されます。
 - 次のページが、既に別のページがネスティングされている同じ行に適合しない場合。
 - 指定した待ち時間の間、ページがプリンタに送信されなかった場合。
 - 次のページと、既にネスティングされたページとの互換性がない場合 (<u>70 ページの「ジョブをネスティングしてロール紙を節約する」</u>を参照)。
- [最適な順序]: 必ずしもプリンタに送信された順にページがネスティングされるわけではありません。互換性がないページが送信された場合は保留状態となり、互換性があるページが送信されるまで待ってネスティングを完了します。ネスティングされたページは、以下の3つの条件のうちの1つが満たされると、ただちに印刷されます。
 - 歩のページが、既に別のページがネスティングされている同じ行に適合しない場合。
 - 指定した待ち時間の間、ページがプリンタに送信されなかった場合。
 - 互換性がないページのキューが満杯の場合。プリンタは互換性のあるページをネスティング中に、互換性のないページを最大6ページまでキューイングできます。7ページ以降の互換性のないページは、ネスティングされたまま印刷されます。
- [オフ]: ネスティングは無効です。

ネスティング待ち時間は、フロントパネルで設定できます。これを行うには、[セットアップ] アイコン を選択し、[ジョブ管理オプション] - [ネスティングの設定] - [待ち時間の選択] を選択します。

使用状況に関する情報をオン/オフにする

プリンタは、使用状況に関する情報を電子メールで定期的に送信することができます。このために以下の方法を使用できます。

- HP Easy Printer Care (Windows) の場合: [設定] [アカウンティング] を選択します。
- HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) の場合: [設定] [プリンタ設定] [プリンタ設定の構成] [アカウンティング] を選択します。
- 内蔵Webサーバの場合: [セットアップ] [プリンタ設定] [アカウンティング] を選択します。

いずれの場合も、以下のオプションを設定してください。

- [アカウンティング ファイルの送信]:[有効]
- [アカウンティング ファイルの送信先]: 有効な電子メール アドレス
- [アカウンティング ファイルの送信頻度]:日数 (1~60) または印刷回数 (1~500) を選択してく ださい

電子メール サーバが設定されていることも確認してください。内蔵Webサーバを使用して電子メール サーバを設定するには、**[セットアップ] - [電子メール サーバ]** を選択し、以下のフィールドに入力します。

- **[SMTPサーバ]**: プリンタから送信されるすべての電子メール メッセージを処理する送信メール サーバ (SMTP) のIPアドレス。メール サーバが認証を必要とする場合、電子メール通知は機能しません。
- [プリンタの電子メール アドレス]: プリンタから送信される各電子メール メッセージには、返信用アドレスを含める必要があり、このアドレスは実際には機能しなくても、固有のアドレスである必要があります。メッセージの受信者が送信元のプリンタを識別できるようにするためです。

アラートをオン/オフにする

プリンタのアラートは、操作を実行することで解決できるプリンタの問題が存在したり、いずれかの プリント ジョブのステータスが変更されたときに警告します。アラートは、プリンタのフロントパ ネル、HP Easy Printer Care (Windowsの場合)、HP プリンタ ユーティリティ (Mac OSの場合)、プ リンタ ドライバ、および内蔵Webサーバによって表示されます。

表示したいアラートの種類がある場合は、プリンタにそれを指定できます。アラートの設定にアクセスするには、以下の手順に従います。

- HP Easy Printer CareまたはHP プリンタ ユーティリティの(Mac OS) の [デバイス一覧] ページで [アラート設定] を選択します。
- HP Easy Printer Careで表示される任意のアラートページで [アラート設定] を選択します。
- HP Easy Printer Care のシステム トレイ アイコンを右クリックし、[アラート設定] を選択します。

設定は、以下の方法で変更できます。

- すべてのアラートをオンまたはオフにする
- ジョブ ステータスのアラートをオンまたはオフにする
- プリンタの印刷を停止させる問題に関連したアラートをオンまたはオフにする
- プリンタの印刷を停止させない問題に関連したアラートをオンまたはオフにする
- すべての状況、または、特定の問題が起こっているプリンタで印刷しようとするときにのみ、 プリンタのアラートをオンにする

セキュリティ パスワードを設定または削除する

内蔵Webサーバから **[セットアップ]** - **[セキュリティ]** を選択して、プリンタの以下の機能と設定へのアクセスを制限するセキュリティ パスワードを設定 (または削除) できます。

- ジョブキューにあるジョブのキャンセル、削除、プレビュー
- 保存ジョブの削除
- アカウンティング情報のクリア
- [セットアップ] ページでのプリンタの設定の変更
- プリンタのファームウェアおよび用紙プロファイルの更新

パスワードが一度設定されると、パスワードを指定しなければ、これらの操作を行うことはできなくなります。

パスワードを忘れた場合は、フロントパネルから現在のパスワードを削除できます。これを行うに

は、[接続] アイコン を選択し、**[詳細設定] - [内蔵Webサーバ] - [内蔵Webサーバのパスワードをリセット]** を選択します。

[ネットワーク] ページへのアクセスは、他のパスワード (管理者のパスワード) によって保護されます。管理者のパスワードをリセットするには、入出力の設定をすべてリセットする必要があります。

フロントパネルで、[接続] アイコン を選択し、接続方法 (例: **[ギガビット イーサネット]**)、**[工場出荷時の設定に戻す]** の順に選択します。



注記: 入出力の設定がすべてリセットされ、アドレスの取得方式がDHCP設定にリセットされ、さらにIPアドレスが変更されます。

アカウントIDの要求

異なるユーザアカウントによるプリンタの使用状況を記録したい場合、ジョブごとにプリンタがアカウントIDを要求する設定にすることができます。

- HP Easy Printer Care (Windows) の場合: [設定] [アカウンティング]- [アカウントIDの要求] を選択します。
- HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) の場合: [設定] [プリンタ設定] [プリンタ設定の構成] > [アカウンティング] [アカウントIDの要求] を選択します。

この設定をオンにした場合、アカウントIDフィールドの入力が必須になります。アカウントIDのないジョブは、アカウンティング保留状態になります。

ジョブの送信時にアカウントIDをプリンタ ドライバに設定することができます。プリンタ側でジョブがアカウンティング保留状態に設定されている場合、[ジョブ センター] - [ジョブ キュー]で、保留状態のジョブをクリックして、HP Easy Printer CareまたはHPプリンタ ユーティリティにアカウントIDを通知することができます。ウィンドウに表示されるテキスト ボックスに、アカウントIDを入力することができます。

Windowsドライバの環境設定を設定する

必要に応じてプリンタ ドライバでデフォルトの設定を変更できます。たとえば、カラー エミュレーションや用紙の節約に関するオプションなどです。これを行うには、コンピュータの画面の [スタート] ボタンを押し、[プリンタと FAX] を選択します。[プリンタと FAX] ウィンドウで、お使いのプリンタのアイコンを右クリックし、[印刷設定] を選択します。[印刷設定] ウィンドウで変更した設定は、デフォルト値として保存されます。

JAWW アカウントIDの要求 25

4 プリンタのカスタマイズ

- <u>プリンタをオン/オフにする</u>
- フロントパネルの表示の言語を変更する
- HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする
- 内蔵Webサーバにアクセスする
- <u>HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) の言語を変更する</u>
- 内蔵Webサーバの言語を変更する
- スリープモード設定を変更する
- <u>ブザーをオン/オフにする</u>
- フロントパネルの表示のコントラストを変更する
- 測定単位を変更する
- ◆ ネットワーク設定を構成する
- <u>グラフィック言語の設定を変更する</u>

JAWW 27

プリンタをオン/オフにする



- プ・ピント: プリンタはENERGY STARに準拠しているため、プリンタの電源をオンにしたま までも電力が無駄になりません。電源をオンのままにすることにより、応答時間とシステム全 体の信頼性が向上します。一定時間 (デフォルトでは30分) 使用しない場合、プリンタはスリ ープ モードに移行して電力を節約します。ただし、プリンタのフロントパネルの表示で何ら かの操作を行うと直ちにアクティブ モードに戻り、印刷を再開することができます。スリー プモード時間を変更するには、31ページの「スリープモード設定を変更する」を参照して ください。



スリープ モードでは、プリンタは随時プリントヘッドの保守サービスを実行しま す。これにより、長時間のアイドリング後に印刷の準備を長時間実行する必要がなくなりま す。このため、インクと時間を節約するために、プリンタの電源をオンにするかスリープ モ 一ドにしておくことを強くお勧めします。


このプリンタには、3つの消費電力レベルがあります。

- プラグ接続:電源コードがプリンタ背面に接続されている状態。
- スイッチ オン:プリンタ背面のスイッチがオンになっている状態。
- 電源オン:フロントパネルの電源ボタンのランプが緑色に点灯している状態。


プリンタの電源をオン/オフにしたり、プリンタをリセットする場合は、通常はフロントパネルの 電 源ボタンを使用することをお勧めします。



ただし、プリンタを無期限で保管する場合、または 電源 ボタンが動作しない場合は、電源 ボタンで 電源をオフにした後、背面の電源スイッチも切ることをお勧めします。



電源を入れ直すには、背面の電源スイッチを使用します。



プリンタの電源を入れ直すと、初期化、およびプリントヘッドのチェックと準備に約3分間かかります。プリントヘッドの準備には、約1分15秒かかります。ただし、プリンタを6週間以上使用していない場合は、プリントヘッドの準備に最大45分かかることがあります。

フロントパネルの表示の言語を変更する

フロントパネルのメニューおよびメッセージの言語を変更する方法は2つあります。

- 現在表示されているフロントパネルの言語を理解できる場合は、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[セットアップ] アイコン を選択し、次に [フロントパネル オプション] [言語の選択] を選択します。
- 現在表示されているフロントパネルの言語が分からない場合は、まずプリンタの電源を切ります。フロントパネルで、OK ボタンを押します。OK ボタンを押したままの状態で、電源 ボタンを押します。フロントパネルの表示の右側にある緑色のランプが点滅し始めるまで両方のボタンを押し続け、両方のボタンを放します。これには約1秒かかります。緑色のランプがすぐに点滅し始めた場合は、やり直す必要があります。

どちらの方法でも、フロントパネルの表示に言語選択メニューが表示されます。上矢印 ボタンおよび 下矢印 ボタンで希望する言語をハイライトさせて、OK ボタンを押します。

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする

HP Easy Printer Care (Windowsの場合) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OSの場合) を使用すると、USB接続またはTCP/IPを使用してコンピュータからプリンタを管理できます。

- Windowsでは、デスクトップのショートカットから、または [スタート] [プログラム] [Hewlett-Packard] [HP Easy Printer Care] [HP Easy Printer Careの起動] から、HP Easy Printer Careを起動できます。これにより、HP Easy Printer Careが起動し、インストールされたプリンタが表示されます。
- Mac OSでは、ハードディスク [ライブラリ] [Printers] [hp] [Utilities] [HP プリンタ ユーティリティ] の順で選択してHPプリンタ ユーティリティを起動します。これにより、HP プリンタセレクタが起動し、ここで [他のプリンタ] をクリックしてプリンタを追加する必要があります。

お使いのプリンタを選択して、[**ユーティリティを起動**] をクリックします。これにより、HPプリンタ ユーティリティが起動します。

この手順に従ってもHP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスできない場合は、「<u>192 ページの「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ</u>ユーティリティ (Mac OS) にアクセスできない」」を参照してください。

内蔵Webサーバにアクセスする

内蔵Webサーバを使用すると、コンピュータで一般的に使用されるWebブラウザから、プリンタを リモート管理することができます。



注記: 内蔵Webサーバを使用するためには、プリンタの接続方法がTCP/IPである必要があります。

内蔵Webサーバは、以下のブラウザでアクセスできます。

- Internet Explorer 5.5以降 (Windows)
- Internet Explorer 5.1以降 (Mac OS X)
- Netscape Navigator 6.01以降
- Mozilla 1.5以降
- Mozilla Firefox 1.0以降
- Safari

コンピュータ上で内蔵Webサーバにアクセスするには、Webブラウザを開き、プリンタのアドレスを入力します。プリンタのアドレス (http:から始まる) は、フロントパネルのステータス画面で確認できます。

用紙をセットできます

http://XXXX11 http://192.168.1.1

탈

を押してメニューを 表示します



この手順に従っても内蔵Webサーバにアクセスできない場合は、「<u>192 ページの 「内蔵Webサーバに</u> <u>アクセスできない」</u>」を参照してください。

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) の言語を変更する

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) は、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語に対応しています。

- Windowsでは、[ツール] [言語設定] を選択し、リストから言語を選択します。
- Mac OSでは、別のアプリケーションに関しては、言語が変更されます。[システム環境設定]で[言語環境]を選択し、アプリケーションを再起動します。

内蔵Webサーバの言語を変更する

内蔵Webサーバは、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語に対応しています。Webブラウザのオプションで指定された言語がここでは選択されます。内蔵Webサーバが対応していない言語が指定されている場合は、英語が使用されます。

言語を変更するには、Webブラウザの [言語の優先順位] 設定を変更してください。たとえば、Internet Explorerのバージョン6を使用している場合は、[ツール] メニューに移動し、[インターネット オプション] を選択して、次に [言語] を選択します。[言語の優先順位] ダイアログ ボックスで、使用する言語がリストの最上部に表示されていることを確認します。

変更を完了させるには、Webブラウザを閉じてから再び開きます。

スリープ モード設定を変更する

プリンタの電源をオンにしたまま一定時間使用しない場合、プリンタは電力節約のため自動的にスリープ モードへ移行します。デフォルトは30分です。プリンタがスリープ モードに移行するまでの待機時間を変更するには、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[セットアップ] アイコン

を選択し、次に [フロントパネル オプション] - [スリープモード待ち時間] を選択します。必要な待ち時間をハイライトさせて OK ボタンを押します。30分、60分、120分、150分、180分、210分、240分に設定できます。

ブザーをオン/オフにする

プリンタのブザーのオン/オフを切り替えるには、メニューボタンを押してメインメニューに戻り、

[セットアップ] アイコン を選択し、次に **[フロントパネル オプション]** - **[ブザーの有効化]** を選択して オンまたはオフをハイライトし、OK ボタンを押します。デフォルトでは、ブザーはオンに設定されています。

フロントパネルの表示のコントラストを変更する

フロントパネルの表示のコントラストを変更するには、[セットアップ] アイコン を選択し、次に [フロントパネル オプション] - [画面コントラストの選択] を選択して、上矢印 または 下矢印 ボタンを使用して値を入力します。OK ボタンを押して、その値を設定します。デフォルトのコントラストは50に設定されています。

測定単位を変更する

フロントパネルに表示される測定単位を変更するには、[セットアップ] アイコン を選択し、次に [フロントパネル オプション] - [単位の選択] を選択して、[インチ] または [メートル] を選択します。デフォルトでは、単位はメートルに設定されています。

ネットワーク設定を構成する

HP Easy Printer Care (Windows) からネットワーク設定を指定するには、[設定] タブ - [ネットワーク 設定] を選択します。HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) から指定するには、[設定] - [ネットワー **ク設定**] を選択します。次のネットワーク設定を表示および構成できます。

- IP設定方法: BOOTP、DHCP、自動IP、および手動でIPアドレスを設定する方法を指定しま
- ホスト名:ネットワーク デバイスのIP名を指定します。この名前には、最大で32文字 (ASCII文 字)を使用できます。
- IPアドレス: プリンタ サーバ上のIPアドレスを指定します。TCP/IPネットワーク上では、重複 IPアドレスは許可されません。



注記: 現在のIPアドレスを変更して [適用] をクリックする場合、ブラウザでは古いア ドレスを示しているので、ブラウザのプリント サーバへの現在の接続が失われます。接 続するには、新しいIPアドレスを参照します。

- **サブネット マスク**: サブネット マスクを指定します。サブネット マスクは、IPアドレスに適用 される32ビットの番号で、ネットワークとサブネットを指定するビットと、ノードを一意に指 定するビットを決定します。
- **デフォルトのゲートウェイ**: 別のネットワークまたはサブネットワークに接続するために使用 されるルータまたはコンピュータのIPアドレスを指定します。存在しない場合は、コンピュー タのIPアドレスまたはプリント サーバのIPアドレスを使用します。
- **ドメイン名**: プリント サーバが存在するDNSドメイン名を指定します (たとえば、 support.hp.com)。この名前にはホスト名は含まれず、printer1.support.hp.comなどのFQDNでは ありません。
- アイドルタイムアウト:アイドル状態の接続が継続される秒数を指定します。270がデフォル ト値です。ゼロに設定された場合、タイムアウトは無効になり、ネットワーク上の別のノード (ワークステーションなど)によって切断されるまで、TCP/IP接続が継続されます。
- デフォルトIP: 電源がオンになったとき、またはBOOTPまたはDHCPを使用するように再構成 されたときに、プリント サーバがネットワークからIPアドレスを取得できない場合に使用する IPアドレスを指定します。
- DHCP要求の送信:既存のデフォルトIPアドレスまたはデフォルト自動IPが割り当てられた場合 に、DHCP要求が転送されるかどうかを指定します。

フロントパネルから同じネットワーク設定を構成するには、メニュー ボタンを押してメイン メニュ

ーに移動し、[接続] アイコン を選択してから、[**ギガビットイーサネット**] - [**設定の変更**] を選択 します。

グラフィック言語の設定を変更する



デフォルトの設定 (**[自動]**) を変更する必要はありません。

HP Easy Printer CareおよびHP プリンタ ユーティリティ アプリケーションからグラフィック言語の 設定を変更するには、次の手順に従ってください。

- 1. Windowsでは、[設定] タブを選択し、次に [プリンタ設定] [印刷設定] を選択します。
 - Mac OSでは、[設定] を選択し、次に [プリンタ設定] [プリンタ設定の構成] [印刷設定] を選択します。
- 2. 以下のオプションの1つを選択します。
 - **[自動]** を選択すると、プリンタにより受信ファイルの種類が特定されます。この設定は、 大半のソフトウェア アプリケーションに適用されます。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[HP-GL/2] を選択します。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[CALS/G4]を選択します。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[PDF] を選択します (HP Designjet T1100psのみ)。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[PostScript] を選択します (HP Designjet T1100psのみ)。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[TIFF] を選択します (HP Designjet T1100psのみ)。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に限り、[JPEG] を選択します (HP Designjet T1100psのみ)。

フロントパネルからグラフィック言語の設定を変更できます。メニュー ボタンを押してメイン メニ

ューに戻り、[セットアップ] アイコンを選択し、[**印刷設定**] - **[グラフィック言語の選択]** の順に 選択します。希望するオプションを選択して OK ボタンを押し、値を設定します。USB接続を使用

している場合は、[セットアップ] アイコン を選択し、次に **[印刷設定]** - **[PostScriptの設定]** - **[エンコードの選択]** - **[ASCII]** の順に選択します。



注記: HP Easy Printer Care (Windows) またはHPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) から選択した設定は、フロントパネルで選択した設定より優先されます。

5 用紙の取り扱い

- <u>一般的なヒント</u>
- ロール紙を24インチ スピンドルに取り付ける
- ロール紙を44インチ スピンドルに取り付ける
- ロール紙を24インチ プリンタに取り付ける
- ロール紙を44インチ プリンタに取り付ける
- ロール紙を取り外す
- カット紙を取り付ける
- カット紙を取り外す
- 用紙に関する情報を表示する
- 用紙プロファイル
- 取り付けられている用紙への印刷
- <u>用紙を保守する</u>
- 乾燥時間を変更する
- <u>自動カッターのオン/オフを切り替える</u>
- 用紙を給紙してカットする

JAWW 35

一般的なヒント



注意: 用紙の取り付けを開始する前に、プリンタの周辺(プリンタの前後の両方)に十分な 空間があることを確認してください。





プリンタが動かないようになっていることを確認してください。






注意: すべての用紙は、28cm (11インチ) 以上である必要があります。A4およびレター用 紙は、横置きに取り付けられません。



フォト用紙では、用紙に油が付着しないように、綿製の手袋を着用します。






用紙取り付け作業中は、バスケットを閉めてください。

ロール紙を24インチスピンドルに取り付ける



注意: 用紙トレイが閉まっていることを確認してください。



1. スピンドルをプリンタから片側ずつ取り外してください。




警告! 取り外し作業の最中に、スピンドル サポートに指を入れないでください。



2. スピンドルの両端には、ロール紙を正しい位置に固定するストッパが付いています。青いスト ッパは、新しいロール紙を取り付けるために取り外すことができます。また、どのような幅の ロール紙でも固定できるように、スピンドルに沿ってスライドさせることができます。スピン ドルの端から青い用紙ストッパを取り外します。



3. 厚紙製3インチ芯のロール紙を使用する場合、プリンタに同梱されている芯アダプタを取り付け ます。




ロール紙が長い場合は、スピンドルを台の上に水平に置いて、取り付けるようにしてくださ い。

大きなロール紙の作業には、2人必要な場合があります。

新しいロール紙をスピンドルに取り付けます。用紙の向きは、図のようになるように注意して ください。向きを間違えた場合は、ロール紙を外して180度回転し、取り付け直します。スピン ドルには、正しい向きを示すラベルが付貼されています。




プリンタの背面から、青いストッパを右端のホルダーに差し込みます。



ロール紙の両端とスピンドルのストッパの間には、できるだけ隙間がないようにしてくださ い。

6. スピンドルの開口部に青いストッパを取り付け、ロール紙の端に向けて押し込みます。




ロール紙の端に押し込めるところまで適度な力で押し込みます。無理やり押し込まないように してください。

さまざまな種類の用紙を日常的に使用する場合は、異なる種類の用紙をあらかじめ取り付けたスピン ドルを複数準備しておくと、ロール紙の交換をすばやく行うことができます。追加のスピンドルは別 途購入できます(「139ページの「アクセサリ」」を参照)。

ロール紙を44インチ スピンドルに取り付ける



注意: 用紙トレイが閉まっていることを確認してください。



1. プリンタからスピンドルを、黒色側、青色側の順で取り外します。



注意: 必ず黒色側から取り外してください。青色側から取り外すと、黒色側が破損する場合があります。




警告! 取り外し作業の最中に、スピンドル サポートに指を入れないでください。



2. スピンドルの両端には、ロール紙を正しい位置に固定するストッパが付いています。青いストッパは、新しいロール紙を取り付けるために取り外すことができます。また、どのような幅のロール紙でも固定できるように、スピンドルに沿ってスライドさせることができます。スピンドルの端から青い用紙ストッパを取り外します。



3. 厚紙製3インチ芯のロール紙を使用する場合、プリンタに同梱されている芯アダプタを取り付け ます。




- ロール紙が長い場合は、スピンドルを台の上に水平に置いて、取り付けるようにしてくださ い。
 - 大きなロール紙の作業には、2人必要な場合があります。
- 新しいロール紙をスピンドルに取り付けます。用紙の向きは、図のようになるように注意して ください。向きを間違えた場合は、ロール紙を外して180度回転し、取り付け直します。スピン ドルには、正しい向きを示すラベルが付貼されています。

プリンタの背面から、青いストッパを右端のホルダーに差し込みます。



ロール紙の両端とスピンドルのストッパの間には、できるだけ隙間がないようにしてくださ い。

6. スピンドルの開口部に青いストッパを取り付け、ロール紙の端に向けて押し込みます。



7. ロール紙の端に押し込めるところまで適度な力で押し込みます。無理やり押し込まないように してください。

さまざまな種類の用紙を日常的に使用する場合は、異なる種類の用紙をあらかじめ取り付けたスピンドルを複数準備しておくと、ロール紙の交換をすばやく行うことができます。追加のスピンドルは別途購入できます(「139ページの「アクセサリ」」を参照)。

ロール紙を24インチ プリンタに取り付ける


ロール紙を取り付けるには、2つの方法があります。簡単な取り付け手順をお勧めします。




注意: この手順を始める前に、ロール紙をスピンドルに取り付けておく必要があります。 「36ページの「ロール紙を24インチスピンドルに取り付ける」」を参照してください。

簡単な取り付け手順


1. プリンタの後ろに立ち、左側のロール紙ホルダーにスピンドルの黒い端を載せます。ロール紙ホルダーに、スピンドルの端を完全に入れないでください。




2. 右側のロール紙ホルダーにスピンドルの青い端を載せます。



3. 両手を使って、両端のロール紙ホルダーに同時に押し込みます。スピンドルは所定の位置にぴったりはまります。



4. ロール紙の端が水平にならない場合または切れている場合 (ロール紙の端を固定するためのテープが原因で起こる場合があります)、用紙カット用の溝からカットする分だけ送り、カッターを使用して水平に端をカットします。




- **ヒント**: 水平でないと用紙を正しく取り付けることができないため、用紙をできるだけ直線にカットします。


5. 用紙の端をフィーダに差し込みます。



警告! プリンタの用紙経路に指を入れないでください。



6. スピンドルをフィーダの方向に回します。プリンタが用紙を検出して、用紙をプリンタに自動 的に給紙します。




- 7. 用紙がプリンタに給紙されると、ロール紙またはカット紙のどちらを取り付けるかを尋ねるメッセージがフロントパネルに表示されます。上矢印 および 下矢印 ボタンを使用して[ロール紙]を選択し、OK ボタンを押します。
- 8. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ プロプルーフ用半光沢紙
- ▶ 美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 9. プリンタは位置調整を行い、幅を測定します。
- 10. フロントパネルをご覧ください。指示が表示される場合があります。

- 11. ロール紙が正しく取り付けられると、フロントパネルに **印刷可能です** というメッセージが表示され、プリンタが印刷できる状態になります。ロール紙が正しく取り付けられていない場合は、フロントパネルに表示される指示に従います。
- 12. ロール上で用紙がたるんでいる場合は、ピンと張るまでスピンドルの端で軽く巻き直します。





注記: 用紙の取り付けのいずれかの段階で予想外の問題が発生した場合は、「<u>148 ページの</u> 「<u>用紙が正しく取り付けられない」</u>」を参照してください。

(<u>56 ページの 「自動カッターのオン/オフを切り替える」</u> を参照)、排紙/カットキー で印刷した用紙を取り出すこともできます。

用紙のメニューの手順

用紙の取り付け方法には、用紙のメニューから行う方法もあります。

- 1. 「41ページの「簡単な取り付け手順」」の手順1から手順4の指示に従います。
- 2. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[用紙] アイコン を選択します。
- 3. [用紙の取り付け] を選択します。

用紙

田用紙の取り付け

- ▶用紙の取り外し
- ▶ 用紙情報の表示
- 田取り付けた用紙の種類を変更
- 田用紙の種類のリスト

4. [ロール紙の取り付け] を選択します。

用紙の取り付け

- ロール紙の取り付け
- ■カット紙の取り付け

5. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ プロプルーフ用半光沢紙
- ▶美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 6. 簡単な取り付け手順の5以降を実行します。手順8~9は省略します。
- └── ヒント: 印刷した用紙がバスケットに落ちると、破れたり、別の印刷された用紙が原因でイン・ ンクが残ることがあります。これを防止するには、印刷された用紙がカットされたらすぐに取り出し、バスケットに入らないようにしてください。自動カッターをオフにして

(<u>56 ページの「自動カッターのオン/オフを切り替える」</u>を参照)、排紙/カットキー して印刷した用紙を取り出すこともできます。

ロール紙を44インチ プリンタに取り付ける


ロール紙を取り付けるには、2つの方法があります。簡単な取り付け手順をお勧めします。




注意: この手順を始める前に、ロール紙をスピンドルに取り付けておく必要があります。 「38ページの「ロール紙を44インチスピンドルに取り付ける」」を参照してください。

簡単な取り付け手順


1. プリンタの後ろに立ち、左側のロール紙ホルダーにスピンドルの黒い端を載せます。ロール紙ホルダーに、スピンドルの端を完全に入れないでください。




2. 右側のロール紙ホルダーにスピンドルの青い端を載せます。



3. 両手を使って、両端のロール紙ホルダーに同時に押し込みます。スピンドルは所定の位置にぴったりはまります。




4. ロール紙の端が水平にならない場合または切れている場合 (ロール紙の端を固定するためのテー プが原因で起こる場合があります)、用紙カット用の溝からカットする分だけ送り、カッターを 使用して水平に端をカットします。




- **ヒント**: 水平でないと用紙を正しく取り付けることができないため、用紙をできるだ け直線にカットします。
- 5. 用紙の端をフィーダに差し込みます。



警告! プリンタの用紙経路に指を入れないでください。



スピンドルをフィーダの方向に回します。プリンタが用紙を検出して、用紙をプリンタに自動 的に給紙します。



- 7. 用紙がプリンタに給紙されると、ロール紙またはカット紙のどちらを取り付けるかを尋ねるメッセージがフロントパネルに表示されます。上矢印 および 下矢印 ボタンを使用して[ロール紙]を選択し、OK ボタンを押します。
- 8. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ プロプルーフ用半光沢紙
- ▶美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 9. プリンタは位置調整を行い、幅を測定します。
- 10. フロントパネルをご覧ください。指示が表示される場合があります。
- 11. ロール紙が正しく取り付けられると、フロントパネルに **印刷可能です** というメッセージが表示され、プリンタが印刷できる状態になります。ロール紙が正しく取り付けられていない場合は、フロントパネルに表示される指示に従います。



<mark>注記</mark>: 用紙の取り付けのいずれかの段階で予想外の問題が発生した場合は、「<u>148 ページの</u> 「用紙が正しく取り付けられない 」」を参照してください。

(<u>56 ページの 「自動カッターのオン/オフを切り替える」</u> を参照)、排紙/カットキー で印刷した用紙を取り出すこともできます。

用紙のメニューの手順

用紙の取り付け方法には、用紙のメニューから行う方法もあります。

- **1.** 「46ページの「簡単な取り付け手順」」の手順1から手順4の指示に従います。
- 2. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[用紙] アイコン を選択します。

3. [用紙の取り付け] を選択します。

用紙

田用紙の取り付け

- ▶用紙の取り外し
- ▶ 用紙情報の表示
- 田取り付けた用紙の種類を変更
- 田用紙の種類のリスト
- 4. [ロール紙の取り付け] を選択します。

用紙の取り付け

- ロール紙の取り付け
- ■カット紙の取り付け

5. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ 7° 17° 11-7用半光沢紙
- ▶ 美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 6. 簡単な取り付け手順の5以降を実行します。手順8~9は省略します。

(<u>56 ページの 「自動カッターのオン/オフを切り替える」</u> を参照)、排紙/カットキー しまして印刷した用紙を取り出すこともできます。

ロール紙を取り外す

ロール紙を取り外す前に、ロールに用紙があるかどうか、またはロールの用紙がなくなったかどうか を確認し、以下に説明する適切な手順に従ってください。

JAWW

ロールに用紙がある場合の 用紙の取り外し ボタンの手順

ロールに用紙がある場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. フロントパネルの <u>用紙の取り外し</u> ボタン を押します 。
- 2. フロントパネルにメッセージが表示されたら、左の青いレバーを上げます。
- 3. フロントパネルにメッセージが表示されたら、プリンタから取り除かれるまで、スピンドルの端で用紙を軽く巻き取ります。
- 4. フロントパネルにメッセージが表示されたら、青いレバーを下げます。

ロールに用紙がある場合の用紙のメニューの手順

ロールに用紙がある場合、フロントパネルのメイン メニューにある用紙のメニューからもこの処理を開始できます。

- 1. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[用紙] アイコン を選択します。
- 2. [用紙の取り外し] を選択します。

用紙

田用紙の取り付け

▶用紙の取り外し

- ▶用紙情報の表示
- 田取り付けた用紙の種類を変更
- 田用紙の種類のリスト
- 3. 用紙の取り外し ボタンの手順の2から実行します。

ロールに用紙がない場合の手順

用紙の最後がロールからすでに外れている場合は、以下の手順に従ってください。

- **1.** すでに用紙の取り外しを開始している場合は、フロントパネルの キャンセル ボタンを押して、 その手順をキャンセルします。
- 2. 左側の青いレバーを上げます。フロントパネルにレバーに関する警告が表示された場合は、無視してください。
- 3. プリンタから用紙を引き出します。用紙に触れることができる場所から引き出します。プリンタの背面から引き出すことをお勧めします。
- 4. 青いレバーを下げます。
- 5. フロントパネルに警告メッセージが表示された場合は、OK ボタンを押してメッセージを消します。

カット紙を取り付ける

カット紙を取り付けるには、2つの方法があります。簡単な取り付け手順をお勧めします。



注意: カット紙を取り付けるには、その前にロール紙を取り外す必要があります (「<u>49 ページの 「ロール紙を取り外す」</u>」および「<u>53 ページの 「カット紙を取り外す」</u>」を参照)。

<u>注意</u>: 0.5mmより厚手のカット紙では、カット紙の長さと等しいスペースをプリンタの背面に取る必要があります。

簡単な取り付け手順


- 1. プリンタの前面に立って、用紙トレイを開きます。カット紙が長い場合は、トレイを引き出してください。
 - **Lント**: トレイを開くことが困難な場合は、プリンタの背面から作業を行ってください。





注記: 拡張部分は7cmあり、所定の位置にぴったりはまります。

2. フィーダにカット紙を挿入します。カット紙を取り付け線に合わせて取り付け、厚手のカット 紙では、それ以上入らなくなるまで用紙を挿入します。プリンタは、カット紙を3秒で検出しま す。秒読みは、フロントパネル ディスプレイに表示されます。





警告! プリンタの用紙経路に指を入れないでください。

- 3. 秒読み後、用紙がプリンタに給紙されます。カット紙がまっすぐ挿入されるように手を添えます。これは、特に厚手用紙で重要です。
- 4. ロール紙またはカット紙のどちらを取り付けるかを尋ねるメッセージがフロントパネルに表示されます。上矢印および下矢印ボタンを使用して[カット紙の取り付け]を選択します。

JAWW カット紙を取り付ける 51




注記: ロール紙を選択した場合、カット紙は取り付けられません。

5. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ プロプルーフ用半光沢紙
- ▶美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 6. プリンタは位置調整を行い、カット紙を測定します。





注記: カット紙の長さによっては、プリンタ前面に排紙されます。

7. 用紙が正しく取り付けられると、フロントパネルに **印刷可能です** というメッセージが表示され、プリンタが印刷できる状態になります。用紙がまっすぐ取り付けられていない場合は、フロントパネルに表示される指示に従います。



注記: 正しく取り付けられると、カット紙はプリンタ背面に給紙されます。

注記: 用紙の取り付け作業中に予期しない問題が発生した場合は、「<u>148 ページの「用紙が</u> 正しく取り付けられない」」を参照してください。

用紙のメニューの手順

用紙の取り付け方法には、用紙のメニューから行う方法もあります。

- 1. 簡単な取り付け手順の1を実行します。
- 2. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[用紙] アイコン を選択します。

3. [用紙の取り付け] を選択します。

用紙

田用紙の取り付け

- ▶用紙の取り外し
- ▶ 用紙情報の表示
- 田取り付けた用紙の種類を変更
- 田用紙の種類のリスト
- 4. [カット紙の取り付け] を選択します。

用紙の取り付け

- ■ロール紙の取り付け
- ヰカット紙の取り付け

 \triangle

注意: ロール紙を選択した場合、カット紙は取り付けられません。

5. 用紙のカテゴリおよび種類を選択します。

用紙カテゴリの選択

- ▶ 普通紙とコート紙
- ▶フォト用紙
- ▶ プロプル-7用半光沢紙
- ▶美術用紙
- ▶フィルム
- ▶ テクニカル用紙
- 6. 簡単な取り付け手順の2から実行します。手順4および5は省略します。

カット紙を取り外す

印刷後にカット紙を取り外すには、プリンタの前面から用紙を引き出します。印刷せずに用紙を取り 外すには、用紙の取り外し ボタン または用紙のメニューの手順を使用します。

JAWW カット紙を取り外す 53

用紙の取り外し ボタンの手順

- 1. フロントパネルの 用紙の取り外し ボタン を押します。
- 2. カット紙がプリンタの前面に排紙されます。手動で取り出すか、バスケットに落としておくことができます。

用紙のメニューの手順

用紙のメニューからカット紙を取り外すこともできます。

- 1. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[用紙] アイコン を選択します。
- 2. [用紙の取り外し] を選択します。カット紙がプリンタの前面に排紙されます。手動で取り出すか、バスケットに落としておくことができます。

用紙

田用紙の取り付け

▶用紙の取り外し

- ▶用紙情報の表示
- 田取り付けた用紙の種類を変更
- 田用紙の種類のリスト

用紙に関する情報を表示する

取り付けた用紙の情報を表示するには、フロントパネルにある 取り付けられている用紙の表示 ボタン を押します 。

また、[用紙] アイコン を選択し、次に **[用紙情報の表示] を選択することもできます** 。

フロントパネルに、以下の情報が表示されます。

- ロール紙またはカット紙のステータス
- 用紙メーカー
- 選択した用紙の種類
- 用紙の幅 (mm) (推定値)
- 用紙の長さ (mm) (推定値)
- カラーキャリブレーション ステータス
- 拡張精度キャリブレーション ステータス

用紙が取り付けられていない場合は、**ステータス:用紙がありません** というメッセージが表示されます。

HP Easy Printer CareおよびHP プリンタ ユーティリティのページにも、製造者名、カラーキャリブレーション ステータス、拡張精度キャリブレーション ステータスを除いて同じ情報が表示されます。



注記: フォト用紙とコート紙の取り扱いには注意が必要です (「<u>169 ページの 「印刷が擦り</u> 切れる、または傷がつく」」を参照)。

用紙プロファイル

サポートされている用紙の種類にはそれぞれ独自の特徴があるため、最適な印刷品質を実現するために、用紙の種類によってプリンタの印刷方法が変更されます。用紙には、多量のインクを必要とする用紙もあれば、乾燥に長い時間を要する用紙もありますが、用紙の種類ごとに必要な設定の詳細をプリンタに伝える必要があります。この詳細のことを「メディア」または「用紙」プロファイルといいます。用紙プロファイルには、用紙の色の特徴を記述するICCプロファイルや、色とは直接関連がない用紙の特徴および要件も含まれています。このプリンタの既存の用紙プロファイルは、プリンタのソフトウェアにすでにインストールされています。

ただし、プリンタで使用可能なすべての用紙を表示するとスクロールに不便なため、このプリンタでは、一般的に最もよく使用される用紙の種類のメディア プロファイルのみが用意されています。プリンタにないプロファイルの用紙の種類を使用する場合は、フロントパネルの表示からその用紙の種類を選択できません。

新しい用紙の種類にプロファイルを割り当てるには2つの方法があります。

フロントパネル、HP Easy Printer Care (Windows)、またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) で、使用する用紙の種類になるべく近いカテゴリと種類を選択して、HPの工場出荷時の用紙プロファイルを使用します。



注記: カラーが正確ではない場合があります。この方法は、高品質の印刷には向いていません。

正しい用紙プロファイルは、http://www.hp.com/go/designjet/downloadsからダウンロードしてください。



注記: HPでは、HP用紙の種類に対するプロファイルのみを提供しています。必要な用紙プロファイルがWeb上にない場合、プリンタの最新のファームウェアに追加されている場合があります。ファームウェアのリリースノートを参照して、情報を確認してください(「136ページの「ファームウェアをアップデートする」」を参照)。

取り付けられている用紙への印刷

プリンタに取り付けられている任意の用紙にジョブを印刷するには、プリンタ ドライバの [用紙の種類] オプションで **[任意の用紙]** を選択します。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、[用紙の種類] プルダウンメニューで [任意の用紙] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択し、[用紙の種類] プルダウン メニューで [任意] を選択します。
- Mac OSの [PSプリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [イメージ品質] パネルを選択し、[用紙の種類] プルダウン メニューで [任意] を選択します。



注記: **[任意の用紙]** はドライバのデフォルト設定です。

JAWW 用紙プロファイル 55

用紙を保守する

用紙の品質を保守するには、以下の推奨事項に従ってください。

- ロール紙を別の紙または布で覆って保管する
- カット紙をカバーで覆って保管し、プリンタに取り付ける前にクリーニングまたはブラッシングする
- 入出力プラテンとカット紙トレイをクリーニングする
- プリンタのウィンドウを常に閉じておく



注記: フォト用紙とコート紙の取り扱いには注意が必要です (「<u>169 ページの 「印刷が擦り</u> 切れる、または傷がつく 」」を参照)。

乾燥時間を変更する

複数印刷で時間がより重要な場合、取り扱う前にインクが乾燥している必要がある場合など、印刷状況によっては、乾燥時間を変更する必要があります。

[セットアップ] アイコンを選択して、次に [用紙の取り扱い] - [乾燥時間の選択] を選択します。 次のオプションを選択できます。

- 長い:インクが完全に乾燥するように、推奨時間より長く設定します。
- 最適:選択した用紙のデフォルト時間(推奨)に設定します。
- 短い:品質の重要性が低い場合は、推奨時間より短く設定します。
- なし:乾燥時間を無効にして、印刷が終了するとすぐに印刷された用紙を取り出します。



<mark>注意:</mark> 印刷された用紙が取り出される際にインクが乾燥していない場合は、出カトレイにインクを付けたり、印刷された用紙にインクを残したりすることがあります。



注記: 印刷中に乾燥時間をキャンセルすると、同時に実行されているプリントヘッド保守が原因で、プリンタが用紙を正しく給紙してカットできなくなります。乾燥時間がゼロの場合は、プリンタは用紙をカットして、次にプリントヘッド保守を実行します。ただし、乾燥時間

がゼロより大きい場合、プリントヘッド保守が終了するまでは、排紙/カット ボタン が押されたとしても、プリンタは用紙をカットしません。

自動カッターのオン/オフを切り替える

プリンタの用紙カッターのオン/オフを切り替えるには、以下の手順に従ってください。

- HP Easy Printer Care (Windows) で、[設定] タブ [プリンタ設定] [詳細設定] を選択して [カッター] オプションを変更します。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) で、[設定] [プリンタ設定] [プリンタ設定の構成] を 選択して [カッター] オプションを変更します。


- 内蔵Webサーバで、[セットアップ] タブを選択し、次に [プリンタ設定] [詳細設定] を選択し て [カッター] オプションを変更します。
- メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[セットアップ] アイコン 設定] - [詳細設定] を選択して、 カッター オプションを変更します。



自動カッターが無効になっているときにロール紙をカットするには、「57ページの <u>「用紙を給紙してカットする」</u>」を参照してください。

用紙を給紙してカットする

自動カッターが無効になっているときに用紙を給紙してカットするには、フロントパネルで排紙/カ ットボタン を押します。用紙が前に送られて、前面の端で水平にカットされます。





排紙/カット ボタン を押した後、プリンタで用紙を直接カットできない場合があ ります。 用紙が印刷されるたびにプリントヘッドで保守サービスが行われ、この処理が終了 するまで用紙がカットできなくなるためです。

出力トレイからカットされた用紙を取り除きます。





出力トレイに用紙の切れ端や短い印刷用紙が残っている場合は、プリンタで紙詰まり が発生することがあります。



フォト用紙とコート紙の取り扱いには注意が必要です(「169ページの「印刷が擦り 切れる、または傷がつく」」を参照)。

58 第5章 用紙の取り扱い

6 印刷

- <u>プリント ジョブを作成する</u>
- 印刷品質を選択する
- 用紙サイズを選択する
- <u>マージン オプションを選択する</u>
- <u>ショートカットを使用して印刷する</u>
- 印刷を拡大縮小する
- 重なった線の処理方法を変更する
- 印刷をプレビューする
- 試し印刷をする
- 高品質で印刷する
- <u>グレー階調で印刷する</u>
- <u>マージンなしで印刷する</u>
- 切り取り線付きで印刷
- 用紙を節約する
- <u>ジョブをネスティングしてロール紙を節約する</u>
- インクを節約する

JAWW 59

プリント ジョブを作成する

印刷するにはデータをプリンタに送信する必要があります。データはプリント ジョブを構成し、プリンタの印刷キューに入れられます。プリント ジョブをプリンタに送信するには、主に次の2つの方法があります。

- プログラムから直接印刷するには、通常どおりプログラムの印刷コマンドを使用します。HP Designjetプリンタを選択すると、ジョブをプリンタに送信するプリンタ ドライバが呼び出されます。
- サポートされているグラフィック形式にすでになっているファイルがある場合は、内蔵Webサーバを使用して、プリンタドライバを経由せずに直接プリンタに送信できます(以下を参照)。

内蔵Webサーバを使用したファイルの印刷

HP Easy Printer Careまたは内蔵Webサーバで、**[ジョブ センター]** - **[ジョブの送信]** を選択します。 次のウィンドウが表示されます。



[ファイルを追加] ボタンを押すと、印刷するファイルをコンピュータから選択できます。ファイルは、次のいずれかの形式である必要があります。

- PDF (HP Designjet T1100psのみ)
- PostScript (HP Designjet T1100psのみ)
- TIFF (HP Designjet T1100psのみ)
- JPEG (HP Designjet T1100psのみ)
- HP-GL/2
- RTL
- CALS/G4



注記: ファイルに出力するとき、ファイルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、その名前には.plt、.prn などの拡張子が付く場合があります。

ファイルが上記の形式に該当しない場合は、正常に印刷されません。

ジョブが適切な設定 (用紙サイズ、向き、サイズ変更、部数など) で生成された場合、**[印刷]** ボタンを押すだけでプリンタに送信されます。

印刷設定を指定する場合は、**[ジョブ設定]** セクションで必要なオプションを選択します。各オプションの右側には説明が表示されるため、各設定の動作を知ることができます。設定を **[デフォルト]** のままにすると、ジョブに保存されている設定が使用されることに注意してください。何も設定されていないジョブでは、プリンタの設定が使用されます。

60 第 6 章 印刷 JAWW

印刷品質を選択する

高品質の印刷では印刷速度が遅くなりますが、高速の印刷では印刷品質が低下するので、プリンタにはさまざまな印刷品質オプションが用意されています。

したがって、標準の印刷品質セレクタはスライダになっており、これを使用して品質および速度間の 選択が可能です。用紙の種類によっては、この2つの要因を適切に調整できることもあります。

その他の方法としては、カスタム オプションの [高品質]、[標準]、[高速] から選択することもできます。[高速] を選択した場合、[エコノモード] を選択することもできます。エコノモードでは、より低いレンダリング解像度が使用され、消費するインクが少なくなります。したがって、印刷速度はさらに向上しますが、印刷品質は下がります。[エコノモード] はカスタム オプションからのみ選択できます (スライダから選択することはできません)。

印刷品質に影響する追加のカスタム オプションである [高精細]も提供されています。 「67ページの「高品質で印刷する」」を参照してください。



注記: Windowsドライバのダイアログでは、ジョブに対するレンダリング解像度が [ユーザー定義の印刷品質オプション] ダイアログ ボックスに表示されます。Mac OSの [プリント] ダイアログでは、**[一覧]** パネルに表示されます。

印刷品質オプションは、以下の方法で指定することができます。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを確認します。[標準オプション] を選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。 カスタム オプションを選択した場合、前述の特定のオプションが表示されます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルに移動して [用紙] を選択します。品質オプションで [標準] を選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。 ユーザ設定 品質オプションを選択した場合、前述の特定のオプションが表示されます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [イメージ品質] パネルを開きます。品質 オプションで [標準] を選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで 品質または速度を選択できます。 ユーザ設定 品質オプションを選択した場合、前述の特定のオ プションが表示されます。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] を選択します。次に [標準オプション] を選択すると、[速度] および [品質] 間の選択が可能です。 カスタム オプションを選択した場合、前述の特定のオプションが表示されます。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [印刷品質] を選択します。



注記: コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質よりもこちらが優先されます。



注記: プリンタに送信中または送信済みのページの印刷品質は、印刷がまだ開始されていない場合でも変更できません。

用紙サイズを選択する

用紙サイズは、以下の方法で指定することができます。

JAWW 印刷品質を選択する 61



注記: ここでは、文書が作成された用紙サイズを指定する必要があります。印刷するために 文書を拡大縮小できます。「64ページの「印刷を拡大縮小する」」を参照してください。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、次に [文書サイズ] を選択します。
- Mac OSページ設定のダイアログの場合: [対象プリンタ] リストから使用するプリンタを選択し、[用紙サイズ] リストで用紙サイズを選択します。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [ページサイズ] [標準] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [用紙オプション] [用紙サイズの選択] を選択します。



注記: コンピュータで用紙サイズが設定されている場合、フロントパネルで設定した 用紙サイズよりもこちらが優先されます。

カスタム用紙サイズ

用紙サイズのリストに表示されない標準以外の用紙サイズを選択するには、以下の手順を実行します。

- Windowsでは、2つの方法があります。
 - ドライバ ダイアログで、[用紙/品質] タブの [文書サイズ] のリストから [ユーザー設定] を選択し、次に [保存] をクリックして新しい用紙サイズを保存します。[文書サイズ] のリストで新しいユーザ設定を表示するには、プリンタのプロパティを終了し、次に再度プリンタのプロパティを表示します (必要に応じて次に [詳細] を使用します)。
 - [スタート] メニューで [プリンタと Fax] を選択し、[ファイル] メニューで [サーバーのプロパティ] を選択します。[用紙] タブで [新しい用紙を作成する] ボックスをオンにして、新しい用紙の名前と寸法を指定し、[用紙の保存] をクリックします。
- Mac OS X 10.4: [ページ設定] ダイアログで [用紙サイズ] [カスタムサイズを管理] を選択し ます。
- Mac OS X 10.2または10.3: [ページ設定] ダイアログで [設定] [カスタム用紙サイズ] を選択します。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [ページサイズ] [カスタム] を選択します。

マージン オプションを選択する

デフォルトでは、イメージの端と用紙の端の間には5mmマージンがあります(カット紙の下端では 17mmまで広がります)。ただし、いくつかの方法でこの動作を変更できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、[マージン/レイアウト] ボタンをクリックします。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択して、次に [レイアウト] を選択します。

62 第 6 章 印刷 JAWW

- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [仕上げ] パネルを選択して、次に [レイアウト] を選択します。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [マージン設定] を選択します。

以下のオプションのいくつかが表示されます。



注記: Mac OSでは、使用できるマージン オプションは [ページ設定] ダイアログで選択した用紙サイズによって異なります。たとえば、フチ無し印刷では、「マージンなし」が含まれている用紙サイズ名を選択する必要があります。

- [標準] イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間に狭いマージンが取られます。イメージは、マージン部分より小さいサイズにする必要があります。
- **[オーバーサイズ]** イメージは、選択したサイズより若干大きいページに印刷されます。マージンを切り落とす場合は、イメージの端と用紙の端の間にマージンを入れずに、選択したサイズのページを保持します。
- [内容をマージンでクリップ] イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と 用紙の端の間に狭いマージンが取られます。このオプションでは、イメージがページと同じサ イズの場合、プリンタでイメージの両端が白または重要でないと判断され、印刷の必要がない と見なされます。これは、イメージにフチがある場合に役に立ちます。
- [フチ無し] イメージは、選択したサイズのページにマージンなしで印刷されます。イメージは、イメージの端と用紙の端の間にマージンが残らないように、若干拡大されます。[プリンタで自動] を選択した場合、この拡大は自動的に行われます。[アプリケーションで手動] を選択した場合、印刷するページより若干大きいカスタム ページ サイズを選択する必要があります。「68 ページの「マージンなしで印刷する」」も参照してください。

ショートカットを使用して印刷する

プリンタ ドライバには、特定のジョブを印刷する場合にさまざまな値を設定できるオプションが多数用意されています。印刷機能のショートカットには、特定のジョブの種類に適用するこれらすべてのオプションの値が格納されており、シングル クリックでこれらの値をすべて設定できます。設定の一部 (文書サイズ、給紙方法、印刷の向きなど) は、アプリケーションで設定された値が優先されることがあります。

ショートカットを使用するには、Windowsドライバのダイアログで **[印刷機能のショートカット]** タブを選択します。



注記: ショートカットを使用できるのは、Windowsのみです。



使用できるショートカットのリストが表示されます。印刷するジョブの種類に適合するショートカットを選択します。

これにより、ドライバのオプションが調整され、ジョブに適用します。すぐに印刷することも可能ですが、その設定で問題ないか確認することもできます。必要に応じてショートカットを選択し、その設定を手動で変更できます。

[初期設定] ショートカットには、プリンタのデフォルト設定が保存されています。これをクリックすると、すべてのオプションがデフォルト値に設定されます。

[印刷機能のショートカット] では、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。ユーザ設定のショートカットを作成するには、以下の手順に従います。

- 1. 要件に最も近いショートカットを選択します。
- 2. [印刷機能のショートカット] タブまたはその他のタブで、値を変更します。
- 3. 新しい印刷ショートカットを保存します。

後でそのショートカットが必要ないと判断した場合は、それを削除できます。

印刷を拡大縮小する

イメージを特定のサイズでプリンタに送信し、プリンタの側でサイズを拡大縮小 (大体は拡大) するように指定することができます。これは、次のような場合に便利です。

- 使用しているソフトウェアで大判印刷がサポートされていない場合。
- ファイルサイズが大きすぎてプリンタのメモリでは対応できない場合。この場合は、ソフトウェアで用紙サイズを小さくし、印刷時にフロントパネルのメニューを使用して拡大することができます。

64 第6章 印刷 JAWW

プリンタでの拡大縮小は、以下の方法で行うことができます。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択して [サイズ変更オプション] を選択します。
 - [文書を印刷する用紙] オプションを使用すると、選択した用紙サイズで印刷できるように、イメージ サイズを調整できます。たとえば、用紙サイズでISO A2を選択し、A3サイズのイメージを印刷する場合、A2サイズに合うようにイメージが拡大されます。用紙サイズでISO A4を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4サイズに合うようにイメージが縮小されます。
 - [%(実際のサイズに対する比率)] オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲 (ページからマージンをマイナスした範囲) を指定した比率で拡大/縮小し、プリンタ マージンを追加して出力用紙サイズを調整できます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙処理] パネルを選択し、次に [出力用紙サイズ] でイメージを拡大縮小する用紙サイズを選択します。イメージのサイズを大きくする場合には、[縮小のみ] ボックスのチェックがオフになっていることを確認します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [仕上げ] パネルを選択し、次に [文書を印刷する用紙] でイメージを拡大縮小する用紙サイズを選択します。たとえば、用紙サイズでISO A2を選択し、A3サイズのイメージを印刷する場合、A2サイズに合うようにイメージが拡大されます。用紙サイズでISO A4を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4サイズに合うようにイメージが縮小されます。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [サイズ変更] を選択します。
 - [標準] および [カスタム] オプションを使用すると、選択した標準またはカスタムの用紙サイズに合わせて、イメージ サイズを調整できます。たとえば、ISO A2を用紙サイズに選択し、A4サイズのイメージを印刷する場合、A2サイズに合うようにイメージが拡大されます。ISO A3を用紙サイズに選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合、A3サイズに合うようにイメージが縮小されます。
 - [%(実際のサイズに対する比率)] オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲 (ページからマージンをマイナスした範囲) を指定した比率で拡大/縮小し、マージンを追加して出力用紙サイズを調整できます。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [用紙] [サイズ変更] を選択します。

1枚の用紙に印刷する場合は、イメージをページ内に収めることができるかどうかを確認してください。イメージが途切れる可能性があります。

重なった線の処理方法を変更する

333

<mark>注記:</mark> このトピックは、HP-GL/2ジョブを印刷する場合にのみ該当します。

マージ設定では、イメージ内での重なった線の処理方法を設定できます。次の2種類の設定があります。

- 「オフ]:線が交差している場合、前面の線の色のみが印刷されます。
- [オン]:線が交差している場合、2つの線の色がマージされます。

マージ設定を [オン] にするには、フロントパネルに移動して [セットアップ] アイコン を選択し、次に **[印刷設定] - [HP-GL/2の設定] - [マージの有効化]** を選択します。一部のアプリケーション

では、ソフトウェアからマージ オプションを設定できます。ソフトウェアの設定は、フロントパネルの設定よりも優先されます。

印刷をプレビューする

画面上で印刷をプレビューすると、印刷前に印刷のレイアウトを確認できます。これにより、誤った 印刷による用紙やインクの無駄を防ぐことができます。

- Windowsでは、次のオプションで印刷をプレビューできます。
 - アプリケーションの印刷プレビュー オプションを使用します。
 - [印刷プレビューの表示] オプションをクリックします。このオプションは、ドライバの [印刷機能のショートカット] タブ、[用紙/品質] タブ、および [機能] タブにあります。[印刷] ボタンをクリックすると、ジョブがプリンタに送信され、プレビューが表示されます。プレビューで印刷設定およびイメージのレイアウトを確認し、印刷を継続するには [印刷] をクリックします。ジョブをキャンセルするには [キャンセル] をクリックします。
- Mac OSでは、次のオプションで印刷をプレビューできます。
 - アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。
 - [プリント] ダイアログ ボックスの下部にある **[プレビュー]** ボタンをクリックします。これ は、Mac OSで提供される基本的な印刷プレビューです。
 - T1100psでPostScriptドライバを使用している場合は、[プリント プレビューを表示する] オプションをクリックします。このオプションは、ドライバの [印刷] ダイアログの [仕上げ] パネルにあります。このプレビューは内蔵Webサーバより提供され、Webブラウザのウィンドウに表示されます。
 - T1100psでPCLドライバを使用している場合は、[プリント] ダイアログ ボックスの下部にある [PDF] ボタンをクリックし、次に [HP 印刷プレビュー] をクリックします。ここでは、さらに機能が付加されたプレビューが提供されます。用紙サイズ、用紙の種類、印刷品質を変更したり、イメージを回転したりできます。



注記: HP 印刷プレビューは、Adobe InDesign、Adobe Illustrator、Adobe Reader またはApple Apertureを使用する場合には利用できません。

内蔵Webサーバを使用して印刷をプレビューするには、[基本設定] - [プレビュー待ち] を選択します。

試し印刷をする

高速の試し印刷品質の印刷は、以下の方法で指定できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを確認します。印刷品質のスライダを左端 ([速度]) まで移動させます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルに移動し、[用紙] を選択して印刷品質のスライダを左端 ([速度]) まで移動させます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [イメージ品質] パネルに移動し、印刷品質のスライダを左端 ([速度]) まで移動させます。

66 第6章 印刷 JAWW

- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [標準オプション] [速度] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [印刷品質] [品質レベルの選択] [高速] を選択します。

以下の手順でエコノモードを使用して、さらに高速で試し印刷品質の印刷を指定できます。これは、テキストや線画のみを含む文書を主に想定しています。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを確認します。[印刷品質オプション] を選択し、品質レベルを [高速] に選択して、[エコノモード] チェック ボックスをオンにします。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルに移動し、[用紙] を選択して、品質オプションを [カスタム設定] に設定して、品質を [高速] に設定し、[エコノモード] チェック ボックスをオンにします。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [イメージ品質] パネルに移動し、品質オプションを [カスタム設定] に設定して、品質を [高速] に設定し、[エコノモード] チェック ボックスをオンにします。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [カスタム] を選択します。[品質レベル] を [高速] に設定し、[エコノモード] を [オン] に設定します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に **[印刷設定] [印刷設定] [印刷設定] [印刷設定] [印刷設定] [印刷設定] [[[エコノモードの有効化]** を選択します 。



注記: コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質よりもこちらが優先されます。

高品質で印刷する

高品質の印刷は、以下の方法で指定できます。

- **Windows ドライバのダイアログの場合**: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを確認します。印刷品質のスライダを右端 ([品質]) まで移動させます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルに移動し、[用紙] を選択して印刷品質のスライダを右端 ([品質]) まで移動させます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [イメージ品質] パネルに移動し、印刷品質のスライダを右端 ([品質]) まで移動させます。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [標準オプション] [品質] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [印刷品質] [品質レベルの選択] [高品質] を選択します。



<mark>注記</mark>: コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質 よりもこちらが優先されます。

JAWW 高品質で印刷する 67

高解像度のイメージがある場合

イメージがレンダリング解像度より大きい解像度である場合 (Windowsでは [ユーザー定義の印刷品質オプション] ボックスで確認可能)、高精細 オプションを選択すると、印刷の鮮明度を増すことができます。このオプションは、光沢紙に [高品質] 印刷品質で印刷する場合のみ使用できます。

- **ドライバのダイアログ (Mac OSの [プリント] ダイアログ) の場合**: [標準] 印刷品質ではなく [カスタム設定] を選択し、**[高精細]** ボックスをオンにします。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [カスタム] を選択します。[品質レベル] を [高品質] に、[高精細] を [オン] に設定します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [印刷品質] [高精細の有効化] を選択します。



注記: 高精細 オプションを選択すると、フォト用紙の場合に印刷速度が遅くなりますが、 使用するインク量が増えるわけではありません。

グレー階調で印刷する

イメージのすべてのカラーを、以下の方法でグレー階調に変換できます。

- アプリケーション プログラムの場合: 多くのプログラムでこのオプションが使用できます。
- Windowsドライバのダイアログの場合: [カラー] タブをクリックして [カラー オプション] メニューを確認します。[グレースケールで印刷] を選択します。グレー階調なしの白と黒のみで印刷する場合は、[白黒のみの印刷] を選択することもできます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルで [カラー] を選択し、[グレースケールで印刷] を選択します。グレー階調なしの白と黒のみで印刷する場合は、[白黒のみの印刷] を選択することもできます。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [カラー品質] パネルに移動して [グレース ケールで印刷] を選択します。グレー階調なしの白と黒のみで印刷する場合は、[白黒のみの印刷] を選択することもできます。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [カラー] [モノクロで印刷] を選択します。

マージンなしで印刷する

マージンなしで (用紙の端まで) 印刷します。フチ無し印刷とも呼ばれます。光沢ロール紙を使用する場合のみ実行できます。

マージンを残さずに印刷するために、用紙の端より少し外側まで印刷されます。用紙の外に付着したインクは、プラテンに取り付けられたスポンジに吸収されます。

マージンなしで印刷する設定は、以下の方法で行います。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、[レイアウト] ボタンをクリックします。[フチ無し] を選択します。
- Mac OSの [ページ設定] ダイアログの場合 (T1100): 「マージンなし」という文字列が含まれた用紙サイズ名を選択します。次に、[プリント] ダイアログで [用紙の種類/品質] [レイアウト] [フチ無し] を選択します。

68 第 6 章 印刷 JAWW

- Mac OSの [ページ設定] ダイアログの場合 (T1100ps): 「マージンなし」という文字列が含まれた用紙サイズ名を選択します。次に、[プリント] ダイアログで [仕上げ] [レイアウト] [フチ無し] を選択します。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [マージン設定] [フチ無し] を選択します。

[フチ無し] を選択した場合は、[イメージの拡大] で以下のオプションのうち1つを選択する必要があります。

- [プリンタで自動] を選択すると、イメージが自動的に少し拡大され (通常、各方向に数ミリメートル)、用紙の端より外側まで印刷されるようになります。
- [アプリケーションで手動]を選択したときは、アプリケーション上でイメージを拡大する必要があります。また、実際の用紙サイズより少し大きいカスタム用紙サイズを選択します。



注記: 用紙をプリンタに取り付けた後、最初のプリント ジョブがフチ無し印刷ジョブの場合、印刷前に用紙の先端がカットされます。

フチ無し印刷の最後に、通常、印刷がフチ無しになるように、印刷された用紙が画像エリアの少し内側までカットされます。イメージの残りが次の印刷に含まれないようにするために、用紙が再度カットされます。ただし、ジョブがキャンセルされた場合、またはイメージの下部に余白がある場合、用紙は1度だけカットされます。

切り取り線付きで印刷

切り取り線は、選択した用紙サイズまで縮小するにはどの位置で用紙をカットするべきかを示します。個々のジョブで自動的に切り取り線を印刷するには、以下の手順に従います。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択し、[切り取り線] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択して、次に [用紙] [切り取り線] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [仕上げ] パネルを選択して、次に [切り取り線] を選択します。
- 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [切り取り線の有効化] [はい] を選択します。

または、以下の手順に従って、デフォルトで切り取り線を印刷する設定にすることもできます。

- 内蔵Webサーバの場合: [セットアップ] [印刷設定] [ジョブ管理] [印刷時にクロップ ライン を使用する] - [オン] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に [印刷設定] [用紙オプション] [切り取り線の有効化] [オン] を選択します

ネスティングしたジョブ (<u>70 ページの 「ジョブをネスティングしてロール紙を節約する 」</u>を参照) で切り取り線を印刷するには、他のオプションを選択してください。

- 内蔵Webサーバの場合: [セットアップ] [プリンタ設定] [ジョブ管理] [ネスティング有効時に切り取り線を使用する] [オン] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: [セットアップ] アイコン を選択し、次に **[ジョブ管理オプ** ション] [ネスティングの設定] **[切り取り線の有効化] [オン]** を選択します。


用紙を節約する

用紙を節約するための推奨方法は、次のとおりです。

- 比較的小さなイメージや文書ページを印刷する場合は、ネスティングを使用すると、1つずつ連続してではなく、並べて印刷できます。「70ページの「ジョブをネスティングしてロール紙を節約する」」を参照してください。
- 以下のオプションを選択すると、ロール紙を節約できます。
 - Windows **ドライバのダイアログの場合**: [機能] タブを選択し、[上下の余白を削除] または [90°回転] を選択します。
 - Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択し、[用紙] を選択して、[上下の余白を削除] を選択します。
 - Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [仕上げ] パネルを選択し、[上下の余白を削除] または [90°回転] を選択します。
 - 内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [上 下の余白を削除] や [回転] を選択します。
- 印刷前にコンピュータ上で印刷プレビューを確認することで、明らかな間違いのある印刷を避けることができ、用紙を節約できます。「66ページの「印刷をプレビューする」」を参照してください。

ジョブをネスティングしてロール紙を節約する

ネスティングとは、イメージやドキュメントのページを、1つずつ連続してではなく、自動的に1枚の用紙に並べて印刷することです。これは、用紙の無駄使いを防ぐために使用します。



- 1. 用紙送りの方向
- 2. ネスティング オフ
- 3. ネスティング オン
- 4. ネスティングにより節約された用紙

70 第6章 印刷 JAWW

プリンタがページをネスティングしようとするタイミングは?

次の両方に当てはまる場合:

- プリンタに、カット紙ではなくロール紙が取り付けられている。
- プリンタの **[ネスティング]** オプションの設定がオフになっていない。「<u>22 ページの 「ネステ</u> ィングをオン/オフにする」」を参照してください。

ネスティングできるページは?

ページが大きすぎて2枚のページをロール紙に並べられない場合や、ページ数が多すぎて残りのロー ル紙に収まりきらない場合を除き、すべてのページをネスティングできます。ネスティングされたペ ージの単一のグループを、2枚のロール紙の間で分割することはできません。

ネスティングに適したページとは?

同じネスティングに収めるには、各ページは以下の点すべてに当てはまる必要があります。

- すべてのページが同じ品質設定 ([エコノモード]、[高速]、[標準]、または [高品質]) であるこ
- すべてのページで[高精細]の設定が同じであること。
- すべてのページで [レイアウト/マージン] 設定が同じであること。
- すべてのページで [左右反転] 設定が同じであること。
- すべてのページで [レンダリング用途] 設定が同じであること。
- すべてのページで [カッター] 設定が同じであること。
- すべてのページでカラー調整設定が同じであること。「77ページの「カラー調整オプショ ン」」を参照してください。
- ページはすべてカラーか、すべてグレースケールであること (一部がカラーで一部がグレースケ ールではないこと)。
- すべてのページが次の2つのグループの一方であること (同じネスティングで2つのグループを混 在させることはできない)。
 - HP-GL/2、RTL、CALS/G4
 - PostScript、PDF、TIFF、JPEG
- 解像度が300dpiを超えるJPEG、TIFF、およびCALS/G4ページは、他のページとネスティング できない場合があります。

プリンタが別のファイルを待機する時間は?

プリンタは可能な限り最良のネスティングを実現できるように、ファイルが受信された後、待機しま す。これは、後続のページがそのファイルとネスティング可能かどうか、またはキューにすでにある ページとネスティング可能かどうかを確認するためです。この待機時間はネスティング待ち時間と呼 ばれ、工場出荷時のデフォルト設定は2分です。これは、プリンタが最後のファイルを受け取ってか ら最後のネスティングを印刷するまで待機する最大時間が2分であることを意味します。この待ち時

間は、プリンタのフロントパネルから変更できます。[セットアップ] アイコン を選択し、**[ジョ** ブ管理オプション] - [ネスティングの設定] - [待ち時間の選択] を選択します。設定可能な範囲は1~ 99分です。

プリンタがネスティングのタイム アウトを待機する間、フロントパネルには残りの時間が表示されます。ネスティングを印刷する (ネスティングの待機をキャンセルする) には、排紙 / カット ボタンを押します。

インクを節約する

インクを節約するための推奨方法は、次のとおりです。

- 試し印刷を行うには、普通紙を使用し、印刷品質スライダをスケールの左端 ([速度]) まで移動させます。さらに経済的にするには、カスタム印刷品質オプションを選択し、[高速] および [エコノモード] を選択します。
- プリントヘッドのクリーニングは、必要なときだけ、クリーニングが必要なプリントヘッドの み行います。プリントヘッドのクリーニングは便利ですが、少量のインクを消費します。
- プリンタの電源を入れたままにしておくと、プリンタが自動的にプリントヘッドを良好な状態に維持します。このプリントヘッドの定期保守では少量のインクが使用されますが、この定期保守を行わない場合、プリントヘッドの状態を回復するために、より多くのインクが使用されます。
- 縦向きで印刷するより、横向きで印刷したほうがインクを節約できます。これは、プリントへッドの保守の際にもインクが使用され、保守が行われる頻度がプリントへッドの移動回数に連動しているためです。このため、ジョブをネスティングさせると、用紙だけでなくインクも節約できます(70ページの「ジョブをネスティングしてロール紙を節約する」を参照)。

72 第6章 印刷 JAWW

7 カラーマネジメント

- はじめに
- <u>色が表される仕組み</u>
- カラーマネジメント プロセスの概要
- <u>カラーキャリブレーション</u>
- プリンタ ドライバからのカラーマネジメント
- プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (T1100psのみ)
- 内蔵Webサーバからのカラーマネジメント
- <u>フロントパネルからのカラーマネジメント</u>

JAWW 73

はじめに

HP Designjet T1100 プリンタは、先進のハードウェアとソフトウェアによって期待通りの信頼できる結果を約束します。

- 一貫した色を再現するためにカラーキャリブレーションを行います。
- 1つのグレー インクと2つのブラック インクにより、すべての種類の用紙で中間のグレーを再現します。
- フォトペーパーに印刷するときは、フォトブラック インクが純粋な黒を再現します。
- 他のHP Designjet プリンタのカラー エミュレーションを行います。

色が表される仕組み

カラーを表示するすべてのデバイスは、数値的な用語でカラーを再現するのにカラー モデルを使用します。ほとんどのモニタはRGB (Red-Green-Blue) カラー モデルを使用する一方、ほとんどのプリンタはCMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) カラー モデルを使用します。

イメージは、あるカラー モデルから別のカラー モデルに変換できます。ただし、一般に変換は完全ではありません。お使いのプリンタではRGBカラー モデルを使用します。これは、モニタで使用されるものと同じカラー モデルです。

これにより、カラーのマッチングの問題は単純化されますが、完全に解決されるわけではありません。各デバイスは、たとえ同じカラー モデルを使用していても、他のデバイスとは少し異なるカラーを再現します。ただし、ソフトウェアから、特定のデバイスの特性に従ってイメージのカラーを調整できます。その際、正しい色を実現するためにデバイスのカラー プロファイルが使用されます。

カラーマネジメント プロセスの概要

正確で一貫した期待どおりの色を得るために、使用する用紙の種類に応じて以下の手順に従ってください。

- 1. 一貫した色を再現するために、用紙の種類に対してカラーキャリブレーションを行います。キャリブレーションはときどき行う必要があります (74 ページの 「カラーキャリブレーション」を参照)。また、特に色再現が重要なプリント ジョブの前には、キャリブレーションを実行します。
- 2. 印刷時に、使用する用紙の種類に合った適切なカラー プロファイルを選択します。

カラーキャリブレーション

カラーキャリブレーションを行うことによって、プリンタの特定のプリントヘッド、インク、および使用する用紙の種類に合わせて、また特定の環境条件に応じて、色調を統一することができます。カラーキャリブレーションを行うと、異なる場所にある2つのプリンタから同様の印刷物を出力することができます。

用紙の種類によってはキャリブレーションを行うことができない場合があります。それ以外の種類の 用紙では、以下の状況の場合にキャリブレーションを行ってください。

- プリントヘッドを交換した場合
- 現在のプリントヘッドでキャリブレーションを実行したことがない新しい用紙の種類を使用する場合
- 環境条件 (温度や湿度など) が大きく変化した場合

現在取り付けられている用紙のカラーキャリブレーション ステータスは、フロントパネルの 取り付けられている用紙の表示 ボタンを押すことで、いつでも確認できます。ステータスは以下のいずれかになります。

ペンディング:この用紙でキャリブレーションが実行されていません。



注記: プリンタのファームウェアを更新した場合、すべての用紙のカラーキャリブレーション ステータスはペンディングにリセットされます。

- 失効:この用紙でキャリブレーションが実行されましたが、プリントヘッドが交換されて現在 失効しているため、キャリブレーションをもう一度実行する必要があります。
- 完了:この用紙でキャリブレーションが実行され、そのキャリブレーションが有効です。
- 無効:この用紙でキャリブレーションを実行することはできません。



注記: カラーキャリブレーションは、普通紙やすべての種類の透明紙では実行できません。

カラーキャリブレーション ステータスは、HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) でも確認できます。

カラー プロファイルを作成せずに後でカラーキャリブレーションを行うこともできますが、カラープロファイルを作成する前に、用紙の種類に対応するキャリブレーションを行ってください。

カラーキャリブレーションは、以下の方法で開始できます。

- キャリブレーションの実行を推奨するプリンタアラートが表示された場合
- HP Color Centerで [プリンタのキャリブレーション] を選択した場合
- フロントパネルで [イメージ品質の保守] アイコン を選択し、**[カラーキャリブレーション]** を選択した場合 。

キャリブレーション処理は完全に自動化されています。A3、その他のより大きなサイズなど、キャリブレーションを行う種類の用紙を取り付けた後、無人で実行されます。

この処理には3~5分ほどかかります。以下の手順で実行されます。

1. キャリブレーション チャートが印刷されます。これには、プリンタで使用される各インクのパッチが印刷されています。



- 2. チャートは、インクが乾いてカラーが安定するまでプリンタに保持されます。この時間は用紙 の種類によって異なります。
- 3. チャートがスキャンされ、計測されます。
- 4. 計測結果を基に、必要な修正要素が算出され、その用紙の種類で再現性のあるカラー印刷を行うために適用されます。また、その用紙に使用される各インクの最大量も計算されます。

プリンタ ドライバからのカラーマネジメント

これらの機能は、HP Designjet T1100 プリンタおよびHP Designjet T1100ps プリンタで使用できます。

カラーマネジメント オプション

カラーマネジメントの目的は、あらゆるデバイスで色をできるだけ正確に再現することにあります。 これによって、イメージを印刷するとき、モニタ上でそのイメージを見たときと限りなく近い色で印 刷することができます。

プリンタのカラーマネジメントには2つの基本的な方法があります。

- [アプリケーションで管理]:この場合、アプリケーションプログラムで、イメージに埋め込まれたICCプロファイルやプリンタおよび用紙の種類のICCプロファイルを使用して、プリンタおよび用紙の種類のカラースペースに合わせてイメージの色が変換されます。
- [プリンタで管理]:この場合、アプリケーションプログラムではカラー変換が行われずにイメージがプリンタに送信され、プリンタでカラースペースに合わせて色が変換されます。このプロセスの詳細は、使用しているグラフィック言語によって異なります。
 - PostScript: プリンタ内部のPostScriptインタプリター モジュールでは、プリンタに保存されたプロファイルおよびPostScriptジョブと共に送信された追加のプロファイルを使用してカラー変換を実行します。この種のカラーマネジメントは、PostScriptドライバを使用していてプリンタのカラーマネジメントを指定した場合や、内蔵Webサーバを介してプリンタにPostScript、PDF、TIFF、またはJPEGファイルを直接送信した場合に実行されます。どちらの場合も、デフォルトとして使用するプロファイル (ジョブで指定されない場合に備えて) および適用するレンダリング用途を選択する必要があります。
 - PostScript以外 (PCL、RTL、HP-GL/2): カラーマネジメントは、保存されたカラー テーブルのセットを使用して実行されます。ICCプロファイルは使用されません。この方法は前述の方法よりも用途が限られていますが、使いやすさや速さに優れ、標準的なHPの用紙の種類で良好な結果が得られます。この種のカラーマネジメントは、PostScript以外のドライバを使用していてプリンタのカラーマネジメントを指定した場合や、内蔵Webサーバを介してプリンタにPCL、RTL、またはHP-GL/2ファイルを直接送信した場合に実行されます。



注記: プリンタに格納されているカラー テーブルでプリンタのカラー スペースに変換できるカラー スペースは、2つだけです (Windowsの場合はAdobe RGBとsRGB、Mac OSの場合はAdobe RGBとColorSync)。

ColorSyncはMac OSに組み込まれたカラーマネジメント システムです。実際、ColorSyncを選択するとき、ColorSyncはカラーマネジメントを実行しているMac OSの、組み込みのカラーマネジメント部分であり、指定した用紙の種類のICCプロファイルに基づいて実行されます。ColorSyncは、PCLドライバでのみ使用できます。

使用するアプリケーションのカラーマネジメント オプションの使用方法については、 http://www.hp.com/go/knowledge_center/djt1100/</u>のKnowledge Centerを参照することをお勧めしま す。

以下の手順で、[アプリケーションで管理]または[プリンタで管理]を選択します。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択し、[カラー] を選択します。

- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [カラー品質] パネルを選択します。
- **一部のアプリケーションの場合**: アプリケーションで選択できます。

プリンタ エミュレーション

特定のジョブが、HP Designjet プリンタでどのような色で印刷されるか、およその色を確認したい 場合は、プリンタのエミュレーションモードを使用します。



このオプションは、HP-GL/2、PostScript、またはPDFジョブを印刷する場合にのみ 使用できます。これは、普通紙、コート紙、および厚手コート紙に印刷する場合にのみ正しく 機能します。

- Windows HP-GL/2またはPostScriptドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択し、 [プリンタで管理] を選択し、ソースプロファイル リストの [プリンタのエミュレーション] を選 択します。[エミュレートされるプリンタ] リストから選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択して、次に [カラー] - [プリンタで管理] - [エミュレートされるプリンタ] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [カラー品質] パネルを選択して、次に [基 本設定] - [プリンタ エミュレーション] を選択します。

カラー調整オプション

カラー調整の目的は、正確な色を出力することにあります。カラーマネジメントを適切に実行する と、手動でカラー調整を行うことなく、正確な色を出力できます。

ただし、以下の状況では手動での調整が便利です。

- 何らかの原因で、カラーマネジメントが正しく機能しない場合
- 正確さより主観的に好ましい色が求められる場合

プリンタ ドライバには、カラーで印刷するか、グレースケールで印刷するかによって、異なる調整 機能が用意されています。白黒で印刷する場合、カラー調整オプションはありません。

カラーでの印刷

印刷の色は、WindowsとMac OSでほとんど同じ方法で調整できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択し、[カラー詳細調整] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、その近くにある[設定]ボタンをクリックします。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択して、次に [明度と色相] タブを選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): **[カラー品質]** パネルを選択して、次に **[明** 度と色相]を選択します。

どちらのオペレーティング システムでも、明度スライダと3つのカラー調整スライダを使用して調整 できます。



- 明度スライダは、印刷全体を明るくしたり、暗くしたりします。
- カラー調整スライダは、印刷で各原色を弱めたり、強調したりするために使用できます。原色は、イメージで使用されているカラー モデルに応じて、レッド、グリーン、ブルー、またはシアン、マゼンタ、イエローのどちらかになります。

[リセット] ボタンをクリックすると、各スライダは既定の中央位置に戻ります。

グレースケールでの印刷

印刷のグレー バランスは、WindowsとMac OSでほとんど同じ方法で調整できます。

- Windowsドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択し、[カラー詳細調整] チェックボックスがオンになっていることを確認し、その近くにある [設定] ボタンをクリックします。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): **[用紙の種類/品質]** パネルを選択して、次に **[グレー バランス]** を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100ps): [カラー品質] パネルを選択して、次に [グレー バランス] を選択します。

どちらのオペレーティング システムでも、ハイライト、中間トーン、シャドーについてそれぞれ独立したコントロールを使用して調整できます。



- 明度スライダは、印刷全体を明るくしたり、暗くしたりします。Windowsの場合、このスライダは他のグレースケール調整コントロールと同じウィンドウにあります。Mac OSの場合、このスライダは [明度と色相] を選択して表示されるウィンドウにあります。
- 領域定義スライダは、ハイライト、中間トーン、シャドーの調整を定義するために使用できます。
- ハイライト、中間トーン、シャドーの他のコントロールは、それぞれハイライト、中間トーン、シャドーのグレーバランスを調整するために使用できます。

[リセット] ボタンをクリックすると、各コントロールは既定の設定に戻ります。

プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (T1100psのみ)

この機能は、PostScriptドライバがインストールされているHP Designiet T1100psで印刷するときに 使用できます。

HPプロフェッショナルPANTONEエミュレーション

イメージで指定したPANTONEカラーを使用すると、通常、アプリケーションによってそのカラーに 近いCMYKまたはRGBカラーがプリンタに送信されます。ところが、アプリケーションではプリン タや用紙の種類が考慮されないため、PANTONEカラーに一般的に近いカラーが再現されるだけで、 異なるプリンタや用紙では違う色に見えます。

[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] では、プリンタや用紙の種類の特性を考慮に 入れることによって、最も近いカラーを再現することができます。特定のプリンタで特定の用紙を使 用して再現されるカラーは、元のPANTONEカラーと可能な限り同じように見えるようになります。 この技術は、プリプレスのプロフェッショナルの方々が手作業で行ったエミュレーションと同様のエ ミュレーションを実現することを目的としています。

[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を使用するには、この機能をオンにするだけ です。この機能はデフォルトでオンになっています。

- Windows PostScriptドライバのダイアログの場合: [カラー] タブをクリックして [HP プロフ ェッショナル PANTONE エミュレーション] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合: [カラー品質] パネルに移動して [HP プロフェッショ ナル PANTONE エミュレーション] を選択します。

また、内蔵Webサーバを使用して、プリンタが再現するPANTONEカラーのエミュレーションを示す 見本帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元のPANTONEスポッ ト カラーの間の色の差 (ΔE) の値も示されます。つまり、[HP プロフェッショナル PANTONE エミ ュレーション]を使用すると、お使いのプリンタで実現できる最も一致するカラーを再現できるだけ でなく、そのエミュレーションが元のスポット カラーにどの程度近いかに関する明確な情報も得る ことができます。「82ページの「PANTONE 見本帳の印刷」」を参照してください。

カラー エミュレーション

お使いのプリンタでは、他のデバイス (モニタなどのRGBデバイス、印刷機やプリンタなどのCMYK デバイス) の色の作用をエミュレートできます。

カラー エミュレーションは、以下の方法で設定できます。

- Windows PostScript ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択し、[プリンタで管 理1を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合: **[カラー品質]** パネルを選択し、**[プリンタで管理]** を 選択します。

適切なエミュレーションを実行するために、プリンタでは、これらのデバイスで再現できるカラーの 仕様が必要です。これらの情報をカプセル化するための標準的な方法は、ICCプロファイルです。こ の解決策の一部として、弊社では、さまざまなデバイスで最も共通性の高い標準規格を用意しまし た。

オプションは以下のとおりです。

CMYKカラー エミュレーション

従来の処理では、CMYKスペースでカラーが定義されます。最高の印刷結果を得るには、カラーをプリンタ に合わせて調整する必要があります。これは、プリンタが変わると同じCMYKデータから異なるカラーが生成 されるためです。印刷中のイメージ ファイルがHP Designjetプリンタに合わせて作成されていない 場合は、プリンタから再調整を要求するメッセージが表示されます。再調整を行うには、プリンタの以下のオプションからいずれかを選択します。

- **[なし (ネイティブ)]**: エミュレーションを行いません。プリンタは、CMYKからRGBへのデフォルトの内部変換を使用します。このとき、どのカラー標準規格にも従いませんが、これにより、結果の質が悪くなることを意味するわけではありません。
- [米国 Web Coated (SWOP) v2] は、インクの総使用量300%、ネガ版、出版用コート紙の印刷 条件下で、米国製 インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠してい ます。
- [米国 Web Uncoated v2] は、インクの総使用量260%、ネガ版、オフセット用上質紙の印刷条件下で、米国製 インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。
- [米国 Sheetfed Coated v2] は、インクの総使用量350%、ネガ版、普通オフセット用紙の印刷条件下で、米国製 インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。
- [米国 Sheetfed Uncoated v2] は、インクの総使用量260%、ネガ版、オフセット用上質紙の印刷条件下で、米国製 インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。
- [Europe ISO Coated FOGRA27] は、インクの総使用量350%、ポジ版、コート紙の印刷条件下で、ISO 12647に準拠した印刷の高品質の色分解を行うように設計されています。
- **[Euroscale Uncoated v2]** は、インクの総使用量260%、ポジ版、普通オフセット用紙の印刷条件下で、Euroscaleインクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。
- [Japan Web Coated (Ad)] は、日本国内の雑誌/広告業界向けにイメージのデジタル プルーフ用 として日本雑誌協会が作成した仕様に準拠しています。
- [Japan Color 2001 Coated] は、Japan Color 2001のタイプ3 (コート紙) の仕様に準拠しています。これは、インクの総使用量350%、ポジ版、コート紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行うように設計されています。
- [Japan Color 2001 Uncoated] は、Japan Color 2001のタイプ4 (普通紙) の仕様に準拠しています。これは、インクの総使用量310%、ポジ版、普通紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行うように設計されています。
- [Japan Color 2002 Newspaper] は、Japan Color 2002 新聞用に準拠しています。これは、インクの総使用量240%、ポジ版、標準新聞紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行うように設計されています。
- [JMPA]: オフセット印刷機の日本標準です。
- [Toyo] は、高品質の色分解を行うための東洋インキ製造独自の仕様です。
- [DIC] は、高品質の色分解を行うための大日本インキ化学工業独自の仕様です。



注記: これらのオプションは、アプリケーションが独自のCMYKスペースを定義している場合には影響しません。この独自のCMYKスペースは、「キャリブレーションされたCMYK」またはPostScriptの用語で「CIEBasedDEFG」と呼ばれます。

RGBカラー エミュレーション

お使いのプリンタには、以下のカラー プロファイルが用意されています。

- [なし (ネイティブ)]: エミュレーションを行いません。カラー変換がアプリケーションまたはオ ペレーティング システムによって行われ、データがすでにカラーマネジメントされた状態でプ リンタに送られる場合に使用します。
- [sRGB IEC61966-2.1] は、一般的なPCモニタの特性をエミュレートします。このカラー スペ ースは、多数のハードウェア メーカーとソフトウェア メーカーでサポートされており、さまざ まなスキャナ、プリンタ、ソフトウェア アプリケーションに標準装備されるカラー スペースに なっています。
- [ColorMatch RGB] は、Radius Pressviewモニタ固有のカラー スペースをエミュレートしま す。このカラー スペースは、[Adobe RGB (1998)] よりも色域が狭く、印刷製作作業に使用する ことができます。
- [Apple RGB] は、一般的なAppleモニタの特性をエミュレートしており、さまざまなDTPアプリ ケーションで使用されています。このカラースペースは、Appleモニタでファイルを表示する 場合、または古いDTPファイルを処理する場合に使用します。
- [Adobe RGB (1998)] は、RGBカラーのかなり大きな色域を再現することができます。このカ ラースペースは、印刷物に幅広い範囲の色が必要な場合に使用します。

内蔵Webサーバからのカラーマネジメント

[ジョブの送信] のオプション

内蔵Webサーバの [ジョブの送信] ページを使用してプリンタにジョブを送信するとき、以下のカラ ーマネジメント オプションが使用できます。

設定を [デフォルト] のままにすると、ジョブ内に保存されている設定が使用されます。何も設定さ れていないジョブでは、プリンタのフロントパネルの設定が使用されます。

T1100およびT1100psのオプション

- [カラー/グレースケール]:カラーで印刷するか、グレー階調で印刷するか、白黒で印刷するか を選択できます。
- [RGB ソース-プロファイル]: プリンタによって認識され、選択されたRGBソース プロファイ ルから選択できます。
- [プリンタのエミュレーション]:他のHP Designjetプリンタをエミュレートすることができま す。デフォルト:[オフ](プリンタエミュレーションなし)。

T1100psのオプション (PostScriptジョブまたはPDFジョブの場合)

- [CMYK入力プロファイル]: プリンタによって認識され、選択されたCMYKソース プロファイル から選択できます。デフォルト: [Europe ISO Coated FOGRA27]。
- [レンダリング用途]: レンダリング用途を選択できます。
- [黒点の補正]: 黒点補正をオンまたはオフにすることができます。
- [HP プロフェッショナル PANTONE® エミュレーション]: HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションをオンまたはオフにすることができます。

レンダリング用途

レンダリング用途は、カラー変換を実行するときに使用される設定の1つです。印刷するカラーの一部がプリンタで再現できない場合があります。レンダリング用途を使用すると、これらのいわゆる色域外の色を処理する4つの方法のいずれかを選択できます。

- **[彩度 (グラフィック)]**:明るい、鮮やかな色を使用するプレゼンテーション用のグラフィック、表、またはイメージに最適です。
- [知覚的 (イメージ)]: 中間色が多数含まれた写真またはイメージに最適です。色の全体的な見栄 えは、可能な限り維持されます。
- [相対カラーメトリック (プルーフィング)]:特定の色と調和させる場合に最適です。この方法は、主にプルーフィングに使用されます。正確に色を印刷できる状態では、確実に正確な色で印刷されます。これ以外のオプションでは、より望ましい色の範囲が再現される場合もありますが、特定の色が正確に印刷されるとは限りません。また、このオプションでは、入力カラースペースの白が、印刷する用紙の白にマッピングされます。
- [絶対カラーメトリック (プルーフィング)]: [相対カラーメトリック] と同様ですが、白のマッピングは行われません。このレンダリングも主にプルーフに使用されますが、この場合のプルーフは、1台のプリンタの出力のシミュレーション (白点を含む) を目的に行います。

黒点補正の実行

黒点補正オプションでは、カラースペース間でカラーを変換するときに、黒点の差異を調整するかどうかを設定します。このオプションを選択すると、完全なダイナミック レンジのソース スペースが、完全なダイナミック レンジのデスティネーション スペースにマップされます。この機能は、ソース スペースの黒点がデスティネーション スペースの黒点より濃い場合に、シャドウ部分を残すために非常に便利です。このオプションは、レンダリング用途として [相対カラーメトリック] が選択されている場合 (82 ページの 「レンダリング用途 」を参照) にのみ使用できます。

PANTONE 見本帳の印刷

内蔵Webサーバを使用して、 プリンタが再現するPANTONEカラーのエミュレーションを示す見本帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元のPANTONEスポット カラーの間の色の差 (Δ E) の値も示されます。

見本帳を印刷するには、内蔵Webサーバの [メイン] タブを選択し、[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を選択します。エミュレートするPANTONE用紙を選択し、印刷する PANTONEカラーを選択します。必要なカラーをすべて選択したら、[印刷] ボタンを押します。



フロントパネルからのカラーマネジメント

フロントパネルから [イメージ品質の保守] アイコン を選択し、**[カラーキャリブレーション]** を選択することによって、取り付けた用紙の種類のカラーキャリブレーションを行うことができます。 「<u>74 ページの 「カラーキャリブレーション」</u>」を参照してください。

フロントパネルにある他のカラーオプションはすべて、[セットアップ] メニュー アイコン を選択し、**[印刷設定] - [カラー オプション]** を選択すると、表示できます。



注記: フロントパネルでのこれらの設定は、プリンタ ドライバまたは内蔵Webサーバの設定よりも優先されます。

T1100およびT1100psのオプション

- [カラー/グレースケール]:カラーで印刷するか、グレー階調で印刷するかを選択できます。デフォルト:[カラーで印刷]。
- [RGB ソースプロファイルの選択]: プリンタによって認識され、選択されたRGBソース プロファイルから選択できます。デフォルト: [sRGB (HP)]。
- [プリンタのエミュレート]: 他のHP Designjetプリンタをエミュレートすることができます。デフォルト: [オフ] (プリンタ エミュレーションなし)。



PostScriptファイルがある場合、プリンタにそれを送信し、フロントパネルを使用して適 切なエミュレーションモードをオンにすることができます。

T1100psのオプション (PostScriptジョブまたはPDFジョブの場合)

- [CMYK入力プロファイルの選択]:プリンタによって認識され、選択されたCMYKソース プロフ ァイルから選択できます。デフォルト: [Europe ISO Coated FOGRA27]。
- [レンダリング用途の選択]: レンダリング用途を選択できます。デフォルト:[知覚的]。
- [黒点の補正]: 黒点補正をオンまたはオフにすることができます。デフォルト: [オン]。
- [HP プロフェッショナル PANTONE® エミュレーション]: HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションをオンまたはオフにすることができます。デフォルト:[オン]。

8 実際の印刷の例

- 正しい倍率で確認のための試し印刷
- <u>プロジェクトの印刷</u>
- プレゼンテーションの印刷
- <u>Microsoft Officeからの印刷および拡大縮小</u>


JAWW 85

正しい倍率で確認のための試し印刷

このセクションでは、Adobe Acrobatから正しい倍率で確認し試し印刷をする方法を示します。

Adobe Acrobatを使用する

1. Acrobatのウィンドウで、マウスのカーソルを画面の左下隅まで移動して図面のサイズを確認します。



2. [ファイル] - [印刷] を選択します。





注記: ページ サイズは、描画サイズにより自動的に選択されるわけでは**ありません**。

倍率を維持するために、[ページの拡大 / 縮小] を [なし] (これはデフォルトの設定ではありません) に設定します。



4. [プロパティ] ボタンをクリックし、[用紙/品質] タブを選択します。



5. 使用する **[文書サイズ]** および **[印刷品質]** を選択します。新しいカスタム用紙サイズを定義する場合は、**[ユーザー定義]** ボタンをクリックします。



6. **[機能]** タブを選択し、**[自動回転]** を選択します。



[OK] をクリックし、[プリント] ダイアログ ボックスの印刷プレビューが正しいことを確認しま 7.



プロジェクトの印刷

このセクションでは、Autodesk Design Review、AutoCAD、およびプリンタの内蔵Webサーバから プロジェクトを印刷する方法を示します。

Autodesk Design Reviewを使用する


Autodesk Design Reviewで、[File] - [Batch Print Wizard] を選択します。




[Next] ボタンをクリックします。



3. 印刷するファイルまたはフォルダを選択し、[Use HP Instant Printing] を選択して、[Next] を クリックします。



4. プリンタと用紙サイズを選択し、[OK] をクリックします。




Windowsエクスプローラを使用してAutodesk Design Reviewファイルを印刷する

1. Windowsエクスプローラで、印刷するファイルをハイライトします。ファイルのグループを右クリックし、[Use HP Instant Printing] を選択します。




2. プリンタと用紙サイズを選択し、[OK] をクリックします。



JAWW プロジェクトの印刷 89

AutoCADを使用する

1. AutoCADウィンドウでは、[モデル] タブに各レイアウトのタブが表示されます。通常は、モデ ルではなくレイアウトのいずれかが印刷されます。



[ファイル] - [印刷] を選択します。



ウィンドウの右下隅の丸いボタンをクリックすることで、追加のオプションを表示できます。





ここでの [品質] オプションは、最終的な印刷品質ではなく、印刷用に送信され 注記: るAutoCADビューポート オブジェクトの品質のことを指します。

4. [プロパティ] ボタンをクリックします。



5. [デバイスとドキュメントの設定] タブを選択し、[カスタム プロパティ] ボタンをクリックします。



6. [用紙/品質] タブを選択し、使用する用紙の種類を選択します。



7. 印刷品質 (印刷の速度と品質の間での任意の選択) を選択します。

JAWW プロジェクトの印刷 91

8. [**印刷プレビューの表示**] を選択します。



9. ロール紙に印刷する場合は、プリンタが用紙をカットする場所を決定してください。[マージン/レイアウト]をクリックします。



10. [内容をマージンでクリップ] を選択します。



11. [機能] タブを選択し、[自動回転] オプションおよび [切り取り線] オプションを選択します。自動回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカットする場所を示します。



12. [OK] ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。



13. [OK] ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面が作成されます。





内蔵Webサーバを使用したファイルの送信

HP Easy Printer Careまたは内蔵Webサーバで、**[ジョブ センター]** - **[ジョブの送信]** を選択します。 次のウィンドウが表示されます。

JAWW プロジェクトの印刷 93



[ファイルの追加] ボタンを押すと、印刷するファイルをコンピュータから選択できます。ファイルは、次のいずれかの形式である必要があります。

- PDF (HP Designjet T1100psのみ)
- PostScript (HP Designjet T1100psのみ)
- TIFF (HP Designjet T1100psのみ)
- JPEG (HP Designjet T1100psのみ)
- HP-GL/2
- RTL
- CALS/G4



注記: ファイルに出力するとき、ファイルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、その名前には.plt、.prn などの拡張子が付く場合があります。

ファイルが上記の形式に該当しない場合は、正常に印刷されません。

ジョブが適切な設定 (用紙サイズ、向き、サイズ変更、印刷数など) で生成された場合、**[印刷]** ボタンを押すだけでプロジェクトがプリンタに送信されます。

印刷設定を指定する場合は、**[ジョブ設定]** セクションで必要なオプションを選択します。各オプションの右側には説明が表示されるため、各設定の動作を知ることができます。設定を **[デフォルト]** のままにすると、ジョブに保存されている設定が使用されることに注意してください。何も設定されていないジョブでは、プリンタの設定が使用されます。

プリンタ エミュレーションを使用する

プリンタ エミュレーションは **[詳細設定] - [カラー] - [カラーマネージメント] - [プリンタのエミュレーション]** を選択して呼び出すことができます。

[オフ] (プリンタ エミュレーションを行わない) に設定したり、エミュレートするプリンタ モデル名 を指定したりすることができます。

この設定では、ジョブに保存されるプリンタエミュレーション設定を含まないジョブに適用されます。

内容をマージンでクリップする

このマージン オプションは、**[詳細設定] - [用紙] - [マージン設定] - [マージンを含めて印刷] - [レイアウト] - [内容をマージンでクリップ]** で選択できます。

印刷する内容に白いフチがあり、サイズが選択した用紙サイズと同じ場合は、このオプションを使用します。白いフチはプリンタによってマージンとして使用され、ドライバで選択したページサイズと同じサイズのページが得られます。

プレゼンテーションの印刷

このセクションでは、AutoCADおよびPhotoshopからプレゼンテーションを印刷する方法を示します。

AutoCADを使用する

- 1. AutoCADファイルを開きます。
- 2. [レイアウト印刷] を選択します。
- 3. [ファイル] [印刷] を選択します。



4. 正しいプリンタが選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。



5. [デバイスとドキュメントの設定] タブを選択し、[カスタム プロパティ] ボタンをクリックします。



6. [用紙/品質] タブを選択し、使用する用紙の種類を選択します。



- 7. 印刷品質 (印刷の速度と品質の間での任意の選択) を選択します。
- **8. [印刷プレビューの表示]** を選択します。



9. ロール紙に印刷する場合は、プリンタが用紙をカットする場所を決定してください。[マージン/レイアウト] をクリックします。



10. [内容をマージンでクリップ] を選択します。



11. フォト紙または光沢紙を使用する場合は、[フチ無し] 印刷を選択できます。



12. [機能] タブを選択し、[自動回転] オプションおよび [切り取り線] オプションを選択します。自動回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカットする場所を示します。



13. [OK] ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。



14. [OK] ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面が作成されます。





Adobe Photoshopを使用する

1. [ファイル] - [用紙設定] を選択し、プリンタを選択して、[OK] をクリックします。



2. 使用できる用紙サイズから選択します。

使用する用紙サイズが見つからない場合は、[プリント] - [プロパティ] - [用紙/品質] - [ユーザー設定] - [用紙サイズ] を選択します。カスタム用紙サイズの幅、長さ、および名前を入力します。[保存] ボタンおよび [OK] ボタンをクリックします。





3. [ファイル] - [プリントプレビュー] を選択します。



4. [プリント] - [プロパティ] を選択します。



5. **[給紙方法]、[用紙の種類]、[印刷品質]** を選択します。





6. [マージン/レイアウト] をクリックします。この例では、すでにフォトペーパーを選択しているため、[フチ無し] を選択できます(このオプションは、フォトペーパーと光沢紙でのみ有効になります)。デフォルトのイメージ拡大方法は[プリンタで自動]です。オプション[アプリケーションで手動]は、拡大率を細かく制御する場合に使用できます。



7. Photoshopで [プリンタによるカラー処理] を選択しているため、[カラー] タブのカラーマネジメント オプションは、デフォルトの [プリンタで管理] が正しいオプションとなります。



Microsoft Officeからの印刷および拡大縮小

このセクションでは、Microsoft Officeから印刷および拡大縮小する方法を示します。

PowerPointを使用する

1. [ファイル] - [印刷] を選択し、[プリンタ名] を選択します。



2. [プロパティ] - [機能] - [文書を印刷する用紙] を選択して、特定のサイズに合わせて文書を拡大縮小します。



3. [用紙/品質] タブを選択し、[給紙方法] および [用紙の種類] を選択します。




[レイアウト/マージン] を選択し、[内容をマージンでクリップ] を選択して、サイズを維持しま




Projectを使用する

1. [ファイル] - [ページ設定] - [印刷] を選択します。




お使いのプリンタの名前を選択し、[閉じる]を選択します。



3. [ページ設定] を選択し、使用する [用紙サイズ] を選択します。



4. [オプション] を選択して、プリンタ ドライバに移動します。[用紙/品質] タブのデフォルトのオプション ([給紙方法]:[自動選択]、[用紙の種類]:[任意]) はおそらく適した選択です。



5. **[機能] - [文書を印刷する用紙]** を選択して、文書を特定のサイズに拡大縮小します。代わりに、 Projectで文書を拡大縮小することもできます。



Excelを使用する

1. [ファイル] - [ページ設定] - [印刷] を選択します。お使いのプリンタの名前を選択し、[OK] をク リックします。



2. [ファイル] - [ページ設定] を選択し、使用する [用紙サイズ] を選択します。



3. [オプション] を選択して、プリンタ ドライバに移動します。



4. [用紙/品質] タブを選択します。このタブで、[用紙の種類]、[給紙方法]、および [印刷品質] を選択できます。



5. [機能] - [文書を印刷する用紙] を選択して、文書を特定のサイズに拡大縮小します。代わりに、 Excelで文書を拡大縮小することもできます。



9 ジョブキューの管理

- ジョブキューのページ
- ジョブのプレビュー
- ジョブキューをオフにする
- <u>キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する</u>
- キュー内のジョブの識別
- <u>キュー内の特定ジョブを優先させる</u>
- キューからジョブを削除する
- <u>キュー内のジョブを再印刷またはコピーする</u>
- ジョブのステータス メッセージ

JAWW 107

ジョブ キューのページ

プリンタのジョブ キューは、HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) (29 ページの 「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする」を参照) またはプリンタの内蔵Webサーバ (30 ページの 「内蔵Webサーバにアクセスする」を参照) から管理できます。

デフォルトでは、すべてのユーザがジョブ キューにアクセスできます。管理者がパスワードを設定することによって、ユーザが次の操作を行う際にパスワードを必要とすることができます。

- ジョブのプレビューの表示
- ジョブのキャンセルまたは削除

ジョブ キューのページには、プリンタのジョブ キューにあるすべてのジョブが表示されます。ここには、受信中、解析中、レンダリング中、印刷中、およびすでに印刷されたジョブが含まれます。

ジョブごとに以下の情報が表示されます。

- [プレビュー]: ジョブのプレビューを表示するには、このアイコンをクリックします。ジョブの プレビューは、ジョブが処理されると表示可能になります。
- 【ファイル名】: ジョブのプロパティを表示するには、ファイル名をクリックします。
- [ステータス]:現在のジョブのステータスを表示します。
- [ページ数]: ジョブのページ数。
- [部数]:印刷する部数。
- [日付]: プリンタがジョブを受信した日付と時刻。
- **[ユーザ]**: ユーザの名前。

キュー内のジョブは、任意の情報項目 (プレビューを除く) に対応する列のタイトルをクリックすることによって並べ替えることができます。次の操作は、キュー内のジョブのうちの1つでも全部でも実行できます。

- [キャンセル]:選択したジョブをキャンセルします。ジョブをキャンセルする前に確認メッセージが表示されます。ジョブはプリンタに保存されたままですが、[再印刷]をクリックしない限り印刷は行われません。
- [一時停止]: [続行] をクリックして印刷を続行するまで、選択したジョブを保留します。
- 「続行」:選択した保留中のジョブすべての印刷を続行します。
- [再印刷]: ジョブをさらに特定の部数、印刷します。部数 (デフォルトは1で最大は99) を入力し、[印刷] をクリックします。
- 「キューの先頭に移動する]:選択したすべてのジョブをジョブキューの先頭へ送ります。
- [削除]:選択したジョブをジョブキューから削除します。ジョブを削除する前に確認メッセージが表示されます。
- **「更新**]:ページを更新して、情報を最新の状態にします。



注記: ジョブキューのページは、自動的には更新されません。

ジョブのプレビュー

プリンタでは送信されてくるすべてのジョブをサンプリングし、ジョブのプレビューとして表示可能なJPEGファイルを生成します。このプレビューは、プリンタが対応するすべての言語 (PDF、PS、HPGL/2、RTL、TIFF、CALS/G4、およびJPEG) で使用可能です。



注記: プレビューするページが64ページを超えるジョブを送信しないでください。ドライバソフトウェアがクラッシュする可能性があります。

ジョブのプレビューは、ジョブが処理されると表示可能になります。プレビューページにアクセスするには、虫めがねのアイコンをクリックします。虫めがねのアイコンはジョブキューページの[プレビュー]列に表示されます。プレビューページには、次のようなジョブの詳細と、ジョブのプレビューがサムネールで表示されます。

- **[ファイル名**]: ジョブのファイル名。
- [取り付けられている用紙]:プリンタに取り付けられている用紙の種類。
- **[ジョブの寸法]**: ジョブの寸法。

より大きなジョブのプレビューを見るには、ジョブのサムネールまたは虫めがねのアイコンをクリックします。虫めがねのアイコンはプリンタのイメージの右側に表示されます。



注記: Macromediaプラグインが入っていないブラウザでは、ジョブのイメージが黄みがかって表示されます。Macromedia Flashプラグインのバージョン7以上が入っているブラウザでは、プリンタに取り付けられている用紙にジョブのイメージが印刷された状態の高機能プレビューが表示されます。

ジョブ キューをオフにする

内蔵Webサーバからキューをオフにすることができます。これを行うには、**[セットアップ]** タブ - **[プリンタ設定] - [ジョブ管理] - [キューイング]** を選択し、**[オフ]** を選択します。またフロント パネ

ルからオフにするには、[セットアップ] アイコン を選択し、**[ジョブ管理オプション] - [キューの 有効化] - [オフ]** を選択します。

キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する



注記: [印刷の開始] オプションは、PostScriptジョブでは使用できません。

キュー内にあるジョブをどの段階で印刷するかを選択することが可能です。内蔵Webサーバから [セットアップ] タブ - [プリンタ設定] - [印刷の開始] を選択するか、フロント パネルから [ジョブ管理メニュー] アイコン を選択し、[ジョブ キュー] を選択します。

選択可能なオプションは次の3つです。

- **[処理後]** を選択すると、ページ全体が処理されるまで待ってから印刷を開始します。最も時間のかかる設定ですが、大きな印刷や複雑な印刷において最高の印刷品質が保証されます。
- **[すぐに]** を選択すると、ページを処理しながら印刷します。最も高速な設定ですが、印刷の途中にデータの処理を行うためプリンタが停止する場合があります。濃い色で複雑なイメージを印刷する場合には、この設定はおすすめしません。
- **[最適化]** を選択すると (デフォルト設定)、ページの印刷を開始する最適なタイミングをプリンタが計算します。これは通常、**「処理後]** と **「すぐに]** の設定の間になる最も適した設定です。

JAWW

キュー内のジョブの識別

キューを見る最善の方法は、内蔵Webサーバ (**[メイン]** タブ - **[ジョブ キュー]**) から見る方法です。ここでは、キューを管理したり、(ファイルの名前をクリックすることで) すべてのジョブに関する完全な情報を見ることが可能です。

ただし、キューの管理はフロントパネルからでも実行できます。これを行うには、[ジョブ管理メニ

ュー] アイコン を選択し、[**ジョブキュー]** を選択します。これにより、キュー内のジョブのリストが表示されます。

それぞれのジョブには、次のような構成の識別子が付いています。

<キュー内での位置>: <イメージ名>

現在、印刷中のジョブにはチェックマーク、キャンセルされたジョブにはバツ、処理中のジョブには時計、保留中のジョブには警告が表示されます。

キュー内の特定ジョブを優先させる

キュー内の任意のジョブを次の印刷対象にするには、そのジョブを選択して **[再印刷]** (内蔵Webサーバの場合) または **[キューの先頭に移動する]** (フロントパネルの場合) を選択します。

ネスティングがオンになっている場合、優先されるジョブも他のジョブとネストされることがあります。このジョブをどうしても次に印刷する必要があり、そのジョブ自体がキューの途中にある場合は、まずネスティングをオフにして、前述の方法でキューの先頭にジョブを移動します。

キューからジョブを削除する

通常の環境では、印刷後にキューからジョブを削除する必要はありません。これは、さらにファイルが送信されるとキューの末尾からジョブが消えていくためです。しかし、誤ってファイルを送信し、そのファイルが印刷されるのを避ける場合は、(内蔵Webサーバまたはフロントパネルで) そのファイルを選択して [削除] を選択することでファイルを削除できます。

同じ方法で、まだ印刷されていないジョブを削除することもできます。

ジョブが現在印刷中 (内蔵Webサーバでのステータスが「**印刷しています**」) で、ジョブをキャンセルして削除する場合は、まずWebサーバの **[キャンセル]** アイコンをクリックするか、フロントパネルの キャンセル キーを押して、キューからジョブを削除します。

キュー内のジョブを再印刷またはコピーする

キュー内のジョブを再印刷したり部数を追加したりする場合は、内蔵Webサーバでそのジョブを選択して [再印刷] アイコンをクリックし、必要な部数を指定します。ジョブはキューの先頭に移動されます。フロントパネルからキュー内でまだ印刷されていないジョブの印刷物を複数部作成するには、ジョブを選択し、[部数] を選択して、必要な部数を指定し、選択 キーを押します。この値は、ソフトウェアで設定されたどの値よりも優先されます。



注記: ファイルの送信時に [回転] が [オン] になっていると、指定した部数すべてが回転して印刷されます。

すでに印刷したジョブをフロントパネルから再印刷できます。[ジョブ管理メニュー] アイコン 選択し、キューからジョブを選択して、**[再印刷]** を選択します。



注記: この方法は、PCL3ジョブでは使用できません。以前のジョブがPCL3である場合、使用するオペレーティング システムのプリンタ スプーラで再印刷できます。ただし、以前のジョブを保存するようスプーラを設定しておく必要があります。この機能は、使用するオペレーティング システムによって異なります。

ジョブのステータス メッセージ

以下は、表示されうるジョブのステータス メッセージです。メッセージはおおよそ、この順序で表示されます。

- データを受信しています:プリンタがコンピュータからジョブを受信しています
- **処理待機中**:ジョブがプリンタで受信され、レンダリングを待っています (内蔵Webサーバ経由で送信されたジョブのみ)
- 処理中: プリンタがジョブを解析およびレンダリングしています
- 印刷準備中:プリンタがジョブの印刷前に出力システムのチェックを行っています
- 印刷待ち:印刷エンジンが印刷に移行できるようになるのを待っています
- **ネスト待機中**:プリンタでネスティングがオンに設定されているため、ネスティングが完了して印刷に移行するために他のジョブを待っています
- 保留中:ジョブが [プレビュー待ち中] オプション付きで送信され、保留中になっています



注記: プレビューするページが64ページを超えるジョブを送信しないでください。ドライバ ソフトウェアがクラッシュする可能性があります。

注記: キュー機能がオンになっている状態で、ジョブの印刷中にプリンタがハングアップした場合、次にプリンタの電源をオンにしたときに、部分的に印刷されたジョブはキュー内で 保留中 と表示されます。ジョブを再開すると、中断したページから印刷が開始されます。

- 用紙の保留:プリンタに用紙が取り付けられていないため、ジョブを印刷できません。必要な用紙を取り付け(「35ページの「用紙の取り扱い」を参照」)、[続行]をクリックしてジョブを再開します
- アカウンティング待ち中: すべてのジョブにアカウントIDが付いている必要があるため、ジョブを印刷できません。アカウントIDを入力し、[続行] をクリックしてジョブを再開してください
 - ↑ · **ヒント**: アカウントIDを設定するには、<u>25 ページの「アカウントIDの要求」</u>を参照 してください。
- 印刷
- 乾燥中
- 用紙カット中
- 用紙を排出しています
- キャンセルしています: ジョブはキャンセルされますが、プリンタのジョブキューには残ります
- 削除中:ジョブをプリンタから削除しています
- 印刷しました

- キャンセル: ジョブがプリンタによってキャンセルされました
- ユーザの指示によりキャンセルしました
- **空のジョブ**:ジョブに印刷対象が入っていません

保留を解除する

プリンタでジョブが保留されてアラートが出た場合は、194ページの「プリンタアラート」を見ると、ジョブが保留された理由がわかります。保留を解除して印刷を続行するには、画面の指示に従います。

10 プリンタの使用状況に関する情報を取得する

- <u>プリンタのアカウンティング情報</u>
- プリンタの使用状況に関する情報を確認する
- <u>ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する</u>

JAWW 113

プリンタのアカウンティング情報

プリンタからアカウンティング情報を取得するには、いくつかの方法があります。

- プリンタの使用期間全体のプリンタの使用状況に関する情報を表示するには、「<u>114 ページの</u> 「プリンタの使用状況に関する情報を確認する」」を参照してください。
- HP Easy Printer Care (Windows)、HPプリンタ ユーティリティ (Mac OS) を使用して、最近実行した各ジョブのインクと用紙の使用状況を表示するには、114 ページの 「ジョブのインクと用 紙の使用状況を確認する」 を参照してください。HP Easy Printer Care またはHP プリンタ ユーティリティが使用できない場合は、「29 ページの「HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする」」を参照してください。
- サードパーティ製アプリケーションを使用して、インターネット経由でプリンタのステータス、プリンタの使用状況、またはプリンタのジョブアカウンティングデータを取得します。プリンタは、要求されるとアプリケーションにXML形式でデータを提供します。HPでは、そのようなアプリケーションの開発を促進するためにSoftware Development Kitを提供しています。

プリンタの使用状況に関する情報を確認する

プリンタの使用状況に関する情報を確認するには、2つの方法があります。



注記: 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) でのプリンタ情報

- 1. HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスします (「29 ページの 「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする 」」を参照)。
- 2. Windowsでは、**[概要]** タブに移動し、**[プリンタ使用状況]** リンクをクリックします。
 Mac OSでは、**[情報] [プリンタ使用状況]** を選択し、**[検索]** ボタンをクリックします。

内蔵Webサーバでのプリンタ情報

- 内蔵Webサーバにアクセスします(「30ページの「内蔵Webサーバにアクセスする」」」を参照)。
- 2. [メイン] タブに移動します。
- 3. [履歴] [使用状況] を選択します。

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認するには、2つの方法があります。



注記: 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) でのインクと用紙の情報

- 1. HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスします (「29 ページの 「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする」」を参照)。
- 2. 最新のジョブに関する情報を確認するには、[ジョブセンター]を選択してください。
- Windowsでは、[アカウンティング] のリンクをクリックします。
 Mac OSでは、[ジョブ アカウンティング] を選択し、[検索] ボタンをクリックします。

内蔵Webサーバでインクと用紙の使用状況を確認する

- **1.** 内蔵Webサーバにアクセスします (「<u>30 ページの 「内蔵Webサーバにアクセスする 」</u>」を参 照)。
- 2. [メイン] タブに移動します。
- 3. [履歴] [アカウンティング] を選択します。

11 インクカートリッジとプリントヘッドの 取り扱い

- インクカートリッジについて
- <u>インクカートリッジのステータスを確認する</u>
- インクカートリッジを取り外す
- インクカートリッジを取り付ける
- プリントヘッドについて
- <u>プリントヘッドのステータスを確認する</u>
- プリントヘッドを取り外す
- プリントヘッドを取り付ける

JAWW 117

インクカートリッジについて

インクカートリッジにはインクが収められており、用紙にインクを噴射するプリントへッドに接続されています。24インチ プリンタには130mlのマットブラック インクカートリッジが1つ、69mlのインクカートリッジが5つ取り付けられています。44インチ プリンタには130mlのインクカートリッジが6つ取り付けられています。追加のカートリッジの購入については、139ページの「アクセサリ」を参照してください。



注意: インクカートリッジはESD センシティブ デバイスであるため、取り扱いには注意が必要です(「213ページの用語集」を参照)。ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。

インクカートリッジのステータスを確認する

インクカートリッジのインク量を表示するには、フロントパネルの インク容量の表示 ボタンを押します。

インクカートリッジの詳細を表示するには、フロントパネルのインクのメニュー、HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) が使用できます。

インクカートリッジのステータス メッセージの詳細は、「<u>180 ページの「インクカートリッジのステータス メッセージ」</u>」を参照してください。

インクのメニューの使用手順

- 1.

 メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[インク] アイコン を選択し、**[インクカー**トリッジ情報] を選択します。
- 2. 情報を確認するカートリッジを選択します。
- 3. フロントパネルには以下の情報が表示されます。
 - カラー
 - 製品名
 - 製品番号
 - シリアル番号
 - ステータス
 - インク残量 (該当する場合)
 - 容量
 - 使用期限日付
 - 保証期限
 - 製造元

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) での手順

- HP Easy Printer Care (Windows) では、[概要] タブに移動すると、[サプライ品ステータス] [カートリッジ] の下に、各カートリッジのステータスが表示されます。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) では、[情報] [プリンタ ステータス] を選択します。

インクカートリッジを取り外す

インクカートリッジの取り外しが必要になる状況には2つあります。

- カートリッジのインクが僅かで、無人印刷を実行するために満杯のカートリッジに交換する必要がある場合(元のカートリッジは都合のよいときに使い切ることができます)
- インクカートリッジが空になったか問題があり、印刷を続行するために交換する場合



注意: 印刷中はインクカートリッジを取り外さないでください。

注意: インクカートリッジを取り外す場合は、新しいインクカートリッジを用意してから行ってください。

注意: プリンタのキャスターがロックされ (ブレーキ レバーが押し下げられている状態)、 プリンタが動かないようになっていることを確認してください。

1.

メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[インク] アイコン を選択し、**[インクカー**トリッジの交換] を選択します。

インク

▶ インク容量の表示

▶ インクカートリッジの交換

▶プリントヘッドの交換


田インクカートリッジ情報

田プリントヘッド情報

2. プリンタの左側にあるインクカートリッジ カバーを開きます。6色のインク、つまりグレー、フォトブラック、マットブラック、イエロー、マゼンタ、シアンはすべて左側にあります。




- 3. 取り外すカートリッジをつかみます。
- カートリッジを真上に引き上げます。





注記: プリンタとの接続部分には触らないでください。接続部分にインクが付着している場合があります。

注記: 一部使用済みのインクカートリッジは保管しないようにしてください。




5. フロントパネルに、取り付けられていないインクカートリッジが表示されます。


インクカートリッジを取り付ける

- 1. インクカートリッジは、袋から取り出す前によく振ります。
- 2. 新しいインクカートリッジを取り出し、ラベルを参照してインクの色を確認します。空いたスロットに印された文字 (このイラストの場合、マゼンタを意味するM) と、カートリッジのラベルの文字が同じであることを確認します。

3. インクカートリッジをスロットに取り付けます。



4. 音がして固定されるまでカートリッジをスロットに押し込みます。カートリッジが取り付けられると、ブザーが鳴り、確認メッセージが表示されます。



取り付けにくい場合は、「<u>180 ページの「インクカートリッジを取り付けられない」</u>」を参照してください。

5. すべてのカートリッジを取り付けたら、ドアを閉めます。



6. フロントパネルに、すべてのカートリッジが正しく取り付けられたことが表示されたら、フロントパネルの OK ボタンを押します。

プリントヘッドについて

プリントヘッドはインクカートリッジに接続されており、用紙にインクを噴射します。



注意: プリントヘッドはESD センシティブ デバイスであるため、取り扱いには注意が必要です(「213ページの 用語集」を参照)。ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。

プリントヘッドのステータスを確認する

印刷が終わるごとに、プリンタは自動的にプリントヘッドの確認と保守を行います。使用しているプリントヘッドの詳細を確認するには、以下の手順を実行します。

- 1.
 メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[インク] アイコン を選択し、**[プリントへ** ッ**ド情報]** を選択します。
- 2. 情報を確認するプリントヘッドを選択します。
- 3. フロントパネルには以下の情報が表示されます。
 - カラー
 - 製品名
 - 製品番号
 - シリアル番号
 - ステータス(「197ページの「フロントパネルのエラー メッセージ」」を参照)
 - 使用済みインク量
 - 保証期限

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) を使用すると、コンピュータ上で上記の情報について確認できます。

プリントヘッドのステータス メッセージの詳細は、「<u>187 ページの 「プリントヘッドのステータス</u> メッセージ」」を参照してください。

保証期限に、保証に関する注記を参照するように指示している場合は、HP製以外のインクが使用されていることを示します。保証の詳細は、プリンタに付属しているHP法律情報に関するドキュメントを参照してください。

プリントヘッドを取り外す



注意: プリンタのキャスターがロックされ (ブレーキ レバーが押し下げられている状態)、 プリンタが動かないようになっていることを確認してください。





注意: プリントヘッドの交換は、プリンタの電源を入れた状態で行ってください。

1.

メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[インク] アイコン を選択し、**[プリントへ**ッ**ドの交換]** を選択します。

インク

- ▶インク容量の表示
- ▶インクカートリッジの交換

▶ プリントヘッドの交換

田インクカートリッジ情報 田プリントヘッド情報

2. キャリッジが適切な位置に移動します。




注意: キャリッジは、取り外し位置に移動してからプリントヘッドの取り付けや取り外しが行われずに3分以上放置されると、右端の通常の位置に戻ります。


3. キャリッジが停止すると、ウィンドウを開くようフロントパネルにメッセージが表示されます。




- 4. プリンタの右側にあるキャリッジを確認します。
- 5. ハンドルを手前に引き上げ、ワイヤー ループを解除します。




6. ハンドルを押し戻して、カバーのふたを起こします。




7. プリントヘッドにアクセスできるようになります。



8. 取り外すプリントヘッドの青いハンドルを持ち上げます。




9. 青いハンドルを使って、一定の力でプリントヘッドを静かに取り外します。



10. プリントヘッドがキャリッジから外れるまで、青いハンドルを引き上げます。




注意: 急いで引き上げるとプリントヘッドが破損することがありますので、ゆっくりと引き上げてください。



11. フロントパネルに、取り付けられていないプリントヘッドが表示されます。

プリントヘッドを取り付ける


1. オレンジの保護キャップを引き下げて取り外します。




- 2. プリントヘッドは、間違ったスロットに取り付けられないよう設計されています。プリントヘッドのラベルの色と、プリントヘッドを取り付ける先のキャリッジスロットのラベルの色が合っていることを確認してください。
- 3. 新しいプリントヘッドを、キャリッジの該当するスロットに取り付けます。



注意: プリントヘッドは、ゆっくりと垂直に下ろして取り付けてください。急に下ろしたり、斜めに取り付けたり、取り付ける際に回したりすると、破損することがあります。




4. 図の矢印のとおりに、プリントヘッドを下に押し込みます。




 \triangle

注意: 新しいプリントヘッドを取り付ける場合は、しっかりと、またゆっくりと押し込んでください。ブザーが鳴り、フロントパネルにプリントヘッドが取り付けられたことを示す確認画面が表示されます。取り付けにくい場合は、「180ページの「プリントヘッドを取り付けられない」」を参照してください。


5. 必要なプリントヘッドをすべて取り付けたら、キャリッジのカバーを閉じます。



6. 青いハンドルの先端が、キャリッジの手前側のワイヤー ループに掛かっていることを確認します。



7. ハンドルをキャリッジ カバーの上まで押し下げます。



すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられ、プリンタがそれを認識すると、プリンタのブザーが鳴ります。



注記: プリントヘッドを取り付けてもブザーが鳴らず、フロントパネルに「**交換して下さい」**というメッセージが表示された場合は、プリントヘッドを取り付け直してください。

8. ウィンドウを閉じます。



9. フロントパネルに、すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられたことが表示されます。プリントヘッドの確認と準備が開始されます。すべてのプリントヘッドを交換した場合、通常の処理はデフォルトで10分ほどかかります。プリントヘッドの準備中に問題が発見された場合、この処理に最大で45分ほどかかることがあります。プリントヘッドを1つだけ取り付けた場合は、2~40分ほどかかります。すべてのプリントヘッドの確認と準備が終了した後、用紙が取り付けられている場合は、プリントヘッドの軸合わせが自動的に実行されます。「185ページの「プリントヘッドの軸合わせ」」を参照してください。

12 プリンタを保守する

- <u>プリンタ ステータスを確認する</u>
- プリンタの外部をクリーニングする
- カッターを交換する
- <u>インクカートリッジを保守する</u>
- プリンタを移動または保管する
- <u>ファームウェアをアップデートする</u>
- <u>ソフトウェアをアップデートする</u>
- <u>プリンタ保守キット</u>
- 安全なディスク消去

JAWW 129

プリンタ ステータスを確認する

プリンタのステータスは、以下のさまざまな方法で確認できます。

- HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) を起動して、使用するプリンタを選択すると、プリンタ、用紙、インク サプライ品のステータスが記述されたページが表示されます。
- 内蔵Webサーバにアクセスすると、プリンタの全般的なステータスに関する情報が表示されます。[メイン] タブの [サプライ品] ページに、用紙およびインク サプライ品のステータスが表示されます。
- プリンタのフロントパネルのステータス画面に、プリンタに影響を与える現在の問題がまとめて表示されます。また、以下の情報も確認できます。
 - 現在取り付けられている用紙 (取り付けられている用紙の表示 ボタン □
 - インク量 (インク容量の表示 ボタンし)
 - インクカートリッジ ([インク] アイコン を選択し、**[インクカートリッジ情報]** を選択)
 - プリントヘッド ([インク] アイコン を選択し、**[プリントヘッド情報]** を選択)

プリンタの外部をクリーニングする

プリンタの外部や、通常の操作で触れるその他の部分のクリーニングには、湿らせたスポンジや柔らかい布と、研磨剤の入っていない液状の石鹸など、刺激の少ない家庭用洗剤を使用します。



警告! 感電を防ぐために、クリーニングの前に、プリンタの電源がオフになっていて、電源コードが抜いてあることを確認してください。プリンタ内部に水が入らないようにしてください。



注意: プリンタに研磨剤入り洗剤を使用しないでください。

カッターを交換する

カッターは、使用する用紙の総量や厚さに応じて、プリンタの使用期間内に1~2度交換する必要があります。交換が必要な場合は、フロントパネルに表示されます。カッターをすぐに交換しなくてもプリンタは正常に動作しますが、フロントパネルにはカッターの情報が表示されたままになります。


カッターの交換は以下の手順で行います。

- 1. プリンタに用紙がセットされている場合は、用紙を取り外します。
- 2. フロントパネルで [セットアップ] アイコン を選択し、[リセット] - [カッターの寿命カウン タをリセット] を選択します。
- 少し間をおいて、プリンタの電源が切れます。プリントヘッド キャリッジはプリンタの右側、 カッターは左側にあります。




警告! プリンタの電源を入れたままカッターの交換を行おうとすると感電する恐れがあります。


4. プリンタの左側にあるインクカートリッジ カバーを上げます。



5. プリンタの左端のカバーを外すために、インクカートリッジの後方にあるボタンを押します。





6. 左端のカバーを外します。




JAWW カッターを交換する 131

7. 新しいカッターに同梱されているトルクスプラス ドライバを使用して、カッター止めのネジを 緩めて外します。ネジは、外れても落ちないようになっています。







8. 古いカッターを外します。




9. 保守キットから新しいカッターを取り出し、上部にあるプランジャーを枠の中でゆっくり前後に動かして、自由に動くことを確認します。



10. 新しいカッターをカッター レールの所定の位置に差し込みます。




カッターの下部にあるキャスターが2つともカッター レール中央の隆起部にかみ合い、軸受けガイドが2つともカッター レール上部の溝にはまるようにします。




カッターがレール上を滑らかに動くことを確認します。カッターは、レール上のどこにあっても構いません。後で適切な位置に修正されます。


JAWW カッターを交換する 133

11. カッター止めをカッター レールの端にはめ込み、片方の手で押さえながら、もう一方の手でドライバを使用しながらネジを締めます。






12. 左端のカバーをプリンタに取り付けます。カバー側の突起をプリンタ側の穴に合わせるようにします。



13. インクカートリッジ カバーを閉じます。



14. フロントパネルでプリンタの電源を入れ直します。カッターが正しく取り付けられているかど うかの確認が行われます。フロントパネルを見て、何らかの問題が発生している場合はその指 示に従います。

インクカートリッジを保守する

インクカートリッジは、通常の使用期間内であれば特別な保守は必要ありません。ただし、最高の印刷品質を維持するため、使用期限に達したカートリッジは交換してください。カートリッジが使用期限に達すると、プリンタのフロントパネルに表示されます。

カートリッジの使用期限はいつでも確認できます。「<u>130 ページの 「プリンタ ステータスを確認す</u>る」」を参照してください。

「117ページの 「インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」」も参照してください。

プリンタを移動または保管する


プリンタを移動したり、保管したりする必要がある場合は、損傷を防ぐために適切な準備作業を行ってください。プリンタの準備作業を行うには、以下の手順に従います。

- 1. インクカートリッジ、プリントヘッドは取り外さないでください。
- 2. 用紙が取り付けられていないことを確認します。
- 3. プリンタがアイドル状態であることを確認します。
- ネットワークやコンピュータにプリンタを接続しているすべてのケーブルを取り外します。

長期間プリンタの電源をオフのままにする必要がある場合は、以下の追加手順を実行します。

- 1. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。
- 2. プリンタの背面にある電源スイッチもオフにします。
- プリンタの電源ケーブルを取り外します。

4. プリンタを移動する前に、背面トレイをテープで閉じます。これを行わない場合、トレイが開き、壊れてプリンタから外れることがあります。





注意: プリンタを逆さにすると、プリンタ内部にインクが漏れてプリンタに重大な故障が発生することがあります。

プリンタの電源を入れ直すと、プリンタの初期化、およびプリントヘッドの確認と準備に約3分かかります。プリントヘッドの準備は、通常、1分強かかります。ただし、プリンタを6週間以上使用していない場合は、プリントヘッドの準備に最大45分かかることがあります。



注意: プリンタの電源を6週間以上オフのままにしておいた場合、プリントヘッドが使用できなくなる可能性があります。この場合、プリントヘッドを新品に交換する必要があります。

ファームウェアをアップデートする

プリンタのさまざまな機能は、プリンタ内のソフトウェアによって制御されています。このソフトウェアは、ファームウェアとも呼ばれます。

ファームウェアのアップデートは、随時、Hewlett-Packardから入手することができます。このアップデートにより、プリンタの性能が向上し、プリンタの機能が拡張されます。

ファームウェアのアップデートは、インターネットからダウンロードしてプリンタにインストールできます。以下の中から最も便利な方法をお選びください。

- Windowsの場合、HP Easy Printer Careで使用するプリンタを選択し、[サポート] タブ、[ファームウェアのアップデート] を選択します。
- Mac OSの場合、HP プリンタ ユーティリティで [サポート] を選択し、[ファームウェアのアップデート] を選択します。
- 使用するプリンタの内蔵Webサーバで [セットアップ] タブを選択し、[ファームウェアのアップ デート] を選択します。

いずれの場合でも、画面の指示に従ってファームウェア ファイルをハードディスクに保存します。 次に、ダウンロードしたファイルを選択し、[アップデート]をクリックします。 ファームウェア ファイルをプリンタにアップロードする処理に非常に時間がかかる場合は、プロキシ サーバの使用がその原因であることがあります。その場合は、プロキシ サーバを経由せずに内蔵 Webサーバに直接アクセスします。

- WindowsのInternet Explorer 6を使用している場合は、[ツール] [インターネット オプション] [接続] [LANの設定] をクリックし、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない] ボックスをオンにします。さらに高度な設定を行うには、[詳細設定] タブをクリックし、プロキシ サーバを使用しないように、プリンタのIPアドレスを [一般トプロキシ設定を使用しないホストとドメイン] の一覧に追加します。
- Mac OSのSafariを使用している場合は、[Safari] [環境設定] [詳細] をクリックし、[プロキシ: 設定を変更] ボタンをクリックします。プロキシ サーバを使用しないように、プリンタの IPアドレスまたはドメイン名を [プロキシ設定を使用しないホストとドメイン] の一覧に追加します。

ファームウェアには、最も一般的に使用される用紙プロファイルが含まれています。追加の用紙プロファイルは、別途ダウンロードできます。「55 ページの 「用紙プロファイル」」を参照してください。

ソフトウェアをアップデートする

HP Designjetプリンタ用のプリンタ ドライバおよびその他のソフトウェアをアップデートするには、http://www.hp.com/go/designjet/にアクセスし、[ダウンロード] を選択して [ドライバ] を選択します。次に、使用するプリンタ、表示言語、オペレーティング システムを選択します。

Windowsをご使用の場合、HP ソフトウェア アップデートによってソフトウェアが定期的に自動更新されます。

プリンタ保守キット

プリンタには4種類の保守キットが用意されており、長期間使用したコンポーネントを交換できます。コンポーネントの交換が必要な場合、フロントパネルにメッセージが表示されるか、HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) によってメッセージが表示されます。

メッセージが表示されたときは、HPサポート(「204ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」を参照)までお問い合わせの上、保守キットを入手してください。キットのうち3種類は、サービスエンジニアがインストールします。もう1種類のキットに入っている交換用カッターは、ユーザ自身で取り付けることができます(130ページの「カッターを交換する」を参照)。

安全なディスク消去

プリンタのハード ディスクは、印刷ジョブの一時的な格納領域として使用されます。安全なディスク消去機能を使用すれば、ハード ディスクから情報を完全に消去して、許可のないアクセスから情報を保護できます。特定のファイルを消去することも、ハード ディスク全体を消去することも可能です。

安全なディスク消去機能では、次の3つのセキュリティ レベルを設定できます。

• **非セキュア高速消去**:情報の参照元がすべて消去されます。情報そのものは、その情報が入っているディスク領域が他の目的で必要になるまでハードディスクに残りますが、その後は上書きされます。情報はディスクに残りますが、ほとんどのユーザにとってアクセスすることは困難です。ただし、特定の目的で設計されたソフトウェアを使用すればアクセス可能です。これは、ほとんどのコンピュータシステムでファイルを消去するときに使用される通常の方法です。最も短時間で消去できますが、最も安全性の低い方法です。

• セキュア高速消去: 情報の参照元がすべて削除され、情報そのものも固定された文字パターンで上書きされます。非セキュア高速消去よりは時間がかかりますが、より安全な方法です。それでも、磁気の痕跡を検出する特殊なツールを使用すれば、消去した情報の断片にアクセスすることが可能な場合があります。





• セキュア サニタイジング消去: 情報の参照元がすべて削除され、情報そのものもすべての痕跡を除去するために作られたアルゴリズムを使用して繰り返し上書きされます。最も時間はかかりますが、最も安全な方法です。セキュア サニタイジング消去は、米国国防総省の、ディスクメディアの消去およびサニタイジングの要件(5220-22.m)に適合しています。安全なディスク消去を使用する際は、これがデフォルトのセキュリティレベルです。





安全なディスク消去は、HPから無料で提供されているWebベースの印刷管理ソフトウェアWeb JetAdminの機能の1つです。詳細は、http://www.hp.com/go/webjetadmin/を参照してください。

Web JetAdminから安全なディスク消去するときに問題が発生した場合は、HPサポート (204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」を参照) にお問い合わせください。



注記: ハード ディスク全体を消去すると、処理中に何度かプリンタの再起動を要求される場合があります。この処理は、安全なディスク消去では約6時間、セキュア サニタイジング消去では約24時間かかります。

13 アクセサリ

- <u>サプライ品およびアクセサリ</u>
- <u>アクセサリ</u>

JAWW 139

サプライ品およびアクセサリ

プリンタ用のサプライ品およびアクセサリについては、次の2つの方法でご確認ください。

- http://www.hp.com/jp/dj-supply/にアクセスする
- HPサポート (「<u>204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」</u>」を参照) に問い合わせる 以下は、ご使用いただけるサプライ品およびアクセサリと製品番号のリストです。

インク サプライ品について

このプリンタ対応のインク サプライ品は以下のとおりです。

表 13-1 インクカートリッジ

カートリッジ	製品番号
HP72 インクカートリッジ フォトブラック	C9397A
HP72 インクカートリッジ シアン	C9398A
HP72 インクカートリッジ マゼンタ	C9399A
HP72 インクカートリッジ イエロー	C9400A
HP72 インクカートリッジ グレー	C9401A
HP72 インクカートリッジ マットブラック	C9403A
HP72 インクカートリッジ フォトブラック	C9370A
HP72 インクカートリッジ シアン	C9371A
HP72 インクカートリッジ マゼンタ	C9372A
HP72 インクカートリッジ イエロー	C9373A
HP72 インクカートリッジ グレー	C9374A

表 13-2 プリントヘッド

プリントヘッド	製品番号
HP72 プリントヘッド グレー/フォトブラック	C9380A
HP72 プリントヘッド マゼンタ/シアン	C9383A
HP72 プリントヘッド マットブラック/イエロー	C9384A

用紙について

このプリンタに現在対応している用紙は以下のとおりです。



注記: 以下の表の内容は、将来変更される場合があります。最新情報については、 http://www.hp.com/jp/dj-supply/を参照してください。

注記: HPでサポートしていない用紙の種類もプリンタで使用できます。

販売地域を示すコード

- (A) アジア (日本を除く) で販売されている用紙を示します。
- (C) 中国で販売されている用紙を示します。
- (E) ヨーロッパ、中東、およびアフリカで販売されている用紙を示します。
- (J) 日本で販売されている用紙を示します。
- (L) 南米で販売されている用紙を示します。
- (N) 北米で販売されている用紙を示します。

製品番号に括弧が付いていない場合、その用紙はすべての地域で販売されています。

表 13-3 ロール紙

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP 普通紙とコート紙				
HP スタンダード普通紙	80	150 フィート = 45 m	23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q8003A (AJ)
			24 インチ = 610 mm	Q1396A (AEJN)
			36 インチ = 914 mm	Q1397A (AEJN)
			42 インチ = 1067 mm	Q1398A (AEJN)
		300 フィート = 91.5 m	23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q8004A (EAJ)
			33.11 インチ = 841 mm (A0)	Q8005A (EAJ)
HP インクジェット普通紙	90	150 フィート = 45 m	16.54 インチ = 420 mm (A2)	Q1446A (J)
			23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q1445A (EJ)
			24 インチ = 610 mm	C1860A (LN)、 C6035A (AEJ)
			33.11 インチ = 841 mm (A0)	Q1444A (EJ)
			36 インチ = 914 mm	C1861A (LN)、 C6036A (AEJ)
		300 フィート = 90 m	36 インチ = 914 mm	C6810A
HP スタンダード コート紙	95	150 フィート=	24 インチ = 610 mm	Q1404A (AEJN)
		45 m	36 インチ = 914 mm	Q1405A (AEJN)
			42 インチ = 1067 mm	Q1406A

表 13-3 ロール紙 (続き)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP コート紙	90	150 フィート = 45 m	16.54 インチ = 420 mm (A2)	Q1443A (J)
			18 インチ = 458 mm	Q7897A (EJN)
			23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q1442A (EJ)
			24 インチ = 610 mm	C6019B
			33.11 インチ = 841 mm (A0)	Q1441A (EJ)
			36 インチ = 914 mm	C6020B
			42 インチ = 1067 mm	C6567B
		300 フィート = 90 m	36 インチ = 914 mm	C6980B
HP スタンダード厚手コート紙	120	100 フィート=	24 インチ = 610 mm	Q1412A (AEJN)
		30 m	36 インチ = 914 mm	Q1413A
			42 インチ = 1067 mm	Q1414A (AEJN)
HP 厚手コート紙	131	100 フィート=	24 インチ = 610 mm	C6029C (AEJN)
		30 m	36 インチ = 914 mm	C6030C
			42 インチ = 1067 mm	C6569C
		225 フィート = 67.5 m	42 インチ = 1067 mm	Q1956A (EN)
HP プラス スーパー厚手マット紙	210	100 フィート=	24 インチ = 610 mm	Q6626A (AEJN)
		30.4 m	36 インチ = 914 mm	Q6627A (AEJN)
			42 インチ = 1067 mm	Q6628A (AEJN)
HP 蛍光イエロー紙	100	150 フィート = 45 m	36 インチ = 914 mm	Q1757A (E)
HP カラー用紙 (イエロー)	92	150 フィート = 45 m	36 インチ = 914 mm	Q1760A (EN)
		295.3 ft = 90 m	23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q6596A (E)
HP テクニカル用紙				
HP モノクロ&カラー トレーシン グペーパー	90	150 フィート = 45 m	16.54 インチ = 420 mm (A2)	Q1440A (J)
			23.39 インチ = 594 mm (A1)	Q1439A (J)
			24 インチ = 610 mm	C3869A
			33.11 インチ = 841 mm (A0)	Q1438A (J)
			36 インチ = 914 mm	C3868A
HP 半透明ボンド紙	67	150 フィート=	24 インチ = 610 mm	C3860A (AJN)
		45 m	36 インチ = 914 mm	C3859A (LN)

表 13-3 ロール紙 (続き)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP ベラム紙	75	150 フィート=	24 インチ = 610 mm	C3862A (N)
		45 m	36 インチ = 914 mm	C3861A (LN)
IP フィルム (テクニカル&グラフィ・	クス)			
HP クリア フィルム	174		24 インチ = 610 mm	C3876A (AEN)
		m	36 インチ = 914 mm	C3875A
IP マットフィルム	160	·=· · ·	24 インチ = 610 mm	51642A (AEJN)
		38.1 m	36 インチ = 914 mm	51642B
HP ホワイトポリエステルマットフィルム	167	50 フィート = 15 m	36 インチ = 914 mm	Q1736A (AEN)
IP フォト用紙				
HP スタンダード速乾性光沢フォト	190	100 フィート=	24 インチ = 610 mm	Q6574A
用紙		30 m	36 インチ = 914 mm	Q6575A
			42 インチ = 1067 mm	Q6576A
HP スタンダード速乾性半光沢フォ	190	100 フィート=	24 インチ = 610 mm	Q6579A
▶用紙		30 m	36 インチ = 914 mm	Q6580A
			42 インチ = 1067 mm	Q6581A
, ਊ、 保存する場合には、ラミネ-		ておけば色あせを防ぐ		す。2週間より長く用紙を
				す。2週間より長く用紙を
, ਊ、 保存する場合には、ラミネ-		ておけば色あせを防ぐ		す。2週間より長く用紙を Q5488A
・♥、 保存する場合には、ラミネー プレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用	-ト加工し	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m	ことができます。	
・♥、 保存する場合には、ラミネー プレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用	-ト加工し 286	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m	ことができます。 24 インチ = 610 mm	Q5488A
・♥、 保存する場合には、ラミネーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	-ト加工し 286	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m	ことができます。 24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm	Q5488A Q7920A
・♥、 保存する場合には、ラミネーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	- ト加工し 286 286	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm	Q5488A Q7920A Q5491A
・♥、 保存する場合には、ラミネーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	- ト加工し 286 286	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネー プレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用 紙	- ト加工し 286 286	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネー プレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用 紙 HP スタンダード光沢フォト用紙	286 286 286 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネー プレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用 紙	286 286 286 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 24 インチ = 610 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネープレミアム プラス光沢フォト用紙プレミアム プラス 半光沢フォト用紙 HP スタンダード光沢フォト用紙	286 286 286 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネープレミアム プラス光沢フォト用紙プレミアム プラス 半光沢フォト用紙 HP スタンダード光沢フォト用紙 HP スタンダード半光沢フォト用紙	286 286 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 914 mm 42 インチ = 914 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN) Q1422A (AEJN)
・♥、 保存する場合には、ラミネープレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用紙 HP スタンダード光沢フォト用紙 HP スタンダード半光沢フォト用紙 HP RCマットフォト用紙	286 286 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 914 mm 42 インチ = 914 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN) Q1422A (AEJN)
	286 286 286 190 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m 100 フィート = 30 m 100 フィート = 30.5 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN) Q1422A (AEJN) C7946A (AEN)
・♥、 保存する場合には、ラミネープレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用紙 HP スタンダード光沢フォト用紙 HP スタンダード半光沢フォト用紙 HP RCマットフォト用紙 HP バックライト用紙 HP 裏打ちバックライトフィルム	286 286 286 190 190	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m 100 フィート = 30 m 100 フィート = 30.5 m 75 フィート = 22.9 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN) Q1422A (AEJN) C7946A (AEN)
・♥、 保存する場合には、ラミネープレミアム プラス光沢フォト用紙 プレミアム プラス 半光沢フォト用紙 HP スタンダード光沢フォト用紙 HP スタンダード半光沢フォト用紙 HP パックライト用紙 HP 装打ちバックライトフィルム HP 粘着紙とラミネート	286 286 190 190 200	ておけば色あせを防ぐ 50 フィート = 15 m 50 フィート = 15 m 100 フィート = 30 m 100 フィート = 30 m	24 インチ = 610 mm 18 インチ = 458 mm 24 インチ = 610 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 24 インチ = 610 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 36 インチ = 914 mm 42 インチ = 1067 mm 36 インチ = 914 mm	Q5488A Q7920A Q5491A Q1426A (AEJN) Q1427A (AEJN) Q1428A (AEJN) Q1420A (AEJN) Q1421A (AEJN) C7946A (AEN) C7960A (AEJN)

表 13-3 ロール紙 (続き)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP ポリプロピレン粘着マット紙—	225	70 フィート = 21.3 m	36 インチ = 914 mm	Q1908A (AEN)
ーー HP ポリプロピレン粘着光沢/半光		75 フィート = 22.9 m	36 インチ = 914 mm	Q8834A (AELN)
沢紙		22.9 111	42 インチ = 1067 mm	Q8835A (AELN)
HP ポリプロピレン粘着紙	128	164 ft = 50 m	36 インチ = 914 mm	Q8044A (C)

表 13-4 カット紙

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP 普通紙とコート紙				
HP コート紙	90	24 インチ = 610 mm	18 インチ = 457 mm	Q1961A (AEJN)
		36 インチ = 914 mm	24 インチ = 610 mm	Q1962A (AEN)
HP フォト用紙				
プレミアム プラス光沢フォト用紙	286	19 インチ = 483 mm	13 インチ = 330 mm	Q5486A
		24 インチ = 610 mm	18 インチ = 457 mm	Q5487A
プレミアム プラス 半光沢フォト用 紙	286	19 インチ = 483 mm	13 インチ = 330 mm	Q5489A
		24 インチ = 610 mm	18 インチ = 457 mm	Q5490A

アクセサリについて

お使いのプリンタ用に、以下のアクセサリをご注文いただけます。

名前	製品番号
HP Designjet T1100 24インチ スタンド	Q6663A
HP Designjet T1100 24インチ スピンドル	Q6700A
HP Designjet T1100 44インチ スピンドル	Q6709A
HP Jetdirect 620nファストイーサネット プリント サーバ	J7934A
HP Jetdirect 625nギガビットイーサネット プリント サーバ	J7960G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Print Server	J7961A

アクセサリ

スタンド

プリンタ スタンドは、プリンタおよびバスケットの補助として使用します。プリンタから出てくる 印刷物は、バスケットにまとめられます。スタンドを使用しない場合は、プリンタをデスクに置きます。

スタンドの高さは668 mmです。

スタンドの重量は10.12kgです。

スピンドル

追加のスピンドルがあれば、用紙の種類をすばやく変更できます。

Jetdirectプリント サーバ

Jetdirectプリント サーバは、プリンタに組み込まれている標準のギガビットイーサネット インタフェースで提供される接続オプションおよびセキュリティ オプションを超える、追加の接続オプションおよびセキュリティ オプションをサポートします。

JAWW アクセサリ 145

14 用紙に関するトラブルシューティング

- 用紙が正しく取り付けられない
- 用紙の種類がドライバに含まれていない
- 用紙が詰まっている
- プリンタで用紙があるときに用紙切れと表示される
- 印刷物がバスケットに正しく排出されない
- 印刷が完了してもカット紙がプリンタに留まる
- 印刷が完了すると用紙がカットされる
- <u>カッターで正しくカットされない</u>
- ロール紙がスピンドルでたるむ
- 帯が排紙トレイに残り、紙詰まりが発生する
- <u>拡張精度のキャリブレーションを行う</u>

JAWW 147

用紙が正しく取り付けられない

- 用紙が取り付けられていないことを確認します。
- 用紙がプリンタの奥まで取り付けられていることを確認します。プリンタに用紙が固定される 感触があるはずです。
- フロントパネルに指示が表示されない限り、位置合わせの処理中に用紙をまっすぐにしないでください。用紙はプリンタによって自動的にまっすぐにされます。
- 用紙がしわになっている、歪んでいる、または曲がっている可能性があります。

ロール紙の取り付けの失敗に関する一般的な問題

- 用紙が取り付けられない場合、用紙の先端が曲がっているかまたは汚れており、切り揃える必要があります。ロール紙の先端の2cm (1インチ) を切り取ってもう一度試してください。新しいロール紙の場合でもこの処理が必要な場合があります。
- 用紙の端がスピンドルの端にしっかりと固定されていることを確認します。
- スピンドルが正しく挿入されていることを確認します。
- 用紙がスピンドルに正しく取り付けられていて、ロール紙の向きが正しいことを確認します。
- ロール紙の端の接続部がすべて取り除かれていることを確認します。
- 用紙がロールにしっかりと巻き取られていることを確認します。
- 位置合わせの処理中は、ロール紙または用紙に触れないでください。

24インチ プリンタでロール紙の取り付けに失敗する

24インチ プリンタでは、用紙がまっすぐに挿入されていない場合、フロントパネルに以下の指示が表示されます。

- フロントパネルにメッセージが表示されたら、左の青いレバーを上げます。ロール紙はプリンタによってまっすぐにされます。
- 2. フロントパネルにメッセージが表示されたら、青いレバーを下げます。プリンタによって位置 の確認が行われます。ロール紙の位置合わせが終了すると、プリンタによって幅が測定されま す。これで、印刷の準備が整いました。

ロール紙の位置が合っていないと、フロントパネルにエラーおよび指示が表示されます。

- 3. フロントパネルにメッセージが表示されたら、左の青いレバーを上げます。
- 4. ロール紙の端が青い線の位置に合うまで、スピンドルの端からロール紙を巻き戻します。
- 5. フロントパネルの OK を押します。
- 6. フロントパネルに指示が表示されたら、レバーを下げます。プリンタによって位置の確認が行われます。ロール紙の位置合わせが終了すると、プリンタによって幅が測定されます。これで、印刷の準備が整いました。

ロール紙の位置がまだ合っていない場合、フロントパネルにエラーが表示され、手順3からやり 直す必要があるという指示が表示されます。

用紙の取り付け処理をやり直す場合、フロントパネルで処理をキャンセルし、端がプリンタから外れるまで、スピンドルの端からロール紙を巻き戻します。

44インチ プリンタでロール紙の取り付けに失敗する

44インチ プリンタでは、用紙がまっすぐに挿入されていない場合、フロントパネルに以下の指示が表示されます。

- フロントパネルにメッセージが表示されたら、左の青いレバーを上げます。ロール紙はプリンタによってまっすぐにされます。
- 2. フロントパネルにメッセージが表示されたら、青いレバーを下げます。プリンタによって位置 の確認が行われます。ロール紙の位置合わせが終了すると、プリンタによって幅が測定されま す。これで、印刷の準備が整いました。

ロール紙の位置が合っていない場合、フロントパネルにエラーが表示され、やり直す必要があるという指示が示されます。

用紙の取り付け処理をやり直す場合、フロントパネルで処理をキャンセルし、端がプリンタから外れるまで、スピンドルの端からロール紙を巻き戻します。



注記: ロール紙が芯の周りでゆるくなっていると、プリンタに用紙を取り付けることができません。

カット紙の取り付けに失敗する

- 厚手の用紙の場合は特に、プリンタが最初にカット紙を給紙するときにカット紙の位置を揃えます。
- フロントパネルに指示が表示されない限り、用紙の取り付けの処理中にカット紙をまっすぐにしないでください。カット紙はプリンタによって自動的にまっすぐにされます。
- はさみなどを使用して切ったカット紙 (形が不揃いである可能性があります) は使用せず、購入 したカット紙のみを使用します。

カット紙がプリンタにセットされない場合、フロントパネルに、用紙をプリンタの奥まで差し込み再 度給紙するように求める指示が表示されます。

プリンタにセットされたカット紙がまっすぐに挿入されていない場合、フロントパネルに以下の指示が表示されます。

- フロントパネルにメッセージが表示されたら、左の青いレバーを上げます。
- 2. カット紙を調整して、前面と右側の青い線に合わせます。
- カット紙の位置を合わせたら、フロントパネルの OK を押します。
- 4. フロントパネルにメッセージが表示されたら、青いレバーを下げます。プリンタによって位置の確認が行われます。カット紙の位置合わせが終了すると、プリンタによってカット紙が測定され、ロールフィードの裏に送られます。これで印刷の準備が整いました。

カット紙の位置が合っていない場合、フロントパネルにエラーが表示され、やり直す必要があるという指示が表示されます。

用紙の取り付け処理をやり直す場合、フロントパネルで処理をキャンセルすると、プリンタによってカット紙が前面に排出されます。

用紙の取り付けのエラー メッセージ

用紙の取り付けに関連してフロントパネルに表示されるメッセージと、推奨する処理の一覧を以下に示します。

フロントパネルに表示されるメッセージ	推奨する処理
用紙取り付けエラー	用紙が正しく取り付けられておらず、端が取り付けガイドに合っていません。青 いレバーを持ち上げ、用紙を取り除き、レバーを下げます。
ロール紙の端が見つかりません	用紙の取り付け中に、用紙が検出されませんでした。用紙が完全に取り付けられ ており、透明ではないことを確認します。
取り付けた用紙にスキューが多すぎます	用紙の取り付け中に、用紙にスキュー (歪み) が多すぎることが検出されました。フロントパネルに表示される指示に従います。
用紙が小さすぎます	用紙の取り付け中に、用紙の幅が狭すぎるか、長さが短すぎることが検出されたため、プリンタに取り付けることができません。キャンセルボタンを押して、取り付けを中止します。「210ページの「プリンタ機能の仕様」」を参照してください。
用紙が大きすぎます	用紙の取り付け中に、幅が広すぎるか、長さが長すぎること (カット紙のみ) が検出されたため、プリンタに正しく取り付けることができません。キャンセル ボタンを押して、取り付けを中止します。「210 ページの「プリンタ機能の仕様」」を参照してください。
用紙が芯に対してゆるくなっています	ロール紙の先端が芯に対してゆるくなっています。用紙を芯にしっかりと巻きつ けるか、新しいロール紙を挿入します。
レバーが上がっています	用紙の取り付け中に、青いレバーが上がっていました。このため、プリンタに用 紙を取り付けることができません。フロントパネルに表示される指示に従いま す。

用紙の種類がドライバに含まれていない

ドライバに含まれない用紙に印刷する場合、既にドライバに存在するプロファイルの1つとして用紙を使用することもできますが、この用紙が透明か半透明か、光沢紙、マット紙、HPバナー マテリアル (Tyvek®) かを指定する必要があります。



注記: 光沢紙にマット ブラック インクを使用してもうまく印刷できません。光沢紙を使用する場合は、[用紙の種類] に光沢紙を指定することが重要です。

透明または半透明な用紙

透明フィルム (例: OHPフィルム) を使用する場合は、用紙の種類に [フィルム] - [クリアフィルム] を選択します。

半透明フィルム (例:テクニカル用紙) を使用する場合は、用紙の種類に [テクニカル用紙] - [トレーシングペーパー]、[ベラム紙]、または [半透明ボンド紙] を選択します。

光沢紙

光沢紙を使用している場合は、この用紙がフォト用紙か、プルーフ用紙かを確認します。よくわからない場合は、フォト用紙とみなします。

フォト用紙を使用する場合は、**[フォト用紙]** カテゴリを選択します。光沢紙、または高光沢紙を使用する場合は、用紙の種類に**[光沢フォト用紙]** を選択します。半光沢、サテン、パール、またはつや仕上げを使用する場合は、用紙の種類に**[半光沢/サテンフォト用紙]** を選択します。

フォト用紙のガモットを上げるには、仕上げの種類に応じて、用紙の種類に [HP プレミアム速乾光 沢フォト紙]、 または [HP プレミアム速乾半光沢フォト紙] を選択します。

プルーフ用紙を使用する場合は、[プルーフ用紙] カテゴリを選択します。光沢紙、または高光沢紙を使用する場合は、用紙の種類に [プルーフ用光沢用紙] を選択します。半光沢、サテン、パール、またはつや仕上げを使用する場合は、用紙の種類に [半光沢/サテンプルーフ用紙] を選択します。

プルーフ用紙のガモットを上げるには、[HP プロフェッショナル プルーフ用光沢用紙]、 または [HP プロフェッショナルプルーフ用半光沢用紙] を選択します。

光沢のあるバナー (例: HP 速乾性屋内バナー 光沢) に印刷する場合は、[光沢フォト用紙] を選択します。

マット紙

マット用紙に選択する用紙の種類は、用紙のインク吸収能力によって異なります。用紙カテゴリと種類を選択するにはまず、使用する用紙が汎用なのか、写真用なのかを確認します。次に、推奨される用紙の種類を選択します。

汎用の用紙

- 薄手 (< 90 g/m²) の普通紙 (例:普通紙、インクジェット普通紙) を使用する場合は、用紙の種類に、[普通紙とコート紙] [普通紙] を選択します。
- 薄いコート紙 (<110 g/m²) を使用する場合は、用紙の種類に、**[普通紙とコート紙] [コート紙]** を選択します。
- 厚手コート紙 (<200 g/m²) を使用する場合は、用紙の種類に、[普通紙とコート紙] [厚手コート紙] を選択します。
- しわの出ない、非常に厚手のコート紙 (> 200 g/ m²) を使用する場合は、用紙の種類に、[普通紙とコート紙] [スーパー厚手コート紙] を選択します。



注意: このオプションは、印刷時に用紙にしわが絶対に出ないとわかっている場合の み選択してください。

フォト用紙

フォト用紙を使用する場合は、用紙の種類に、[フォト用紙] - [つや消しフォト用紙] を選択します。

HP バナーマテリアル (Tyvek®)

HPバナー マテリアル (Tyvek®) を使用する場合は、用紙の種類に、[フォト用紙] - [光沢フォト用紙] を選択します。

触ると、黒インクが簡単に落ちる

これは、使用している用紙にマット ブラック インクとの互換性がない場合に起こります。マット以外のブラック インクを使用する場合は、用紙の種類に、[フォト用紙] - [光沢フォト用紙] を選択します。

印刷後、用紙がしわになるか、インクが多すぎる

これはインクの使用量が多すぎるときに発生します。使用されるインクの量を減らすには、より薄いカテゴリを選択します。マット紙のカテゴリを薄いものから順に並べると次のようになります。


- 普通紙
- コート紙
- 厚手コート紙
- スーパー厚手コート紙

その他のイメージ品質の問題については、<u>159ページの「印刷品質に関するトラブルシューティン</u>グ」を参照してください。


用紙が詰まっている

紙詰まりが起こると、通常、「**紙づまりの可能性があります**」というメッセージがフロントパネルに表示されます。


1. フロントパネルでプリンタの電源をオフにし、背面にある電源スイッチもオフにします。




2. ウィンドウを開きます。




3. プリントヘッド キャリッジを邪魔にならない場所に移動します。



4. 青いレバーを上がるところまで持ち上げます。



5. プリンタの上部から、詰まった用紙を慎重に取り除きます。



6. プリンタの後ろ側に立ち、ロール紙を巻き戻すか、プリンタからカット紙を引き出します。用紙が見えない場合は、プリンタの前に戻り、排紙トレイから用紙を取り除きます。




注意: 用紙を横に動かさないでください。横に動かすとプリンタが損傷するおそれがあります。




JAWW 用紙が詰まっている 153

7. 用紙の切れ端を慎重に取り除きます。




8. 青いレバーを下げます。



9. ウィンドウを閉じます。



10. プリンタの電源を入れます。



11. ロール紙を取り付け直すか、新しいカット紙を取り付けます (35 ページの 「用紙の取り扱い」 を参照)。



プリンタ内に障害の原因となる用紙がまだ残っている場合は、作業をやり直し、用紙 の切れ端すべてを慎重に取り除きます。

プリンタで用紙があるときに用紙切れと表示される

ロール紙が芯の周りでゆるくなっている場合、プリンタで正しく給紙されず、用紙が取り付けられま せん。可能であれば、用紙を芯にしっかりと巻きつけるか、新しいロール紙を取り付けます。

印刷物がバスケットに正しく排出されない

- バスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
- バスケットが開いていることを確認します。
- バスケットが満杯になっていないことを確認します。
- 用紙は端でカールすることが多いため、出力の問題が発生します。新しいロール紙を取り付け るか、印刷が完了したら手で取り出します。

印刷が完了してもカット紙がプリンタに留まる

印刷物を乾かすため、カット紙は印刷後プリンタに保持されます。「56 ページの 「乾燥時間を変更 する」」を参照してください。乾燥時間が過ぎても用紙の一部分しか排出されない場合、用紙をゆ っくりとプリンタから引き出します。自動カッターが無効になっている場合、フロントパネルの 排

紙/カット ボタン を押します (<u>57 ページの 「用紙を給紙してカットする」</u>を参照)。

印刷が完了すると用紙がカットされる

デフォルトでは、乾燥時間が過ぎると用紙はプリンタにカットされます。「56ページの「乾燥時間 を変更する」」を参照してください。カッターを無効にすることもできます。「56ページの「自動 カッターのオン/オフを切り替える」」を参照してください。

カッターで正しくカットされない

デフォルトでは、乾燥時間が過ぎると、プリンタは用紙を自動的にカットするよう設定されています。

カッターの使用がオンになっていても正しくカットされない場合は、カッター レールに汚れや障害物がないことを確認します。

カッターの使用がオフになっている場合、排紙/カットボタン を押しても用紙はカットされずに排出されるだけです。このボタンを使用して、手動で水平に端をカットしたり、はさみを使用してカットできる位置まで、用紙をプリンタ前面から十分に引き出します。

ロール紙がスピンドルでたるむ

ロール紙を交換するか、取り付け直す必要があります。厚紙製3インチ芯のロール紙を使用する場合は、プリンタに同梱されている芯アダプタが取り付けられていることを確認します。「<u>36ページの</u>_「ロール紙を24インチスピンドルに取り付ける」」を参照してください。

帯が排紙トレイに残り、紙詰まりが発生する

小さな用紙 (200 mm以下) がカットされるとき、フチ無し印刷の前 (新しいロール紙の場合) や後、

または 排紙/カット ボタン を押した後などに、カットされた帯が排紙トレイに残ります。プリンタが動作していないときのみ、トレイから帯を取り除いてください。



拡張精度のキャリブレーションを行う

正確な用紙送りは、用紙に対して適切にドットを配置するための制御要素の一つであるため、優れたイメージ品質を得るのに重要です。プリントヘッドが通過する間に用紙が適当な距離で送られない場合、明るいまたは暗い帯が印刷に現われ、イメージの粒状感が増える場合があります。

プリンタは、フロントパネルに表示されるすべての用紙で用紙が正しく送られるようにキャリブレーションされます。取り付けられている用紙の種類を選択すると、印刷中に用紙を送る間隔がプリンタにより調整されます。ただし、用紙のデフォルトのキャリブレーションに満足できない場合、用紙を送る間隔を再度キャリブレーションする必要があります。拡張精度のキャリブレーションによって問題が解決できるかどうかを決定する手順については、「159ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」」を参照してください。

現在取り付けられている用紙の拡張精度のキャリブレーション ステータスは、フロントパネルの 取り付けられている用紙の表示 ボタン を押すことで、いつでも確認できます。ステータスは以下のいずれかになります。

- デフォルト:キャリブレーションが実行されていない用紙が取り付けられた場合に、このステータス画面が表示されます。フロントパネルに表示されるHP用紙はデフォルトで最適化されているため、印刷したイメージにバンディングや粒状感などイメージ品質の問題が発生していない限り、再度、拡張精度のキャリブレーションをすることは推奨しません。
- OK:このステータスは、取り付けた用紙に対するキャリブレーションがこれまでに実行されたことがあることを示します。ただし、バンディングや粒状感などイメージ品質の問題が発生しているときは、キャリブレーションを再度実行する必要があります。



注記: プリンタのファームウェアを更新した場合には必ず、用紙送りのキャリブレーション値は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます (136 ページの 「ファームウェアをアップデートする」を参照)。



注意: 透明紙やフィルムは、[イメージ品質の保守] アイコン を選択し、**[拡張精度キャリブレーション] - [拡張精度の調整]** で、下記手順4の拡張精度のキャリブレーションを再度行う必要があります。

拡張精度のキャリブレーションを再度行う

- 1.

 メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[イメージ品質の保守] アイコン を選択してから、[拡張精度キャリブレーション] を選択します。 プリンタにより自動的に拡張精度のキャリブレーションが再度行われ、拡張精度のキャリブレーション イメージが印刷されます。
- フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度印刷します。



注記: 再キャリブレーションの処理には、約3分間かかります。拡張精度のキャリブレーション イメージの印刷結果は気にする必要はありません。フロントパネルには、処理中のあらゆるエラーが表示されます。

満足できる印刷結果が得られた場合、用紙の種類に合わせて引き続きこのキャリブレーションを使用します。印刷品質に改善が見られる場合、手順3に進みます。満足できる再キャリブレーションの結果が得られない場合は、デフォルトのキャリブレーションに戻します。 「158ページの「デフォルトのキャリブレーションに戻す」」を参照してください。

- 3. キャリブレーションを微調整したり、透明紙を使用している場合は、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[イメージ品質の保守] アイコン を選択します。次に **[拡張精度キャリブレーション] [拡張精度の調整]** を選択します。
- 4. 100% ~ 100%の間で選択します。明るいバンディングを修正する場合は、パーセントを小さくします。暗いバンディングを修正する場合は、パーセントを大きくします。
- 5. フロントパネルの OK ボタンを押して値を保存します。
- 6. フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度印刷します。

デフォルトのキャリブレーションに戻す

デフォルトのキャリブレーションに戻すと、拡張精度のキャリブレーションで行ったすべての補正がOに設定されます。デフォルトの拡張精度のキャリブレーション値に戻す場合は、キャリブレーションをリセットする必要があります。

- 1.

 メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[イメージ品質の保守] アイコン を選択してから、[拡張精度キャリブレーション] [拡張精度のリセット] を選択します。
- 2. フロントパネルに作業の正常終了が表示されるまで待ってから、[戻る] ボタンを押してメイン メニューに戻ります。

15 印刷品質に関するトラブルシューティン グ

- 一般的なヒント
- 印刷品質のトラブルシューティング ウィザード
- イメージに横線 (バンディング) が見られる
- 描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない
- 線画が段状またはギザギザに表示される
- 線画が二重または間違った色で印刷される
- 線が不連続になる
- 線がぼやけている
- 線の長さが不正確
- <u>イメージ全体がぼやけているかざらついている</u>
- 用紙が平らになっていない
- <u>印刷が擦り切れる、または傷がつく</u>
- 用紙にインクが残る
- 印刷部に触れると黒インクが擦れる
- オブジェクトの端が段状になっているかまたは鮮明ではない
- オブジェクトの端が予期したよりも暗い
- カット紙の端に横線が印刷される
- 縦線の色が異なる
- 印刷物に白色の点がある
- 色が正確に再現されない
- カラーの色あせ
- イメージが不完全 (下部の一部が印刷されない)
- イメージの一部が印刷されない
- <u>一部のオブジェクトがイメージ内に印刷されない</u>
- PDFファイルの一部やオブジェクトが印刷されない

JAWW 159

- イメージ診断の印刷
- 問題が解決されない場合

一般的なヒント

印刷の品質に問題がある場合は、以下の項目を確認してください。

- プリンタで最高のパフォーマンスを実現するために、HP純正のサプライ品とアクセサリをお使いください。これは、純正品では信頼性とパフォーマンスが十分に検証されており、トラブルなく最高品質の印刷を実現できるためです。推奨する用紙についての詳細は、「140ページの「用紙について」」を参照してください。
- フロントパネルで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。これを確認するには、フロントパネルの取り付けられて

いる用紙の表示 ボタン を使用します。同時に、使用する用紙の種類に対応したキャリブレーションが済んでいることを確認してください。また、ソフトウェアで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。



注意: 誤った用紙の種類を選択すると、印刷品質の低下やカラーの問題が発生し、プリントへッドが破損する可能性があります。

- 目的に最も適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します(「59 ページの 「印刷」」を参照)。印刷品質の低下が起こりやすいのは、[印刷品質] のスライダを [速度] の端に移動させるか、またはカスタムの印刷品質レベルを [高速] に設定した場合です。
- 環境状況 (温度、湿度) が推奨する範囲内にあることを確認します。「212 ページの「動作環境 の仕様」」を参照してください。
- インクカートリッジおよびプリントヘッドが使用期限を超過していないことを確認します。 「135ページの「インクカートリッジを保守する」」を参照してください。

印刷品質のトラブルシューティング ウィザード

印刷品質のトラブルシューティング ウィザードは、以下の問題の解決に役立ちます。

- イメージに横線 (バンディング) が見られる
- イメージ全体がぼやけているかざらついている
- 描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない
- 色が正確に再現されない

ウィザードを起動するには、以下の手順に従います。

- WindowsのHP Easy Printer Careの場合: [サポート] タブに移動し、[印刷品質のトラブルシューティング] を選択します。
- Mac OSのHP プリンタ ユーティリティの場合: [サポート] を選択し、[印刷品質のトラブルシューティング] を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合: [サービス] パネルに移動し、[プリンタのメンテナンス] を選択して、保守作業の一覧から [印刷品質のトラブルシューティング] を選択します。
- 内蔵Webサーバの場合: [サポート] タブに移動し、[トラブルシューティング] を選択して、[印刷品質のトラブルシューティング] を選択します。

JAWW - 一般的なヒント 161



ウィザードを使用しない場合や、印刷品質に関する他の問題が発生している場合は、引き続きこの章をお読みください。

イメージに横線 (バンディング) が見られる


以下のように、印刷イメージに横線が現れる場合 (色は異なる場合があります) は、下の手順に従います。



- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- 2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します(「59 ページの「印刷」」を参照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、[印刷品質]のスライダを [速度]に設定している場合は、[品質]に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- [イメージ診断の印刷] を印刷します。「175ページの「イメージ診断の印刷」」を参照してください。
- 4. プリントヘッドが正しく機能している場合は、フロントパネルで 取り付けられている用紙の表示 ボタン を押して、 拡張精度キャリブレーションのステータスを確認します。 ステータス が [デフォルト] の場合、拡張精度キャリブレーションを実行します (156 ページの 「拡張精度のキャリブレーションを行う」を参照)。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない



- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- 2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します(「59 ページの 「印刷」」を参照)。ドライバのダイアログ (Mac OSの [プリント] ダイアログ) でカスタム印刷の品質オプション (使用できる場合) を選択し、[高精細] オプションをオンにします。問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 3. イメージの解像度が印刷解像度よりも高い場合、線品質が低下する場合があります。WindowsでPCLまたはHP-GL/2ドライバを使用している場合、[アプリケーションの最大 解像度] オプションは、ドライバ ダイアログの [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] [プリンタの機能] の下に表示されます。オプションを変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- **4.** 線画が細すぎる、または印刷されない場合は、[イメージ診断の印刷] を印刷します。 「175ページの「イメージ診断の印刷」」を参照してください。
- 5. 問題が解決しない場合は、フロントパネルで [インク] アイコン を選択し、[プリントヘッド 情報] を選択して、プリントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスがペン ディングになっている場合、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。「185ページの 「プリントヘッドの軸合わせ」」」を参照してください。軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 6. フロントパネルで、取り付けられている用紙の表示 ボタン を押して、 拡張精度キャリブレーションのステータスを確認します。ステータスが [デフォルト] になっている場合は拡張精度キャリブレーションを実行します (156 ページの 「拡張精度のキャリブレーションを行う」を参照)。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

線画が段状またはギザギザに表示される

印刷時にイメージの線が段状になる場合、またはギザギザになる場合は、以下の手順に従ってください。




- 1. イメージ自体に問題がある場合もあります。イメージの編集に使用しているアプリケーションで、イメージの品質を向上させます。
- **2.** 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。「<u>59 ページの 「印刷」</u>」を参照してください。
- 3. ドライバのダイアログ (Mac OSの [プリント] ダイアログ) でカスタム印刷の品質オプション (使用できる場合) を選択し、**[高精細]** オプションをオンにします。
- 4. Windows用PCLまたはHP-GL/2ドライバを使用している場合、印刷の必要に応じて、イメージのレンダリング解像度を300 dpiまたは600 dpiに変更します。[アプリケーションの最大 解像度] オプションは、ドライバ ダイアログの [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] [プリンタの機能] の下に表示されます。


線画が二重または間違った色で印刷される

この問題では、以下のようなさまざまな症状が現れる場合があります。

色付きの線画が別の色で二重に印刷される。



色付きのブロックの境界線の色が間違っている。



この問題を修正するには、以下の手順を実行します。

- 1. プリントヘッドを取り外し、再度取り付けます。「<u>122 ページの 「プリントヘッドを取り外す」</u>」および「<u>126 ページの 「プリントヘッドを取り付ける」</u>」を参照してください。
- **2.** プリントヘッドの軸合わせを行います。「<u>185 ページの 「プリントヘッドの軸合わせ」</u>」を参照してください。

線が不連続になる

以下の図のように、線が不連続になる場合は、以下の手順に従います。



- **1.** 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。「59 ページの 「印刷」」を参照してください。
- 2. プリントヘッドを取り外し、再度取り付けます。「<u>122 ページの 「プリントヘッドを取り外す」</u>」および「<u>126 ページの 「プリントヘッドを取り付ける」</u>」を参照してください。
- **3.** プリントヘッドの軸合わせを行います。「<u>185 ページの 「プリントヘッドの軸合わせ」</u>」を参照してください。

線がぼやけている



湿度は、インクのにじみや線がぼやけて不鮮明になる原因となります。以下の手順を試します。

- 1. 環境状況 (温度、湿度) が高品質の印刷に適しているかどうかを確認します。「212 ページの 「動作環境の仕様」」を参照してください。
- 2. フロントパネルで選択した用紙の種類が、実際に使用している用紙の種類と同じかどうかを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- 3. HP 厚手コート紙またはHP プラス スーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 4. 取り付けた用紙よりも若干薄い用紙の種類を選択してください。それによって使用されるインクの量が減ります。次に用紙の種類の例を挙げます。用紙は薄い方から厚い順に、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙のように記載されています。
- 5. 光沢紙を使用している場合は、別の種類の用紙に変更してみてください。
- **6.** プリントヘッドの軸合わせを行います。「<u>185 ページの 「プリントヘッドの軸合わせ」</u>」を参照してください。

線の長さが不正確

印刷した線の長さを測定して、長さが正確でなかった場合は、次の方法で長さの正確さを向上できる 場合があります。

- 1. HPマットフィルムに印刷します。この場合、プリンタで印刷する線の長さの精度を指定できます。「210 ページの 「プリンタ機能の仕様」」を参照してください。
 - ポリエステル フィルムは、大きさの精度が通常の用紙よりも約10倍ほど安定しています。ただし、HPマットフィルムより厚いフィルムや、薄いフィルムでは、線の長さの正確さが低下します。
- 印刷品質のスライダを[品質] に合わせます。
- 3. 室温を常に10~30°C (50~86°F) に保ちます。

JAWW 線がぼやけている 167

- フィルムのロールを取り付け、5分以上経ってから印刷を行います。
- **5.** それでも満足のいく結果が得られかった場合は、拡張精度キャリブレーションをやり直してください。「156ページの「拡張精度のキャリブレーションを行う」」を参照してください。

イメージ全体がぼやけているかざらついている



- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- 2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。
- 3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください(「59 ページの「印刷」」を参照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、[印刷品質] のスライダを [速度] に設定している場合は、[品質] に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 4. フロントパネルで [インク] アイコン を選択し、**[プリントヘッド情報]** を選択して、プリントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスがペンディングになっている場合、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。「185 ページの 「プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。「185 ページの 「プリントヘッドの軸合わせ」」を参照してください。軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 5. フロントパネルで、取り付けられている用紙の表示 ボタン を押して、 拡張精度キャリブレーションのステータスを確認します。ステータスが [デフォルト] になっている場合は拡張精度キャリブレーションを実行します (156 ページの 「拡張精度のキャリブレーションを行う」を参照)。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

用紙が平らになっていない

プリンタから排紙されるときに、用紙が浅く波打って平らになっていない場合に、印刷されたイメージに垂直のすじが現れるなどの問題が起こることがあります。これは、印刷されたインクを吸収しきれないほど薄い用紙を使用した場合に発生することがあります。



- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- 2. HP 厚手コート紙またはHP プラス スーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 3. 取り付けた用紙よりも若干薄い用紙の種類を選択してください。それによって使用されるインクの量が減ります。次に用紙の種類の例を挙げます。用紙は薄い方から厚い順に、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙のように記載されています。

印刷が擦り切れる、または傷がつく

黒の顔料は、指やペンなどで触れると、擦り切れたり傷がついたりします。これは特に、コート紙およびプルーフ用マット紙の場合にみられます。

使用するインク量や印刷時の環境状況により、光沢紙はバスケットやその他の印刷直後に触れるものに対して非常に敏感な場合があります。

擦り切れや傷のリスクを減らすには、以下のことに従います。


- 印刷物を慎重に取り扱う。
- 印刷物が互いに貼り付かないようにする。
- 印刷前に自動カッターを無効にし、印刷物がバスケットに落ちないようにする。「<u>56 ページの</u> 「<u>自動カッターのオン/オフを切り替える</u>」」を参照してください。または、カット紙を1枚バスケットに入れて、印刷直後の用紙がバスケットに直接触れないようにします。

用紙にインクが残る

この問題は、いくつかの原因によって発生します。

コート紙の表面に水平方向の汚れがある

普通紙およびコート紙に使用するインクが多すぎると、インクが用紙に吸収され広がります。プリントヘッドは、用紙の上を移動するときに用紙に触れるため、印刷イメージが汚れます。この問題は、通常、カットされた紙でのみ発生します (ロール紙では発生しません)。



この問題に気付いたら、直ちに印刷ジョブをキャンセルしてください。キャンセル ボタンを押して、コンピュータ アプリケーションのジョブをキャンセルします。インクが付着した用紙によってプリントヘッドが破損することがあります。

この問題を解決するには、以下の推奨方法を実行します。

- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用します。
- **2.** 推奨する用紙の種類 (「<u>140 ページの 「用紙について」</u>」を参照) および正しい印刷設定を使用 します。
- 3. カット紙を使用している場合、用紙を90度回転させます。用紙の繊維方向が品質に影響します。
- 4. HP 厚手コート紙またはHP プラス スーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 5. 取り付けた用紙よりも若干薄い用紙の種類を選択してください。それによって使用されるインクの量が減ります。次に用紙の種類の例を挙げます。用紙は薄い方から厚い順に、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙のように記載されています。
- 6. ソフトウェア アプリケーションを使用してイメージをページの中央に移動させ、マージン設定 を広くしてみてください。

用紙の裏にインクが付着する

これは、特に標準ではない用紙サイズでフチ無し印刷を大量に行った後に発生する可能性があります。プラテンに残ったインクが用紙の裏に付着する場合があります。

柔らかい布でプラテンのクリーニングを行います。リブの間の発泡体に触れずにそれぞれのリブのクリーニングを行います。

印刷部に触れると黒インクが擦れる

問題の原因として、光沢紙にマットブラック インクで印刷したことが考えられます。このプリンタでは、用紙にマットブラック インクが乗らないことがわかると、マットブラック インクは使用されません。マットブラック インクを使用しないようにするには、用紙の種類で ([フォト用紙] カテゴリにある) [光沢フォト用紙] を選択します。

オブジェクトの端が段状になっているかまたは鮮明ではない



オブジェクトや線画の端がぼやけていたりはっきり出ていない場合、および印刷品質のスライダをドライバのダイアログ (Mac OS の [プリント] ダイアログ) ですでに [品質] に設定している場合は、カスタムの印刷品質オプションを選択し、品質レベルを [標準] に設定してみてください。「59 ページの「印刷」」を参照してください。

オブジェクトの端が予期したよりも暗い



オブジェクトの端が予期したよりも暗く、印刷品質のスライダをドライバのダイアログ (Mac OS の [プリント] ダイアログ) ですでに [品質] に設定している場合は、カスタムの印刷品質オプションを選択し、品質レベルを [標準] に設定してみてください。「59 ページの 「印刷」」を参照してください。

カット紙の端に横線が印刷される

用紙の端から約30mm以内の、印刷の最後の部分にのみ不具合が発生することがあります。極細の横線が印刷物に少し見られる場合があります。

この問題を解消するには、以下の手順に従います。

- [イメージ診断の印刷] を印刷します。「<u>175 ページの「イメージ診断の印刷」</u>」を参照してく ださい。
- 2. ロール紙で印刷します。
- 3. イメージの周囲のマージンを大きくします。

縦線の色が異なる

印刷の周囲に異なる色の縦線が帯状に表示される場合は、以下の手順に従います。

- 1. HP厚手コート紙やHP スーパー厚手コート紙など、推奨する用紙の種類から厚手の用紙を選択して使用します。「140ページの「用紙について」」を参照してください。
- **2.** 印刷品質のレベルを上げて使用します (「<u>59 ページの「印刷」</u>」を参照)。たとえば、[印刷品質] のスライダを **[速度]** に設定している場合は、**[品質]** に設定します。

印刷物に白色の点がある

印刷に白色の点が見られる場合があります。これはおそらく、用紙の繊維やほこりによるものか、用 紙のコーティングが落ちやすいことが原因です。この問題を解消するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷前にブラシを使用して用紙を手動でクリーニングし、繊維や紙粉を取り除きます。
- 2. プリンタのカバーは常に閉じておきます。
- 3. ロール紙やカット紙は、袋または箱に保存して保護します。

色が正確に再現されない



印刷物の色が予期したものと一致しない場合、以下の方法を試してください。

- フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、取り付けられている用
 - 紙の表示 ボタン を使用します。同時に、カラーキャリブレーションのステータスを確認してください。ステータスが [ペンディング] または [失効] の場合、カラーキャリブレーションを実行する必要があります (74 ページの 「カラーキャリブレーション」を参照)。変更を加えて問題が解決した場合、ジョブを再印刷する必要があります。
- 2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。

- 3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください(「59 ページの 「印刷」」」を 参照)。[速度] または [高速] オプションを選択した場合、最も正確な色が得られない場合があり ます。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があ ります。
- 4. アプリケーション カラーマネジメントを使用している場合、選択した用紙の種類および印刷品質設定に合ったカラー プロファイルを使用しているかどうか確認してください。使用するカラー設定が不明の場合、「73ページの「カラーマネジメント」」を参照してください。
- 5. 問題が印刷物とモニタ間でのカラーの差異による場合、HP Color Center の "「ディスプレイのキャリブレーション方法」"セクションの手順に従ってください。問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- **6.** [イメージ診断の印刷] を印刷します。「<u>175 ページの「イメージ診断の印刷」</u>」を参照してください。
- 7. 必要なカラーを生成するカラー調整オプションを使用します。「<u>77 ページの 「カラー調整オプ</u>ション」」を参照してください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

ページ レイアウト アプリケーションでEPSまたはPDFイメージを使用した場合のカラー精度

Adobe InDesignやQuarkXPressなどのページ レイアウト アプリケーションはEPS、PDF、またはグレースケール ファイルのカラーマネジメントをサポートしません。

このようなファイルを使用する必要がある場合は、Adobe InDesignまたはQuarkXPressで使用するのと同じカラースペースに、EPS、PDF、またはグレースケールイメージがすでにあることを確認します。たとえば、最終的な目的がジョブをSWOP規格に準拠した印刷機で印刷することである場合、ジョブの作成時にイメージをSWOPに変換します。

カラーの色あせ

速乾性フォト用紙に印刷した場合は、短期間で色あせします。2週間より長く用紙を保存する場合には、ラミネート加工しておけば色あせを防ぐことができます。

膨潤性のコート紙に印刷した場合は、色あせしにくくなります。ただし、用紙の種類にかかわらず、 ラミネート加工しておけば色あせを防ぐことができます(色あせしやすさはラミネートの種類によっ て異なります)。詳しくは、ラミネートの業者にお問い合わせください。

イメージが不完全(下部の一部が印刷されない)

- プリンタがすべてのデータを受信する前に、キャンセルボタンを押した可能性があります。その場合は、データの転送が終了しているため、ページを再度印刷する必要があります。
- [I/Oタイムアウト] 設定が短すぎる可能性があります。この設定により、ジョブが終了したとプリンタが判断する前に、コンピュータがデータをさらに送信するまでのプリンタの待ち時間が決まります。この場合、フロントパネルで、[I/Oタイムアウト] 設定を長くして、データを再度

送信して印刷します。[接続] アイコン から、**[詳細設定] - [I/Oタイムアウトの選択]** の順に選択します。

• コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある可能性があります。USBまたはネットワーク ケーブルを確認してください。

JAWW カラーの色あせ 173

- ソフトウェアの設定が、現在使用しているページ サイズ (長尺印刷など) に対して正しいかどう かを確認してください。
- ネットワーク ソフトウェアを使用している場合は、タイムアウトが発生していないかどうかを確認してください。

イメージの一部が印刷されない

イメージの欠落は通常、取り付けられている用紙の実際の印刷可能な範囲と、ソフトウェアで認識されている印刷可能な範囲が一致していない場合に発生します。多くの場合、印刷をプレビューすることにより、この問題を印刷前に確認することができます(「66ページの「印刷をプレビューする」」を参照)。

- 取り付けられた用紙サイズの実際の印刷可能領域を確認します。
 - 印刷可能領域 = 用紙サイズ マージン
- ソフトウェアが認識する印刷可能な領域(「印刷領域」または「印刷可能領域」とも呼ばれます)を確認します。たとえば、ソフトウェア アプリケーションによっては、このプリンタで使用される印刷可能な範囲よりも広い範囲を標準と想定している場合があります。
- マージンがきわめて狭いカスタムページを定義した場合、プリンタ自体により最小マージンが上書きされ、イメージが少し途切れる場合があります。より大きい用紙サイズを使用するか、フチ無し印刷を検討してください(「62ページの「マージンオプションを選択する」」を参照)。
- 印刷するイメージ自体にマージンが含まれている場合は、[内容をマージンでクリップ] を使用することによって正常に印刷できることがあります(「62 ページの 「マージン オプションを選択する」」を参照)。
- ロール紙を使用して長いイメージを印刷する場合、ソフトウェアがそのサイズのイメージに対応しているかどうかを確認してください。
- 用紙サイズの幅が足りない場合、用紙の向きを縦から横に変更するように要求されることがあります。
- 必要に応じて、ソフトウェア アプリケーションでイメージやドキュメントのサイズを小さくして、マージン間にぴったり収まるようにします。

イメージの一部が印刷されない場合、別の原因も考えられます。Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、CorelDRAWなどのアプリケーションは、16ビットの内部座標系を使用するため、32,768 ピクセルを超えるイメージを処理できません。これらのアプリケーションから、これより大きいイメージを印刷すると、イメージの下部がクリップされます。この場合、イメージ全体を印刷するには、イメージ全体が32,768ピクセルより小さくなるように、解像度を下げます。WindowsのPCLおよびHP-GL/2ドライバには、[16ビットアプリケーション 互換性] というオプションがあり、これらのイメージの解像度を自動的に下げるために使用できます。このオプションは、[詳細設定] タブで [ドキュメントのオプション] - [プリンタの機能] の下に表示されます。

一部のオブジェクトがイメージ内に印刷されない

高品質で大判のプリントジョブを印刷するには大量のデータが必要になるため、特定のワークフローでは、一部のオブジェクトが出力されなくなる問題が発生することがあります。このような場合のWindows用PCLまたはHP-GL/2ドライバの推奨設定は、次のとおりです。

- [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] [プリンタの機能] を選択して、[ビットマップ 形式でジョブを送信する] を [有効] に設定します (HP-GL/2ドライバのみ)。
- [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] [プリンタの機能] を選択して、[16ビット アプリケーション との互換性] を [有効] に設定します。
- [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] [プリンタの機能] を選択して、[アプリケーションの最大 解像度] を [300] に設定します。

上記の設定はトラブルシューティングのために挙げたものであり、最終的な出力品質や、プリントジョブを生成するために必要な時間に影響する場合があります。したがって、上記の設定でも問題を解決できなかった場合は、デフォルト値に戻してください。

Mac OSやPostScriptドライバをご使用の場合には、上記の設定は使用できません。代わりに、お使いのアプリケーションでビットマップイメージの解像度を下げてみてください。

PDFファイルの一部やオブジェクトが印刷されない

古いバージョンのAdobe AcrobatやAdobe Readerでは、HP-GL/2ドライバを使用して高解像度で印刷すると、大判のPDFファイルの一部が印刷されなかったり、オブジェクトが印刷されない場合があります。このような問題を解決するために、Adobe AcrobatまたはAdobe Readerソフトウェアを最新バージョンにアップグレードします。これらの問題は、バージョン7以降では解決されています。

イメージ診断の印刷

イメージ診断の印刷では、印刷の信頼性の問題を明確にするためのパターンが印刷されます。これにより、現在コンピュータに取り付けられているプリントヘッドのパフォーマンスをチェックし、目詰まりやその他の問題を起こしているプリントヘッドがないかどうかを確認できます。

イメージ診断の印刷を実行するには、以下の手順に従います。


- 1. 問題が検出された時と同じ用紙の種類を使用します。
- 2. フロントパネルの 取り付けられている用紙の表示 ボタン を使用して、選択した用紙がプリンタに取り付けられている用紙と同じかどうかを確認します。
- 3. プリンタのフロントパネルで、[イメージ品質の保守] アイコン を選択してから、**[イメージ 診断の印刷]** を選択します。

[イメージ診断の印刷] の印刷には2分ほどかかります。

印刷は2つの部分に分かれており、両方でプリントヘッドのパフォーマンスがテストされます。

- パート1 (上部) は純粋なカラーの長方形から構成され、それぞれのカラーは各プリントヘッドに対応しています。このパートは、各カラーから得られる印刷品質を表しています。
- パート2 (下部) は小さな破線から構成され、それぞれの破線は各プリントヘッドのノズルに対応しています。このパートはパート1を補完するものであり、各プリントヘッドの問題のあるノズルの個数をより明確に検出することを目的としています。

印刷物を注意して見てください。カラーの名前が、長方形の上および破線のパターンの中央に表示されます。



最初に印刷の上部 (パート1) を見てください。各カラーの長方形の色は、水平の線がなく均一である必要があります。

次に、印刷の下部 (パート2) を見てください。各カラーのパターンに、破線の大部分が表示されているかどうかを確認します。

パート1に水平の線が表示され、パート2の破線の一部が印刷されない場合、問題のあるプリントへッドをクリーニングする必要があります。ただし、長方形が塗りつぶされている場合は、パート2の破線の一部が印刷されなくても気にする必要はありません。ノズルが多少目詰まりを起こしてもプリンタで補正されるため、問題はありません。

これは、グレーが良い状態で印刷された例です。

G



同じライトグレーが悪い状態で印刷された例です。

G



解決のための処置

- 問題のあるプリントヘッドをクリーニングします (「181ページの 「プリントヘッドをクリーニングする」」を参照)。次に、[イメージ診断の印刷] を再印刷し、問題が解決したかどうかを確認します。
- 2. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドをもう一度クリーニングしてから [イメージ診断の印刷] を再印刷し、問題が解決したかどうかを確認します。
- 3. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを手動でクリーニングしてみてください (「181ページの「プリントヘッドをクリーニングする」」を参照)。印刷がうまくいく場合は、 現在の印刷ジョブを再印刷することもできます。
- 4. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドのドロップ検出器をクリーニングしてみてください。通常、この操作が必要な場合はプリンタから表示されますが、プリンタから表示されてい

JAWW イメージ診断の印刷 177

ない場合でも良い結果を得られることがあります。「<u>182 ページの 「プリントヘッド ドロップ</u> 検出器のクリーニング 」」を参照してください。

5. それでも問題が解決しない場合は、問題が解消しないプリントヘッドを交換するか (「117ページの「インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」」を参照)、HPサポート にお問い合わせください(「204ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」を参照)。

問題が解決されない場合

この章のヒントを適用しても印刷品質の問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行してください。

- 印刷品質オプションのレベルを上げます。「59 ページの 「印刷」」を参照してください。
- 印刷に使用しているドライバを確認します。HP製以外のドライバをご使用の場合、ドライバ ベンダーにお問い合わせの上、問題についてご確認ください。可能であれば、適切なHPドライバ を試します。最新のHPドライバは、http://www.hp.com/go/designjet/からダウンロードできます。
- HP製以外のRIPを使用している場合、RIPの設定が正しくない可能性があります。RIPに収録されているマニュアルを参照してください。
- プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。「<u>136 ページの「ファ</u> <u>ームウェアをアップデートする」</u>」を参照してください。
- ソフトウェア アプリケーションの設定が正しいかどうかを確認します。

16 インクカートリッジとプリントヘッドに 関するトラブルシューティング

- インクカートリッジを取り付けられない
- インクカートリッジのステータス メッセージ
- プリントヘッドを取り付けられない
- <u>フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示される</u>
- <u>プリントヘッドをクリーニングする</u>
- プリントヘッド ドロップ検出器のクリーニング
- <u>プリントヘッドの軸合わせ</u>
- プリントヘッドのステータス メッセージ

JAWW 179

インクカートリッジを取り付けられない

- 1. 正しいカートリッジ (モデル番号) を使用しているかどうかを確認します。
- **2.** カートリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。
- 3. カートリッジの向きが正しいかどうか、カートリッジのラベルを示す文字や文字列の右側が上になっていて読み取れるかどうかを確認します。



注意: インクカートリッジ スロットの内部はクリーニングしないでください。


インクカートリッジのステータス メッセージ

表示されるインクカートリッジのステータス メッセージには、以下のものがあります。

- OK:カートリッジは問題なく正常に動作しています。
- **未装着です**:カートリッジが全く取り付けられていないか、または正しく取り付けられていません。
- **もうすぐなくなります**:インクの残量が少なくなっています。
- **残量が僅かです**:インクの残量がきわめて少なくなっています。
- インクがありません:カートリッジが空です。
- 再度取付け下さい:カートリッジをいったん取り外して、取り付け直してください。
- **交換して下さい**:新しいカートリッジと交換することをお勧めします。
- 変更済み:インクの補充などカートリッジのステータスに予期しないことが起こりました。
- 使用期限切れ:カートリッジの使用期限が切れました。

プリントヘッドを取り付けられない

- 1. 正しいプリントヘッド (モデル番号) を使用しているかどうかを確認します。
- 2. プリントヘッドから2つのオレンジ色の保護キャップを取り外したかどうかを確認します。
- プリントヘッドのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。
- 4. プリントヘッドの向きが正しいかどうかを (他のプリントヘッドと比較して) 確認します。



5. プリントヘッドのカバーが正しく閉じられ、ラッチで固定されているかどうかを確認します。 「126ページの 「プリントヘッドを取り付ける」」を参照してください。

フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示される

- 1. フロントパネルで、電源をオフにしてからもう一度オンにします。
- 2. フロントパネルを確認して [印刷可能です] というメッセージが表示されている場合は、プリンタが印刷できる状態です。問題が解決しない場合は、次の手順を続行します。
- プリントヘッドを取り外します。「<u>122 ページの 「プリントヘッドを取り外す」</u>」を参照してください。
- 4. プリントヘッドの裏面にある電極部分を、研磨剤が入っていない布でクリーニングします。付着物の除去に水分が必要な場合、刺激が少ない消毒用アルコールを注意しながら使用します。 水は使用しないでください。



注意: デリケートな処理のため、プリントヘッドが破損する場合があります。プリントヘッドの底面のノズルは、特にアルコールで触れないようにしてください。



- 5. プリントヘッドを再度取付けます。「<u>126 ページの 「プリントヘッドを取り付ける」</u>」を参照 してください。
- 6. フロントパネルのメッセージを確認します。問題が解決しない場合は、新しいプリントヘッドを取り付けてみてください。

プリントヘッドをクリーニングする

プリンタの電源が常にオンになっている限り、定期的に自動クリーニングが実行されます。これによりノズル内に新しいインクが確保され、ノズルの目詰まりを防止し、カラー精度が保たれます。まだ自動クリーニングを行っていない場合は、次に進む前に「175ページの「イメージ診断の印刷」」を参照してください。

プリントヘッドをクリーニングするには、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[イメー

ジ品質の保守] アイコン を選択してから [プリントヘッドのクリーニング] を選択します。イメージ品質診断の印刷プロセスを行うと、問題のあるカラーが判断できます。問題のあるカラーを含むプリントヘッドを2個1組選択します。クリーニングするカラーが不明な場合は、すべてのプリントヘッドをクリーニングするよう選択することもできます。すべてのプリントヘッドのクリーニングには、9分ほどかかります。1組のプリントヘッドのクリーニングには、6分ほどかかります。




注記: すべてのプリントヘッドのクリーニングには、1組のプリントヘッドのクリーニング よりも多くのインクが必要です。

フロントパネルで [プリントヘッドのクリーニング] 処理を行ってもイメージ品質に関する問題が発生する場合は、以下の手順に従って、手動でプリントヘッドのノズルをクリーニングすることもできます。



<mark>注意</mark>: デリケートな処理のため、プリントヘッドが破損する場合があります。プリントヘッドの裏面にある電極部分に触らないでください。

プリントヘッドを取り外し (122 ページの 「プリントヘッドを取り外す」を参照)、研磨剤が入っていない布で、付着物が除去されるまでプリントヘッドの裏面をクリーニングします。




プリントヘッド ドロップ検出器のクリーニング

プリントヘッド ドロップ検出器はセンサーとして機能し、印刷できないプリントヘッドのノズルが 検出された場合、良好な印刷結果が得られるプリントヘッドと交換します。繊維、頭髪、紙くずなど があると、センサーが遮られて印刷品質に悪影響を与えます。

フロントパネルにクリーニング処理が必要であるとの警告メッセージが表示された場合、プリントヘッド ドロップ検出器をクリーニングすることをお勧めします。すぐにプリントヘッド ドロップ検出器をクリーニングしない場合、プリンタは通常通り作動しますが、フロントパネルには警告が表示され続けます。




注意: 手にインクがつかないように手袋をはめてください。




1. フロントパネルでプリンタの電源を切ります。




2. 感電を防ぐため、プリンタのスイッチをオフにしてから電源コードを抜いてください。




3. ウィンドウを開きます。



4. 格納されているプリントヘッド キャリッジの横にあるプリントヘッド ドロップ検出器を確認します。




- 5. プリントヘッド ドロップ検出器に付着しているゴミを取り除きます。
- 6. 糸くずの出ない布を使用してドロップ検出器の表面を拭き、目に見えないゴミを取り除きます。



7. ウィンドウを閉じます。



8. ケーブルを差し込み、プリンタの電源を入れます。



9. フロント パネルでプリンタの電源を入れます。



プリントヘッドの軸合わせ

プリントヘッド間の正確な軸合わせは、高いカラー精度、なめらかなカラー グラデーション、およびグラフィック要素の鮮明なエッジを実現する上で重要です。このプリンタには、プリントヘッドの 入手または交換時に、プリントヘッドの軸合わせ処理を自動で行う機能があります。

紙詰まりが発生した場合、またはカラーが正確に再現されない問題が発生した場合は (<u>73 ページの</u> 「カラーマネジメント」を参照)、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。



注記: 紙詰まりが発生した場合、プリントヘッドを取り付け直し、[イメージ品質の保守] アイコン でもう一度軸合わせ処理を行うことをお勧めします。



注意: プリントヘッドの軸合わせの際は、透明または半透明な用紙は使用しないでください。

プリントヘッドを再度取り付ける手順

1. 軸合わせ処理の実行中に誤った用紙が取り付けられている場合は、フロントパネルの キャンセル ボタンを押してください。



注意: 軸合わせ処理をキャンセルした場合は、印刷を行わないでください。[イメージ 品質の保守] メニューの手順で軸合わせをやり直します。

2. 使用する用紙を取り付けます。「35ページの「<u>用紙の取り扱い」</u>」を参照してください。ロール紙またはカット紙を使用することもできますが、A3横置きより大きいサイズにする必要があります。



注意: プリントヘッドの軸合わせの際は、透明または半透明な用紙は使用しないでください。

- 3. すべてのプリントヘッドを取り外して、取り付け直します。「<u>122 ページの 「プリントヘッドを取り外す」</u>」および「<u>126 ページの 「プリントヘッドを取り付ける」</u>」を参照してください。プリントヘッドの軸合わせ処理が開始されます。
- **4.** ウィンドウが閉じられていることを確認します。プリントヘッドの軸合わせ中に強い光源がプリンタの近くにあると、軸合わせが影響を受けることがあります。



5. この処理には6分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 使用します。



注記: プリンタによりキャリブレーション イメージが印刷されます。イメージの印刷結果は気にする必要はありません。フロントパネルには、処理中のあらゆるエラーが表示されます。

[イメージ品質の保守] メニューの手順

1. 使用する用紙を取り付けます。「35 ページの 「用紙の取り扱い」」を参照してください。ロール紙またはカット紙を使用することもできますが、A3横置きより大きいサイズ (297 x 420 mm)にする必要があります。



注意: プリントヘッドの軸合わせの際は、透明または半透明な用紙は使用しないでください。

- 2. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[イメージ品質の保守] アイコン を選択してから [プリントヘッドの軸合わせ] を選択します。 プリンタによって、軸合わせの実行に必要となる十分な用紙が取り付けられているかどうかが確認されます。
- 3. 十分な用紙が取り付けられている場合、プリンタによって軸合わせが実行され、軸合わせのパターンが印刷されます。ウィンドウが閉じられていることを確認します。プリントヘッドの軸合わせ中に強い光源がプリンタの近くにあると、軸合わせが影響を受けることがあります。



4. この処理には5分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを使用します。

軸合わせ中のスキャン エラー

軸合わせ処理がうまくいかない場合、スキャンの問題に関するメッセージがフロントパネルに表示されます。これは、軸合わせが正常に完了されなかったことを意味します。プリンタの軸合わせが行われていないため、印刷品質を高くするには、印刷前に軸合わせを繰り返す必要があります。問題の原因として、以下のことが考えられます。

- 使用する用紙が適切ではない。適切な用紙で軸合わせを繰り返します。
- プリントヘッドの状態に関する問題。プリントヘッドのクリーニングを行います。 「181ページの「プリントヘッドをクリーニングする」」を参照してください。
- ウィンドウが開いた状態で軸合わせが行われた。ウィンドウを閉じて軸合わせを繰り返します。

適切な用紙を使用し、プリントヘッドのクリーニングを行い、ウィンドウを閉じておいても問題が解消されない場合は、スキャニングシステムに問題がある可能性があるため、修復が必要です。プリントヘッドがきれいであるにもかかわらず動作しない場合は、交換が必要です。

プリントヘッドのステータス メッセージ

表示されるプリントヘッドのステータスメッセージには、以下のものがあります。

- OK: プリントヘッドは問題なく正常に動作しています。
- 未装着です:プリントヘッドが全く取り付けられていないか、または正しく取り付けられていません。
- 個別テストが必要:プリントヘッドを個別にテストして、問題のあるプリントヘッドを確認します。すべてのプリントヘッドをいったん取り外してから1つずつ取り付け直します。1つ取り付ける度に、ラッチとキャリッジカバーを閉じます。問題のあるプリントヘッドがフロントパネルで示され、取り付け直しまたは交換のメッセージが表示されます。
- 再度取付け下さい:プリントヘッドをいったん取り外して、取り付け直してください。メッセージが消えない場合は、電極部分をクリーニングします。「181 ページの「フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示される」」を参照してください。それでもメッセージが消えない場合は、新しいプリントヘッドと交換します。「122 ページの「プリントヘッドを取り外す」」および「126 ページの「プリントヘッドを取り付ける」」を参照してください。
- 交換して下さい:プリントヘッドに問題があります。動作するプリントヘッドと交換します。「122ページの「プリントヘッドを取り外す」」および「126ページの「プリントヘッドを取り付ける」」を参照してください。
- 交換が不完全:プリントヘッドの交換処理を正常に完了できませんでした。交換処理を再度行って正常に完了させてください(プリントヘッドを交換する必要はありません)。
- **取り外して下さい**: プリントヘッドが印刷用途に適していません。

17 一般的なプリンタに関するトラブルシュ ーティング

- プリンタで印刷されない
- <u>プリンタの印刷が遅い</u>
- 意図しない用紙に印刷された
- コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある
- <u>HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスできない</u>
- 内蔵Webサーバにアクセスできない
- ファイルシステムの自動確認
- AutoCAD 2000でメモリ アロケーション エラーが発生する
- Microsoft Visio 2003から印刷しても出力されない
- QuarkXPressから印刷する際に使用できない機能
- プリンタ アラート

JAWW 189

プリンタで印刷されない

すべての手順を正しい順序で実行しても (用紙およびインク コンポーネントを正しく装着し、ファイルのエラーがない状態)、コンピュータから送信されたファイルが正しく印刷されない場合があります。

- 電源に問題がある可能性があります。プリンタが動作せず、フロントパネルに何も表示されない場合は、電源ケーブルが正しく接続され、ソケットに電源が供給されているかどうかを確認してください。
- 強力な電磁場や重大な電気障害など、異常な電磁現象が発生している場合、プリンタが異常な動作をしたり、動作を停止することがあります。このような場合は、フロントパネルの電源ボタンを押してプリンタの電源を切り、電源コードを抜き、電磁的な環境が正常に戻るまで待機してから、電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせください。
- ネスティングがオンになっている場合があり、適切なネストの計算までの指定されたネスト待機時間をプリンタが待っています。このような場合は、フロントパネルにネスティングまでの残り時間が表示されます。
- グラフィック言語の設定が間違っている場合は、「<u>32 ページの 「グラフィック言語の設定を変</u> 更する」」を参照してください。
- プリンタに適したドライバがコンピュータにインストールされていない可能性があります。セットアップ手順を参照してください。
- カット紙に印刷する場合は、プリンタ ドライバでカット紙を給紙方法として指定する必要があります。
- 用紙情報やアカウンティング情報 (111 ページの「ジョブのステータス メッセージ」を参照) が指定されるまでジョブが保留されている可能性があります。
- プリンタ ドライバから印刷プレビューの実行を要求した可能性があります。プレビューは、イメージが目的のイメージになっているかどうかを確認するための機能です。この場合、プレビューは画面に表示されるため、[印刷] ボタンをクリックして印刷を開始する必要があります。
- Mac OS環境でUSB接続を使用している場合、データ エンコーディングを変更する必要がある

場合があります。[セットアップ] アイコンを選択し、[印刷設定] - [PostScriptの設定] - [エンコードの選択] - [ASCII] を選択します。その後、ASCIIデータを送信するようにアプリケーションを設定します。

プリンタの印刷が遅い

次のような原因が考えられます。

- 印刷品質を[高品質]または[高精細]に設定している場合。[高品質]および[高精細]での印刷は時間がかかります。
- 用紙を取り付けたときに、正しい用紙の種類を指定しなかった場合。フォト用紙およびコート紙では、パス間の乾燥時間が長くなる場合があります。プリンタに現在設定されている用紙の種類を確認するには、「54ページの「用紙に関する情報を表示する」」を参照してください。用紙の種類によっては、さらに長い印刷時間が必要です。
- プリンタをネットワーク経由で接続している場合。ネットワーク上のすべてのコンポーネント (ネットワーク インタフェース カード、ハブ、ルータ、スイッチ、およびケーブル)が高速動作

に対応しているかどうかを確認します。ネットワーク上の他のデバイスのトラフィック量も確認してください。

• フロントパネルで乾燥時間を [長い] に設定している場合。乾燥時間を [最適] に変更してみてください。

意図しない用紙に印刷された

意図した用紙を取り付ける前にジョブが印刷されてしまう場合は、プリンタ ドライバで [用紙の種類] に **[任意の用紙]** が選択されていることがあります。**[任意の用紙]** が選択されていると、プリンタではどのような用紙が取り付けられていても、即座に印刷が実行されます。意図した用紙を取り付け (35 ページの 「用紙の取り扱い」を参照)、ドライバで用紙の種類を具体的に選択します。

- Windowsのドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、[用紙の種類] プルダウンメニューから用紙の種類を選択します。
- Mac OSの [プリント] ダイアログの場合 (T1100): [用紙の種類/品質] パネルを選択し、[用紙の種類] プルダウン メニューからプリンタに入っている用紙の種類を選択します。
- Mac OSの [PSプリント] **ダイアログの場合 (T1100ps)**: [イメージ品質] パネルを選択し、[用紙 の種類] プルダウン メニューで用紙の種類を選択します。



注記: [任意の用紙] はドライバのデフォルト設定です。

コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある

問題の例を以下に示します。

- プリンタにイメージを送信しても、フロントパネルのディスプレイに データを受信しています というメッセージが表示されない。
- 印刷しようとすると、コンピュータにエラーメッセージが表示される。
- 通信が確立された状態で、コンピュータまたはプリンタのいずれかがハングしている (アイドル 状態)。
- 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する (線が正しく表示されない、グラフィックの一部だけ表示されるなど)。

通信の問題を解決するには、以下の手順に従います。

- アプリケーションで正しいプリンタを選択していることを確認します。「<u>59 ページの 「印</u>刷」」を参照してください。
- 問題が起きているアプリケーションとは別のアプリケーションで印刷した場合に、プリンタが 正しく動作することを確認します。
- 大判印刷の場合は、受信、処理、印刷に時間がかかる場合があります。
- プリンタがネットワークに接続されている場合は、USBケーブルでプリンタとコンピュータを 直接接続して印刷してみます。
- プリンタとコンピュータの間に、スイッチボックス、バッファボックス、ケーブルアダプタ、ケーブルコンバータなどの中間デバイスがある場合は、それらを取り外し、プリンタとコンピュータを直接接続して印刷してみます。
- インタフェースケーブルを別のものに変えて試してみます。

- グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。「<u>32 ページの 「グラフィック言語の設定を変更する」</u>」を参照してください。
- プリンタがUSBで接続されている場合、USBケーブルをいったん取り外してから再びコンピュータに取り付けます。

HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスできない

まだお読みでない場合は、まず「29 ページの 「HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) にアクセスする 」」をお読みください。

- 1. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[接続] アイコン を選択します。
- 2. **[詳細設定] [Webサービス] [プリンタ ユーティリティ ソフトウェア] [有効]** の順に選択します。
- 3. プリンタとTCP/IPで接続されている場合は、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、 [接続] アイコン [接続] アイコン
- 4. 使用している接続の種類を選択します。
- 5. [情報の表示] を選択します。

それでも接続できない場合は、プリンタの電源を切り、フロントパネルの 電源 ボタンで電源を入れ 直してください。

内蔵Webサーバにアクセスできない

まだお読みでない場合は、まず「30 ページの 「内蔵Webサーバにアクセスする」」をお読みください。



注記: USBケーブルでプリンタに直接接続している場合は、HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) を使用してください。

- 1. メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、[接続] アイコン を選択します。
- 2. [詳細設定] [内蔵Webサーバを使用]- [オン] の順に選択します。
- 3. プリンタとTCP/IPで接続されている場合は、メニュー ボタンを押してメイン メニューに戻り、 [接続] アイコン をもう一度選択します。
- 4. 使用している接続の種類を選択します。
- 5. [情報の表示] を選択します。
- 6. [IP有効]が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、別の接続を選択する必要があります。


プロキシ サーバを使用している場合は、プロキシ サーバを経由せずに内蔵Webサーバに直接アクセスします。

- WindowsのInternet Explorer 6を使用している場合は、[ツール] [インターネット オプション] [接続] [LANの設定] をクリックし、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない] ボックスをオンにします。さらに高度な設定を行うには、[詳細設定] タブをクリックし、プロキシ サーバを使用しないように、プリンタのIPアドレスを [次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない] の一覧に追加します。
- Mac OSのSafariを使用している場合は、[Safari] [環境設定] [詳細]をクリックし、[プロキシ:設定を変更] ボタンをクリックします。プロキシサーバを使用しないように、プリンタのIPアドレスまたはドメイン名を[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧に追加します。

それでも接続できない場合は、プリンタの電源を切り、フロントパネルの 電源 ボタンで電源を入れ 直してください。

ファイルシステムの自動確認

プリンタの電源を入れると、フロントパネルに以下のような表示が現れることがあります。



これは、ファイルシステムの確認が行われているところです。完了するまでに最大40分かかることがあります。完了するまでお待ちください。



注意: ファイルシステムの確認が完了する前にプリンタの電源を切ると、ファイルシステムに重大な損傷が発生し、ハードディスクが使用できなくなることがあります。いずれにせよ、再びプリンタの電源を入れると、ファイルシステムの確認が最初から開始されます。

ファイルシステムの確認は、ハードディスクのファイルシステムの完全性を維持するため、90日ご とに実行されるようにスケジュールされています。



注記: プリンタの電源を入れ直すと、初期化、およびプリントヘッドのチェックと準備に約3分間かかります。しかし、プリンタが長期間使用されておらず、プリントヘッドの準備にさらに時間がかかるなど、状況によっては最大で40分かかることがあります。

AutoCAD 2000でメモリ アロケーション エラーが発生する

プリンタ ドライバのインストール後、AutoCAD 2000から最初に印刷しようとすると、メモリ アロケーション エラーを示すメッセージが表示され、イメージが印刷されない場合があります。

この問題の原因は、AutoCAD 2000です。この問題を解決するには、Plottingアップデート パッチ (**[plotupdate.exe]**) を、AutodeskのWebサイトである<u>http://www.autodesk.co.jp/</u>からダウンロードします。

このパッチは、AutoCAD 2000での印刷に関してその他の問題がある場合に、解決に役立つ可能性があります。

Microsoft Visio 2003から印刷しても出力されない

Microsoft Visio 2003から大きなイメージ (長さ129インチ以上) を印刷する場合の問題についての詳細は、Microsoftのオンライン サポート技術情報 (http://support.microsoft.com/search/) を参照してください。

これらの問題を解消するには、Visioでイメージのサイズを129インチ以下に縮小し、Windows ドライバの [機能] タブの **[サイズ変更オプション]** を使用して描画を拡大します。アプリケーションでの縮小率とドライバでの拡大率が一致する場合、結果は設定どおりになります。

QuarkXPressから印刷する際に使用できない機能

QuarkXPressから印刷する場合、以下のドライバ機能は使用できません。

- 印刷プレビュー
- 回転
- 拡大/縮小
- Microsoft Officeの機能または用紙節約オプション
- 後ろから前の順序で印刷

HP-GL/2ドライバを使用している場合、以下の機能は使用できません。

- 印刷プレビュー
- 後ろから前の順序で印刷

同じ結果を得るには、QuarkXPressに用意されている同等の機能を使用します。

プリンタ アラート

このプリンタは、次の2種類のアラートを発信します。

- **エラー**:主に、プリンタによる印刷ができないことを警告します。ただしドライバでは、プリンタで印刷が可能な場合でも、イメージの途切れなど、印刷結果を損なう状態についても警告します。
- **警告**:キャリブレーションなどの調整、または予防保守やインク残量が少なくなったなど、要注意の状態である場合に警告します。

プリンタのシステム内には、4つの異なる警告装置があります。

- **フロントパネルの表示**: フロントパネルには、関連性が最も高い警告のみが表示されます。通常、確認のために OK ボタンを押す必要がありますが、警告の場合は時間が経過すると表示されなくなります。プリンタがアイドル状態になる場合や、より重大な警告がない場合は、「カートリッジのインク残量が少なくなっています」など、常時表示される警告が再表示されます。
- 内蔵Webサーバ:内蔵Webサーバの画面の右上隅には、プリンタのステータスが表示されます。プリンタ内に警告がある場合、警告テキストがステータスに表示されます。
- **ドライバ**:ドライバからアラートが表示されます。最終出力で問題を発生させる可能性のある ジョブ設定について警告します。プリンタで印刷の準備ができていない場合は、警告が表示されます。
- HP Easy Printer Care (Windows) またはHP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) の場合: これらのアプリケーションのアラートは、[概要] タブの右側にある [注目すべき項目] リストで確認できます。

デフォルトでは、印刷を実行中で、問題が発生した場合にのみアラートが表示されます。たとえば、カートリッジの残りが少なくなった場合や、インクがなくなった場合、プリンタの用紙がなくなった場合です。アラートが有効になっている状態で印刷を妨げる問題が発生すると、ポップアップ ウィンドウが表示され、プリンタで印刷できない理由が説明されます。必要な結果を得るには、指示に従って操作します。



注記: 環境によっては、双方向通信に対応していない場合があります。たとえば、Mac OSコンピュータまたはWindowsコンピュータを共有し、そのコンピュータをUSBでプリンタに接続した場合などです。そのような場合は、ジョブを実行したユーザにアラートが到着しません。

JAWW プリンタ アラート 195

18 フロントパネルのエラー メッセージ

フロントパネルの画面に、以下のメッセージのいずれかが表示される場合があります。その場合は、 [推奨]列のヒントに従ってください。

ここに示されていないエラー メッセージが表示され、適切な対応が不明な場合は、HPサポートにお問い合わせください。「204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」を参照してください。

表 18-1 テキストメッセージ

メッセージ	推奨
[カラー] カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。「 <u>117 ページの 「イン</u> <u>クカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」</u> 」を参照して ください。
[カラー] カートリッジがありません	該当するカラーのカートリッジを取り付けてください。 「 <u>117 ページの 「インクカートリッジとプリントヘッドの</u> 取り扱い」」を参照してください。
[カラー] カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。「 <u>117 ページの「イン</u> <u>クカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」</u> 」を参照して ください。
[カラー] プリントヘッド #[n] エラー:取り付けられていません	該当するプリントヘッドを取り付けてください。 「117 ページの 「インクカートリッジとプリントヘッドの 取り扱い」」を参照してください。
[カラー] プリントヘッド #[n] エラー: 取り外して下さい	間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類 (カラーおよび番号) の新しいプリントヘッドを取り付けてください。「 <u>117 ページの「インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」</u> 」を参照してください。
[カラー] プリントヘッド #[n] エラー:交換して下さい	機能していないプリントヘッドを取り外し、新しいプリント ヘッドを取り付けてください。「117 ページの「インクカ ートリッジとプリントヘッドの取り扱い」」を参照してくだ さい。
[カラー] プリントヘッド #[n] エラー:再度取り付けて下さい	プリントヘッドを取り外してから同じプリントヘッドを取り付け直すか、電極部分のクリーニングを行います。必要に応じて、新しいプリントヘッドを取り付けます。「181ページの「フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示される」」を参照してください。
[カラー] プリントヘッド #[n] は保証期間切れです	試用期間の長さまたはインク消費量のいずれかが原因で、プ リントヘッドの保証期間が切れました。
[カラー] プリントヘッド #[n] での保証に関する警告です	間違った種類のインクを使用したことにより、プリントへッ ドの保証が無効になっている可能性があります。
IOエラー	プリンタを再起動してください。問題が解決されない場合 は、HPサポートにお問い合わせください。「 <u>204 ページの</u> <u>「HPサポートへのお問い合わせ」</u> 」を参照してください。

JAWW 197

表 18-1 テキスト メッセージ(続き)

メッセージ	推奨
IO/警告	再試行してください。それでも問題が解決されない場合は、 HPサポートにお問い合わせください。「 <u>204 ページの「HP</u> サポートへのお問い合わせ」」を参照してください。
拡張精度キャリブレーションの保留	拡張精度キャリブレーションを実行してください。 「 <u>156 ページの 「拡張精度のキャリブレーションを行</u> <u>う」</u> 」を参照してください。
拡張精度印刷キャリブレーションには用紙が小さすぎます	用紙を取り外し、より大きい用紙を取り付けてください。
拡張精度印刷スキャンキャリブレーションには用紙が小さすぎます	用紙を取り外し、より大きい用紙を取り付けてください。
PDLエラー: インク切れ	プリントヘッドをクリーニングしてください。 「 <u>181 ページの 「プリントヘッドをクリーニングする 」</u> 」 を参照してください。
PDLエラー: ジョブがクリップされました	イメージが用紙またはプリンタに対して大きすぎます。より 大きい用紙を取り付けるか、またはイメージ サイズを小さ くしてください。
PDLエラー:メモリが足りません	プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。
PDLエラー: 用紙切れ	用紙を追加してください。
PDLエラー:解析エラー	印刷ジョブがプリンタで解析できません。作成し直して、再 送信してください。プリンタの接続を確認してください。
PDLエラー: 印刷モードエラー	用紙の種類またはジョブに対して指定した印刷品質が不適切です。取り付けられている用紙の種類または印刷設定を変更 してください。
PDLエラー: 印刷エラー	ジョブをもう一度送信してください。
PDLエラー:仮想メモリが足りません	プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。
プリントヘット゚の軸合わせエラー:用紙が小さすぎます	用紙を取り外し、より大きい用紙を取り付けてください。
[カラー] カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。「 <u>117 ページの 「イン</u> <u>クカートリッジとプリントヘッドの取り扱い」</u> 」を参照して ください。
[カラー] カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付けてください。「 <u>117ページの「インクカートリッジとプリ</u> ントヘッドの取り扱い」」を参照してください。
アップデート:失敗。無効なファイルです。	正しいファームウェアのアップデート ファイルが選択され ていることを確認してください。次に、再度アップデートを 実行してください。

表 18-2 数値エラー コード

エラーコード	推奨
01.0, 01.1, 01.2	プリンタを再起動してください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせ ください。「 <mark>204 ページの 「HPサポートへのお問い合わせ 」</mark> 」を参照してください。
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	プリンタを再起動してください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせ ください。「 <u>204 ページの 「HPサポートへのお問い合わせ 」</u> 」を参照してください。
52:01	プリンタの内部クリーニングが必要です。「 <u>182 ページの「プリントヘッド ドロップ検出器のクリーニング」</u> 」を参照してください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。「 <u>204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」</u> 」を参照してください。

表 18-2 数値エラー コード (続き)

エラーコード	推奨
61:01	ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。プリンタのグラフィック言語設定を確認してください (<u>32 ページの 「グラフィック言語の設定を変更する 」</u> を参照)。Mac OSからUSB接続経由でPostScriptを送信している場合は、ドライバとアプリケーションの両方でASCIIエンコードを選択してください。ファームウェアとドライバのリリースが最新であることを確認してください。
62, 63, 64, 65, 67	プリンタのファームウェアをアップデートしてください。「 <u>136 ページの 「ファームウェ</u> <u>アをアップデートする」</u> 」を参照してください。
74.1	もう一度ファームウェアのアップデートを実行してみてください。アップデートの処理中は、コンピュータを使用しないでください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。「204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」を参照してください。
79	プリンタを再起動してください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。「204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」」を参照してください。
94, 94.1	カラーキャリブレーションを再度行ってください。「 <u>74 ページの 「カラーキャリブレーシ</u> <u>ョン」</u> 」を参照してください。

JAWW 199

19 HPカスタマー・ケア

- <u>はじめに</u>
- <u>HPプロフェッショナル サービス</u>
- <u>HPインスタント サポート</u>
- <u>HPプロアクティブ サポート</u>
- HPサポートへのお問い合わせ

JAWW 201

はじめに

HPカスタマー・ケアは、その優れたサポート内容が評価され、受賞経験もあります。お使いのHP Designjet から常に最高の結果を得られるようなサポートをご提供します。弊社は、サポートに関する幅広く信頼性の高い専門知識を有し、常に新しい技術を効果的に使用することで、細かなサポートをご提供します。サービスには、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提供、アップグレード保証、修理および交換サービス、電話とWebによるサポート、ソフトウェアのアップデート、自己保守サービスなどがあります。HPカスタマー・ケアについての詳細は、以下の弊社Webサイトをご覧ください。

http://www.hp.com/support/japan

または、お電話でお問い合わせください (204 ページの「HPサポートへのお問い合わせ」を参照)。

HPプロフェッショナル サービス

Knowledge Center

専用のサービスとリソースを十分にご活用いただくことで、HP Designjet 製品およびソリューションに関して最高のパフォーマンスを実現することができます。

Knowledge CenterのHPコミュニティにご登録ください。大判印刷に携わる方々のコミュニティ (http://www.hp.com/go/knowledge_center/djt1100/) では以下のリソースをいつでもご利用になれます。

- マルチメディア チュートリアル
- 使用方法に関する手順書
- ずウンロード プリンタの最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プロファイルなど
- 技術サポート オンラインのトラブルシューティング、HPカスタマー・ケアへのご連絡など
- 特定のソフトウェア アプリケーションからさまざまな印刷作業を完了させるためのワークフローおよび詳細なヒント
- HPの専門技術者や他の上級ユーザと直接連絡することのできるフォーラム
- オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安心です
- 最新の製品情報 プリンタ、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど
- インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライ センター

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定することができます。

HP スタートアップ キット

『HP スタートアップ キット』はプリンタに同梱されているDVDです。マルチメディア チュートリアルの概要など、初めて印刷を行う場合に役立つプリンタのソフトウェアやマニュアルが含まれています。

HP Care Pack および保証期間の延長

HP Care Packおよび保証期間の延長により、標準期間を超えてプリンタの保証を延長できます。

HP Care Packおよび保証期間の延長には、リモート サポートが含まれます。必要に応じて、2つの対応時間のオプションをお選びいただけるオンサイト サービスもご提供します。

- 翌営業日
- 同日営業日の4時間以内(一部の国ではご利用いただけません)

HP Care Packの詳細は、http://www.hp.com/go/lookuptool/をご覧ください。

HPインストレーション

HPインストレーション サービスでは、プリンタを箱から取り出してセットアップし、接続します。

これはHP Care Packの一例です。詳細は、http://www.hp.com/go/lookuptool/をご覧ください。

HPインスタント サポート

HPインスタント サポート プロフェッショナル エディションは、プリンタから診断情報を収集し、HPのナレッジベースに蓄積された解決策と照合して迅速に問題を解決する、HPのトラブルシューティング用のツールです。

HPインスタント サポートのセッションを開始するには、プリンタの内蔵Webサーバに表示されるリンクをクリックします。「30 ページの 「内蔵Webサーバにアクセスする」」を参照してください。

HPインスタント サポートを使用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- プリンタとTCP/IPで接続されていること。HPインスタント サポートには、内蔵Webサーバからのみアクセスできます。
- Webにアクセスできること。HPインスタント サポートは、Webベースのサービスです。

HPインスタント サポートは現在、英語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語でご利用いただけます。

HPインスタント サポートについての詳細は、http://www.hp.com/go/ispe/をご覧ください。

HPプロアクティブ サポート

HPプロアクティブ サポートによってプリンタの問題が顕在化する前に問題の識別、診断、および解決ができ、プリンタの休止時間がもたらす損失を低減します。HPプロアクティブ サポートツールは、サポートにかかるコストを削減しながら生産性を最大限発揮できるよう、あらゆる規模のビジネスをお手伝いします。すべての操作はマウスのクリックだけで行えます。

HPイメージング&プリンティング サービス スイートのコンポーネントのひとつであるプロアクティブ サポートは、投資価値の最大化、プリンタ稼働時間の拡大、およびプリンタ管理コストの削減に明確に焦点を当てた、印刷環境の管理を支援するサービスです。

HPでは、プロアクティブ サポートを今すぐ有効化して時間を節約し、問題を未然に防ぐようお勧めしています。これによってプリンタの休止時間がもたらす損失を低減します。またプロアクティブ サポートは、診断を実行してソフトウェアとファームウェアのアップデートをチェックします。

WindowsではHP Easy Printer Careを、Mac OSではHPプリンタ モニタをそれぞれ有効化でき、コンピュータとHPのWebサーバとの接続の頻度、および診断チェックの頻度は指定できます。また、診

断チェックは手動で実行することもできます。これらの設定を変更するには、以下の手順に従います。

- HP Easy Printer Careで [ツール] メニューを選択し、[HP プロアクティブ サポート] を選択します。
- HP プリンタ モニタで **[環境設定]** を選択し、**[HP プロアクティブ サポートの有効化]** を選択します。

プロアクティブ サポートによって潜在的な問題が発見された場合は、アラートで通知され、問題の説明と共に解決方法が推奨されます。場合によっては、解決方法が自動的に適用される場合があります。その他の場合には、問題の解決手順を実行するよう求めるメッセージが表示されます。

HPサポートへのお問い合わせ

HPサポートはお電話でご利用いただけます。お問い合わせになる前に、以下を行ってください。

- 本書で紹介されているトラブルの解決手段を再度確認してください。
- 関連ドライバのマニュアルを参照してください。
- サードパーティ製のソフトウェアドライバおよびRIPをインストールしている場合は、それぞれのマニュアルを参照してください。
- 弊社にお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下記の事項をご確認ください。
 - お使いのプリンタの情報 (プリンタの背面のラベルに記載されている、製品番号とシリアル番号)
 - フロントパネルにエラー コードが表示される場合は、エラー コードをメモに取り、 「197ページの「フロントパネルのエラーメッセージ」」を参照してください。

 - お使いのコンピュータ
 - お使いの特別な機器やソフトウェア (スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデム、特別なソフトウェア ドライバなど)
 - お使いのケーブル (製品番号) とケーブルの購入場所
 - プリンタでお使いのインタフェースの種類 (USB、またはネットワーク)
 - 現在使用中のソフトウェアの名前とバージョン
 - 可能であれば、[ネットワークとI/O設定の印刷]、[プリンタ使用状況の印刷] の "全ページ" を印刷しておいてください。サポート センターからこれらのページのFAX送信をお願いする場合があります (8 ページの 「プリンタの印刷メニュー」を参照)。

電話番号

HP サポートの電話番号の最新リストは、Web で提供しています。弊社 Web サイト (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) をご覧ください。Webにアクセスできない場合は、以下のいずれかの電話番号までご連絡ください。

- アルジェリア: 213 17 63 80
- アルゼンチン: 0 800 777 HP INVENT、5411 4778 8380 (国内)
- オーストラリア: 13 10 47
- オーストリア:0810 00 10 00
- バーレーン:800 171
- ベルギー: (0) 78 600 600
- ボリビア:08001110、541147081600(国内)
- ブラジル: 0800 157 751、55 11 3747 7799 (国内)
- カナダ: 1800 HP INVENT
- カリブ海諸国:18007112884
- ・ 中央アメリカ: 18007112884
- チリ: 800 HP INVENT、123 800 360 999
- 中国:800 810 59 59、10 6564 59 59
- コロンビア: 01 8000 51 HP INVENT、571 606 9191 (国内)
- チェコ共和国: 420 261 307 310
- デンマーク:70117700
- エクアドル: 999 119、1 800 225 528
- エジプト: 202 532 5222
- フィンランド: 0203 53232
- フランス: 08 26 10 49 49
- ドイツ: 0180 52 58 143
- ギリシャ: 210 6073603、801 11 22 55 47
- グアドループ: 0800 99 00 11、877 219 8791
- グアテマラ: 1800 999 5105、1800 711 2884
- 香港: 852 3002 8555
- ハンガリー: 06 1 382 1111
- ・ インド: 1600 112 267
- インドネシア:3503408
- アイルランド: 1890946500

- イスラエル: 09 830 4848
- イタリア: 02 3859 1212
- ジャマイカ: 08007112884
- 日本:0120 014121
- 韓国:82 1588 3003
- ルクセンブルグ: 27 303 303
- マレーシア:1800805405
- マルティニク:08009900、8772198671
- メキシコ:018004726684、52589922(国内)
- 中東:43662020
- モロッコ:2240 4747
- オランダ:0900 1170 000
- ニュージーランド: 09 365 9805
- ノルウェー: 800 62 800
- パラグアイ:00 811 800、800 711 2884
- ・ パナマ:0018007112884
- ペルー: 0 800 10111
- フィリピン: 632 888 6100
- ポーランド: 22 566 6000
- ポルトガル: 213 164 164
- プエルトリコ: 18006526672
- 南アフリカ共和国: 27 11 258 9301、086 000 1030 (国内)
- ルーマニア: 40 21 315 4442
- ロシア:095 797 3520、812 3467 997
- サウジアラビア:6272 5300
- スロバキア:250222444
- 南アフリカ:0800 001 030
- スペイン: 902 010 333
- スウェーデン: 077 130 30 00
- スイス:0848 80 20 20
- 台湾:886287228000
- タイ:023539000

• チュニジア:71891222

・ トルコ: 216 444 71 71

• アラブ首長国連邦:800 4520、04 366 2020

• ウクライナ: 44 4903520

• 英国: 0870 842 2339

アメリカ合衆国:1800 HP INVENT

• ウルグアイ: 54 11 4708 1600

ベネズエラ 0 800 HP INVENT、58 212 278 8000 (国内)

• ベトナム: 84 8 823 45 30

• 西アフリカ (フランス語): 351 213 17 63 80

20 プリンタの仕様

- プリンタ機能の仕様
- 物理的仕様
- メモリの仕様
- <u>電源の仕様</u>
- エコロジーに関する仕様
- 動作環境の仕様
- 動作音に関する仕様

JAWW 209

プリンタ機能の仕様

表 20-1 HP No.72 インク サプライ品

プリントヘッド	プリントヘッドごとに2つのインク:グレー/フォトブラック、マットブラック/イエロー、マゼンタ/シアン
インクカートリッジ	69mlのインク容量カートリッジ : グレー、フォトブラッ ク、イエロー、マゼンタ、シアン
	130mlのインク容量カートリッジ : グレー、フォトブラッ ク、マットブラック、イエロー、マゼンタ、シアン

表 20-2 用紙サイズ

	最小	最大
ロール紙の幅	18インチ (460 mm)	24インチ プリンタ:24インチ (609 mm)
		44インチ プリンタ:44インチ (1118 mm)
ロール紙の長さ		300フィート (91.4 m)
カット紙の幅	8.3インチ (210 mm、A4縦置き)	24インチ プリンタ:24インチ (609 mm)
		44インチ プリンタ:44インチ (1118 mm)
カット紙の長さ	11インチ (279 mm、レター縦置き)	24インチ プリンタ:36インチ (915 mm)
		44インチ プリンタ:66インチ (1676.4 mm)

表 20-3 印刷解像度

印刷品質	高精細	レンダリング解像度 (dpi)	印刷解像度 (dpi)
高品質	オン	1200 × 1200	2400×1200 (光沢用紙のみ)*
	オン	1200 × 1200	1200 × 1200
	オフ	600 × 600	600 × 600
	オフ	600 × 600	600 × 600
標準	オン	600 × 600	600 × 600
	オフ	600 × 600	600 × 600
	オフ	300 × 300	300 × 300
高速	オン	600 × 600	600 × 600
	オフ	600 × 600	600 × 600
	オフ	300 × 300	300 × 300

^{*}サポートされている光沢紙については、140ページの「用紙について」を参照してください。

表 20-4 マージン

上左右のマージン	5 mm = 0.2インチ	
下マージン (用紙の下端)	5 mm = 0.2インチ (ロール紙)	
	17 mm = 0.67インチ (カット紙)	

表 20-5 機構的な精度

指定ベクトル長±0.1%または±0.1mm (いずれか大きい方)、気温23°C (73°F)、相対湿度50~60%、E/A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] でHPマットフィルム ロール フィードを使用して印刷。

表 20-6 サポートされているグラフィック言語

HP PCL3 GUI、HP GL/2 RTL、CALS/G4、PDF (HP Designjet T1100ps $\mathfrak{O}\mathfrak{F}$)、PostScript (HP Designjet T1100ps $\mathfrak{O}\mathfrak{F}$)、TIFF (HP Designjet T1100ps $\mathfrak{O}\mathfrak{F}$)、JPEG (HP Designjet T1100ps $\mathfrak{O}\mathfrak{F}$)

物理的仕様

表 20-7 プリンタの物理的仕様

	24インチ プリンタ	24インチ プリンタ (スタンドな し)	44インチ プリンタ
重量	65 kg (143ポンド)	47 kg (103.6ポンド)	86 kg (189ポンド)
幅	49.7インチ (1262 mm)	49.7インチ (1262 mm)	69.7インチ (1770 mm)
奥行き	最小:26インチ (661 mm)	最小:26インチ (661 mm)	最小:26インチ (661 mm)
	最大:28.8インチ (732 mm)	最大:28.8インチ (732 mm)	最大: 28.8インチ (732 mm)
高さ	41.2インチ (1047 mm)	15.4インチ (391 mm)	41.2インチ (1047 mm)

メモリの仕様

表 20-8 メモリの仕様

HP Designjet T1100 標準搭載メモリ (DRAM)	128MB
HP Designjet T1100ps 標準搭載メモリ (DRAM)	256MB
ハードディスク	40GB

電源の仕様

表 20-9 プリンタの電源の仕様

電源	100-240 V ac ±10%、自動判別
周波数	50–60 Hz
電流	< 2A
消費電力	< 200W

JAWW 物理的仕様 211

エコロジーに関する仕様

本製品は、欧州連合におけるWEEEおよびRoHSの指示に準拠しており、米国EPA (環境保護庁)の Energy Star Programに適合しています。

プリンタのエコロジーに関する仕様の最新情報については、<u>http://www.hp.com/</u>にアクセスし、「ecological specifications」で検索してください (USサイト)。

動作環境の仕様

表 20-10 プリンタの動作環境の仕様

	温度範囲	湿度範囲
オプショナル印刷品質での動作時	22°C~26°C (72°F~79°F)	30%~60%
標準印刷での動作時	15°C~35°C (59°F~95°F)	20%~80%
消耗品を取り付けていないプリンタ	5°C~40°C (41°F~104°F)	
開梱前の消耗品およびプリンタ	-40°C~60°C (-40°F~140°F)	

動作音に関する仕様

プリンタの動作音に関する仕様 (ISO 9296に準拠)

表 20-11 プリンタの動作音に関する仕様

アイドル状態の騒音出力レベル	4.4B (A)
動作時の騒音出力レベル	6.5 B (A)
アイドル状態のバイスタンダ位置での音圧	44dB (A)
動作時のバイスタンダ位置での音圧	29dB (A)

用語集

AppleTalk Apple Computer株式会社が1984年に開発したコンピュータ ネットワーク用のプロトコル ツール。Appleは、現在ではTCP/IPネットワークを推奨しています。

Bonjour IETFのゼロコンフィギュレーション仕様フレームワークの実装に関するApple Computer株式会社の商標で、AppleのMac OS Xバージョン10.2以降で使用されているコンピュータ ネットワーク技術。ローカルエリアネットワークで使用可能なサービスを検索するために使用され、当初はRendezvousと呼ばれていました。

ESD 静電気の放電。静電気は、日常的に頻繁に発生します。自動車ドアに触れるとスパークしたり、衣服を張り付かせたりします。制御された静電気には役に立つ用途がありますが、未制御の静電気の放電は電子製品の主な障害の1つとなります。したがって、破損を防ぐには、製品を設定したり、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際に、いくつかの手順が必要です。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。未制御の静電気放電を最小限にして、このような破損を減らす方法の1つは、静電気放電に敏感なデバイス(プリントヘッドまたはインクカートリッジなど)を扱う前に、製品の接地した箇所(主に金属部分)に触れることです。また、身体での帯電の発生を減らすには、カーペットを敷いた場所での作業を避け、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際に身体の移動を最小限に抑えます。さらに、湿度の低い環境での作業を避けます。

HP-GL/2 Hewlett-Packard Graphics Language 2: HP社が定義するベクトル グラフィック描画用の言語。

I/O 入出力。デバイス間におけるデータのやり取りを説明する用語です。

ICC International Color Consortium (国際カラーコンソーシアム) の略語。カラー プロファイルの標準化に同意している企業の団体です。

IPアドレス TCP/IPネットワーク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。4組の整数から構成され、各組はドットで区切られています。

Jetdirect HP社のプリントサーバ シリーズの商品名。直接ローカル エリア ネットワークへ接続することが可能になります。

LED 発光ダイオード。電気的な刺激が与えられると発光する半導体機器です。

MACアドレス Media Access Control address (メディアアクセス コントロール アドレス) の略。ネットワーク上で特定のデバイスを識別するために使用される固有の識別子です。IPアドレスよりも下位レベルの識別子であり、デバイスはMACアドレスおよびIPアドレスの両方を持つ場合があります。

Rendezvous Apple Computer社のネットワーク ソフトウェアの元の名称。現在はBonjourと呼ばれます。

TCP/IP 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。インターネットのベースとなる通信プロトコルです。

USB Universal Serial Bus (ユニバーサル シリアル バス) の略語。コンピュータに接続するために設計された標準シリアル バスです。

イーサネット ローカル エリア ネットワーク用の一般的なコンピュータ ネットワーク技術。

インクカートリッジ 取り外し可能なプリンタ コンポーネント。特定カラーのインクが収められておりプリントヘッドに提供します。

カッター プラテン上を前後にスライドし、用紙をカットするプリンタのコンポーネント。

JAWW 用語集 213

ガモット プリンタまたはモニタなど、出カデバイス上で再現可能なカラーおよび濃度値の範囲。

カラー スペース 各カラーが一連の固有の数値で表されるカラー モデル。多くの異なるカラー スペースが同じカラー モデルを使用できます。たとえば、通常、モニタはRGBカラー モデルを使用しますが、特定のRGB 数値セットがさまざまなモニタ上でさまざまなカラーとなるので、モニタはさまざまなカラー スペースを持ちます。

カラーの一貫性 大量の出力でも、またプリンタを変えても、特定の印刷ジョブの同じカラーを印刷する機能。

カラー モデル RGBまたはCMYKなど、数値でカラーを想定したシステム。

カラー精度 元のイメージにできるだけ忠実な色あいを印刷する機能。色域はすべてのデバイスで限定されているため、特定のカラーについて色を完全に一致させることができない場合があります。

スピンドル 印刷に使用されるロール紙を支えるための棒。

ノズル プリントヘッドにある多数の小さな穴の一つ。印刷に使用するインクが通過します。

ファームウェア プリンタの機能を管理し、プリンタに半永久的に保存されます (アップデート可能)。

プラテン プリンタ内にある平らな面。印刷中に用紙がプラテン上を通過します。

プリンタ ドライバ 生成フォーマットされた印刷ジョブを、特定のプリンタに適したデータに変換するソフトウェア。

プリントヘッド 取り外し可能なプリンタ コンポーネント。対応するインクカートリッジから1つまたは複数のインクを吸収し、ノズルの集合体を通して用紙に付着させます。HP Designjet T1100シリーズでは、2つの異なったカラーが各プリントヘッドで印刷されます。

用紙 書いたり印刷したりすることを目的に製造される、薄くて平らな素材。用紙の多くは、繊維をパルプにしたり、乾燥または圧縮させて製造されます。

214 用語集 JAWW

索引

н	アラート	線の太さ 164
HP Care Pack 202	エラー 194	段状の線画 164
HP-GL/2 32	オン/オフにする 24	白色の点 172
HPインスタント サポート 203	警告 194	端が段状になっているかまたは
HPインストレーション 203	安全なディスク消去 137	鮮明ではない 171
HPカスタマー・ケア 202	安全に関する注意事項 2	端が予期したよりも暗い 171
HPサポート 204		バンディング 162
HP スタートアップ キット CD/	U	不正確な線の長さ 167
DVD 2	一部のイメージ 174	ぼやけた線 167
HP スタートアップ キット 202	イメージ診断の印刷 175	間違った色 165
HPプロアクティブ サポート 203	イメージの問題	用紙が平らになっていな
	PDFの問題 175	l\ 169
J	Visio 2003 194	横線 162
Jetdirectプリント サーバ 145	一部のイメージ 174	粒状感 168
K	印刷されないオブジェク	連続していない線 166
Knowledge Center 202	F 175	印刷品質
Triowieuge Genter 202	下部の一部が印刷されな	選択 61
M	l) 173	印刷プレビュー 66
Microsoft Office	インク	印刷メニュー 8
印刷元 101	使用状況 114	印刷を拡大縮小する 64
	節約して使用 72	印刷をプレビューする 66
P	インクカートリッジ	インスタント サポート 203
PANTONE エミュレーション 79	詳細 118	
PANTONE見本帳 82	仕様 210	え
PDF内のオブジェクトが印刷され	ステータス 118	エコロジーに関する仕様 212
ない 175	注文する 140	エラー メッセージ、フロントパネ
PDFの一部が印刷されない 175	取り付けられない 180	ル 197
	取り付け 120	
Q	取り外し 119	か
QuarkXPress、使用できないドラ	保守 135	確認のための試し印刷 86
イバの機能 194	印刷解像度 210	重なった線 65
W	印刷が遅い 190	カスタマー・ケア 202
Visio 2002 H + + + + + 1	印刷品質の問題	カッター
Visio 2003、出力されない 194	一般的な問題 161	オン/オフ 56
あ	縦線の色が異なる 172	カッター、交換 130
₩ アカウンティング 114	インクが残る 170	カット紙
アカウントID	印刷物の下部 171	取り付ける 50
要求 25	ウィザード 161 海ボック 160	取り外す 53
マホー25 アクセサリ	傷がつく 169	下部の一部が印刷されない 173
, フェック 注文する 144	黒インクが擦れる 171	カラー CMYK 74
, <u>_</u> ,_, _	擦り切れる 169	CIVITA 14

JAWW 索引 215

RGB 74	HPカスタマー・ケア 202	スピンドル
色あせ 173	HPサポート 204	24インチへのロール紙の取り付
エミュレーション 79	HP スタートアップ キッ	l † 36
キャリブレーション 74	⊦ 202	44インチへのロール紙の取り付
正確に再現されない 172	HPプロアクティブ サポー	r) 38
調整オプション 77	⊦ 203	擦り切れた印刷 169
プリンタ エミュレーショ	Knowledge Center 202	スリープ モード待ち時間 31
ン 77	プリンタのインストール 203	
プロファイル 74	保証期間の延長 202	世
利点 74		セキュリティ パスワード 24
カラーの色あせ 173	L	節約
カラーマネジメント	使用状況に関する情報	インク 72
EWSから 81	オン/オフにする 23	用紙 70
PSドライバから 79	情報	線の長さの正確さ 167
オプション 76	インクカートリッジ 118	線の太さ 164
ドライバから 76	プリンタ使用状況 114	
プロセス 74	仕様	そ
フロントパネルから 83	インク サプライ品 210	ソフトウェア アップデート 137
環境設定、Windowsドライバ 25	印刷解像度 210	ソフトウェア 8
乾燥時間	エコロジー 212	
変更 56	機構的な精度 211	た
管理者のパスワード 24	機能 210	試し印刷 66
	グラフィック言語 211	段状の線画 164
ᅔ	電源 211	
機構的な精度 211	動作音 212	5
傷がついた印刷 169	動作環境 212	注文する
キャリブレーション	ハードディスク 211	アクセサリ 144
カラー 74	物理的 211	インクカートリッジ 140
切り取り線 69	マージン 211	プリントヘッド 140
	メモリ 211	用紙を使用しています。 140
<	・ 用紙サイズ 210	_
グラフィック言語 211	ジョブ	て ニュカッキ 中へ 127
クリーニングを行う、プラテ	作成 60	ディスク消去、安全 137
ン 170	送信 60	電源の仕様 211
グレー階調 68	ジョブのキュー	電源
	ジョブのプレビュー;内蔵Web	オン/オフ 28 電話来日 205
け	サーバ 109	電話番号 205
言語 29	内蔵Webサーバ 108	٤
	ジョブのステータス 111	」 動作音に関する仕様 212
	ジョブの送信 60	動作環境の仕様 212
構成する 32	ジョブを再印刷する 110	ドライバの環境設定 25
黒点補正 82	ショートカット 63	ドライバの機能
このガイドの使用方法 2	ショートカットを使用して印刷す	QuarkXPress 194
コンピュータの通信	る 63	ドライバに含まれない用紙 150
コンピュータとプリンタ間の通	白黒 68	1 2 17 11 2 2 3 7 13 13 2 100
信の問題 191	芯アダプタ 37,40	な
4	0,,10	内蔵Webサーバ
さ	す	アクセス 30
サポート サービス	スタンド 145	アクセスできない 192
HP Care Pack 202	ステータス 111	インクおよび用紙の使用状
HPインスタント サポー		況 114
F 203		言語 31

216 索引 JAWW

プリンタをクリーニングす ジョブ キュー;ジョブのプレビ る 130 ュー 109 ジョブのキュー 108 プリンタを接続する Mac OSに直接 18 プリンタの使用状況に関する情 Mac OSネットワーク 14 報 114 Windows直接 13 ね Windowsネットワーク 12 ネスティング 方法を選択する 12 オン/オフにする 22 プリンタを保管する 135 ネットワーク設定 32 プリント ジョブ インクの使用状況 114 は 作成 60 バスケット 送信 60 排出の問題 155 ネスティング 70 パスワード 用紙の使用状況 114 管理者の 24 プリントヘッド クリーナ セキュリティ 24 仕様 210 バンディングの問題 156 プリントヘッド ドロップ検出器 ハードディスクの仕様 211 クリーニング 182 ハード ディスクを安全に消去す プリントヘッド る 137 クリーニング除去 181 交換する、取り付け直す 181 V 軸合わせ 185 品質、高い 67 詳細 122 仕様 210 ステータス 122 ファイルシステムの確認 193 注文する 140 ファイルの印刷 60 取り付けられない 180 ファームウェア アップデー 取り付け 126 ト 136 取り外し 122 ブザーのオン/オフ 31 プレゼンテーション, 印刷 95 物理的仕様 211 プロアクティブ サポート 203 プラテンのクリーニング 170 プロジェクト, 印刷 88 プリンタ機能の仕様 210 フロントパネル オプション プリンタ スタンド 145 CMYKソースプロファイル 84 プリンタ ステータス 130 I/Oタイムアウトの選択 173 プリンタ ソフトウェア PANTONE エミュレーショ Mac OSのアンインストー ン 84 ル 20 RGBソースプロファイル 83 Windowsのアンインストー イメージ診断の印刷 175 ル 14 インクカートリッジ情報 118 プリンタで印刷されない 190 インクカートリッジの交 プリンタの主な機能 4 換 119 プリンタの主なコンポーネント 4 インク容量の表示 7,130 プリンタの機能 4 印刷品質 61 プリンタのコンポーネント 4 印刷メニュー 9 プリンタ ユーティリティ エコノモードの有効化 67 アクセス 29 拡張精度のキャリブレーショ アクセスできない 192 ン 157 言語 30 拡張精度の調整 157 プリンタを移動する 135

カッターの寿命カウンタをリセ ット 130 カッターの有効化 57 カット紙の取り付け 52 画面コントラストの選択 31 カラーキャリブレーション 75 カラー/グレースケール 83 乾燥時間の選択 56 切り取り線の有効化 69 グラフィック言語の選択 33 言語の選択 29 高精細の有効化 68 黒点補正 84 再印刷 110 サイズ変更 65 スリープモード待ち時間 31 接続の情報を表示する 192 設定の表示 15 設定の変更 32 単位の選択 31 内蔵Webサーバを使用 192 排紙/カッ F 7, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 155 , 156 ブザーの有効化 31 プリンタ情報の表示 204 プリンタのエミュレート 83 プリンタ ユーティリティ ソフ トウェア 192 プリントヘッド情 報 122, 164, 168 プリントヘッドのクリーニン グ 181 プリントヘッドの交換 123 プリントヘッドの軸合わ せ 186 待ち時間の選択 71 マージの有効化 65 用紙サイズの選択 62 用紙情報の表 示 7, 54, 130, 157, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 172, 175 用紙の種類の選択 150,151 用紙の取り外し 7,50,53,54 レンダリング用途 84 ロール紙の取り付け 44,48 フロントパネルのコントラス F 31 フロントパネル 言語 29

JAWW 索引 217

拡張精度のリセット 158

コントラスト 31 ロール紙を24インチ プリンタ ロール紙 単位 31 に 41 24インチ スピンドルへの取り ロール紙を44インチ スピンド 付け 36 ルに 38 ページ サイズ 61 24インチに取り付け 41 ロール紙を44インチ プリンタ 44インチ スピンドルへの取り に簡単に取り付ける 46 ほ 付け 38 ロール紙を44インチ プリンタ 保守キット 137 44インチに取り付け 45 IC 45 保証期間の延長 202 取り外す 49 用紙の取り外し ぼやけた線 167 カット紙 53 カット紙、[用紙の取り外し] ボ ま タンの使用 54 間違った色 165 カット紙、用紙のメニューの使 マージン 用 54 仕様 211 用紙があるロール 50 なし 68 ロール紙 49 ロールに用紙がない 50 用紙を取り付けられない 148 メモリ エラー (AutoCAD) 193 用紙を使用しています。 メモリの仕様 211 拡張精度 57 紙詰まり 152 ょ 給紙してカット 57 用紙の競合、処理 22 サイズ 61 用紙の種類 140 サイズ (最大と最小 210 用紙の取り付けの問題 148 種類の選択 55 用紙の取り付け 使用状況 114 24インチでロール紙を取り付け 情報の表示 54 られない 148 44インチでロール紙を取り付け 節約して使用 70 平らになっていない 169 られない 149 ドライバに含まれない用 一般的なヒント 36 紙 150 カット紙 50 取り付けのエラー メッセー カット紙が取り付けられな ジ 149 い 149 カット紙の簡単な取り付け 51 取り付けられている用紙への印 刷 55, 191 カット紙メニューによる取り付 (f 52 取り付けられない 148 ドライバに含まれない用 バスケットへの排出の問 紙 150 題 155 プロファイルのダウンロー 取り付けられない 148 ド 55 用紙のメニューを使用してロー ル紙を24インチ プリンタに取 プロファイル 55 り付ける 44 保守 56 間違った用紙への印刷 191 用紙のメニューを使用してロー ル紙を44インチ プリンタに取 拡張精度のキャリブレーショ り付ける 48 ン 156 ロール紙が取り付けられな い 148 粒状感 168 ロール紙を24インチ スピンド ルに 36 ロール紙を24インチ プリンタ レンダリング用途 82 に簡単に取り付ける 41

218 索引 JAWW